

summit™ X3

by baby jogger®



ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLAJE
BEDIENUNGSANLEITUNG
SAMLEVEJLEDNING
ΟΔΗΓΙΕΣ
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
BEDIENINGSHANDLEIDING
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
KOKOAMISOHJEET
MONTERINGSANVISNINGAR
INSTRUKCJA MONTAŻU
NÁVOD K MONTÁŽI
NÁVOD NA POUŽITIE
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

TABLE OF CONTENTS

TABLE DE MATIÈRES / TABLA DE CONTENIDO

English

Français (French) / Español (Spanish)

• Warning	3
Mise en Garde / Advertencia	4/5
• Features	
Traits / Características	6
• Frame	
Cadre / Chasis	7
• Front Wheel	
Roue avant / Rueda delantera	8
• Rear Wheels	
Roues arrières / Ruedas traseras	11
• Brake	
Frein/Freno	12
• Canopy	
Auvent / Toldo	13
• Safety Harness	
Harnais de sécurité / Arnés de seguridad	14
• Seat	
Siège/Asiento	17
• Basket	
Le panier / La cesta	19
• Hand Brake	
Frein de Main / Freno de Mano	23
• Quick Fold Technology	
Pliage / Doblado	25
• Care & Maintenance	27
Soin et entretien / Cuidado y mantenimiento	28/29
• Limited Warranty	30
Garantie Limitée / Garantía limitada	31/32
• Deutsch (German)	33
• Dansk (Danish)	41
• ελληνικά (Greek)	47
• Italiano (Italian)	53
• Nederlands (Dutch)	59
• Português (Portuguese)	65
• Suomi (Finnish)	71
• Svenska (Swedish)	77
• Polskie (Polish)	83
• Češsky (Czech)	89
• Slovenská (Slovak)	95
• Русский язык (Russian)	101

WARNING

IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

Read these instructions carefully before use. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.

SINGLE STROLLER

- This stroller seats one passenger.
- This vehicle is suitable from birth to 5 years. Maximum weight: 15 kg, maximum height: 111.8 cm.
- Total weight load recommended for this stroller is 20.5 kg (15 kg in seat, 1 kg in seat back pocket, 4.5 kg in basket).

DOUBLE STROLLER

- This stroller seats two passengers.
- This vehicle is suitable from birth to 5 years. Maximum weight: 15 kg in each seat.
- Total weight load recommended for this stroller is 36.5 kg (15 kg in each seat, 1 kg in each seat back pocket, 4.5 kg in basket).
- **WARNING:** This stroller is not suitable for running, jogging, skating or rollerblading.
- **WARNING:** Never leave your child unattended.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- **WARNING:** Child may slip into leg openings and strangle. Never use in reclined carriage position unless safety harness is properly fastened.
- **WARNING:** Check that the pram body or seat unit attachment devices are correctly engaged before use.
- **WARNING:** To avoid injury, ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- **WARNING:** Do not let your child play with this product.
- **WARNING:** Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.

- **WARNING:** Any load attached to the handle affects the stability of the pushchair.
- Recommended weight for seat back pocket is 1 kg and basket is 4.5 kg. Excessive weight may cause a hazardous unstable condition to exist.
- Stroller is not meant to be used for transporting children up or down stairs. Damage resulting to stroller will not be covered under warranty.
- Accessories which are not approved by the manufacturer or distributor shall not be used.
- Watch out for cars - never assume that a driver can see you and your child.
- The passenger shall remain seated (no standing in the stroller).
- It may be unsafe to use replacement parts other than those supplied or approved by the manufacturer.
- The product may become unstable if a parcel bag, other than one recommended by the manufacturer, is used.
- Always keep fingers away from moving parts when folding, unfolding, or adjusting the stroller to prevent entrapment or pinching.
- The seat should be used in the most reclined position until a child can sit up unaided, rollover, or push itself up on it's hands and knees.

MISE EN GARDE

IMPORTANT - Garder ces instructions pour références futures.

Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation. La sécurité de votre enfant peut être affecté.

POUSSETTE SIMPLE

- Cette poussette est conçue pour 1 passager.
- Ce promeneur est convenable de la naissance à 5 ans (le poids maximum: 15 kg).
- Le poids total recommandé pour cette poussette est de 20.5 kg (15 kg dans le siège, 1 kg dans la poche du dossier du siège, 4.5 kg dans le panier).

POUSSETTE DOUBLE

- Cette poussette est conçue pour 2 passagers.
- Ce promeneur est convenable de la naissance à 5 ans (le poids maximum: 15 kg par siège).
- Le poids total recommandé pour cette poussette est de 36.5 kg (15 kg par siège, 1 kg par poche du dossier du siège, 4.5 kg dans le panier).
- **MISE EN GARDE:** Cette poussette n'est pas conçue pour la course, le jogging, le patin à glace ou à roues alignées.
- **MISE EN GARDE:** Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- **MISE EN GARDE:** Utilisez toujours le harnais de sécurité.
- **MISE EN GARDE:** L'enfant peut glisser dans les ouvertures de jambe et étrangler. N'utilisez jamais dans la position de voiture appuyée à moins que le harnais de sécurité ne soit correctement attaché.
- **MISE EN GARDE:** Vérifiez que les dispositifs d'attachement d'unité de landau ou de siège sont correctement engagés avant emploi.
- **MISE EN GARDE:** Pour éviter de blessures, gardez votre enfant loin de la poussette en dépliant et pliant ce produit.

- **MISE EN GARDE:** Ne laissez pas à votre enfant de jouer avec ce produit.
- **MISE EN GARDE:** Les colis ou les articles d'accessoire, ou tous les deux, placés sur l'unité peuvent faire devenir l'unité instable.
- **MISE EN GARDE:** N'importe quelle charge fixée à la poignée affecte la stabilité du landau/de poussette.
- Le poids recommandé pour la pochette du siège est de 1 kg et du panier 4.5 kg. Le poids excessif peut faire exister un état instable dangereux.
- Cette poussette devrait être utilisée dans la position la plus allongée jusqu'à ce qu'un enfant puisse être assis sans aide, retourner, ou se faire monter sur ses mains et genoux.
- La poussette n'est pas conçue pour transporter un enfant dans les escaliers. La garantie ne couvre pas les dommages à la poussette comme un résultat.
- Cette poussette ne remplace pas de lit ou un lit de bébé à barreaux. Si votre enfant doit dormir, alors il devrait être placé dans un landau approprié, le lit, ou le lit de bébé à barreaux.
- Les accessoires non approuvés par le fabricant ou le distributeur ne devraient pas être utilisés.
- Faire attention aux automobiles - ne jamais assumer qu'un conducteur peut vous voir.
- Le passager devrait rester assis en tout temps (ne pas se tenir debout dans la poussette).
- Il peut être dangereux d'utiliser des pièces de remplacement autres que celles fournies ou approuvées par le fabricant.
- Cette poussette devrait être utilisée dans la position la plus allongée jusqu'à ce qu'un enfant puisse être assis sans aide, retourner, ou se faire monter sur ses mains et genoux.

ADVERTENCIA

IMPORTANTE - Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el cochecito. La seguridad del niño puede verse afectada si no sigue estas instrucciones.

COCHECITO SIMPLE

- Este cochecito es para un niño.
- Este producto está indicado desde el nacimiento hasta los 5 años (peso máximo 15 kg).
- La carga total del peso recomendada para este cochecito es 20.5 kg (15 kg en asiento, 1 kg en bolsillo del asiento, y 4.5 kg en cesta).





COCHECITO DOBLE

- Este cochecito es para dos niños.
- Este producto está indicado desde el nacimiento hasta los 5 años (peso máximo 15 kg por asiento).
- La carga total del peso recomendada para este cochecito es 36.5 kg (15 kg por asiento, 1 kg por bolsillo del asiento, y 4.5 kg en cesta).
- **ADVERTENCIA:** Este cochecito no está diseñado para la carrera, el footing, el patinaje o el patinaje en línea.
- **ADVERTENCIA:** Nunca deje su niño desatendido.
- **ADVERTENCIA:** Use siempre el arnés de seguridad.
- **ADVERTENCIA:** El niño puede resbalar por las aperturas de las piernas y estrangularse. Nunca use el cochecito en la posición reclinada a menos que el arnés de seguridad esté correctamente abrochado.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que todos los sistemas de fijación o dispositivos de seguridad están perfectamente enganchados antes de su uso.

- **ADVERTENCIA:** Para evitar la herida, guarde su niño lejos del cochecito cuando desdoblado y doblando este producto.
- **ADVERTENCIA:** No deje a su infante jugar con este producto.
- **ADVERTENCIA:** Los bolsas o accesorios, o ambos, puestos en el cochecito pueden hacer que este llegue a ser inestable.
- **ADVERTENCIA:** Cualquier carga enganchada al manillar afecta a la estabilidad del cochecito o silla de paseo.
- El peso máximo aconsejado para el bolsillo del asiento es de 1 kg. y el de la cesta de 4.5 kg. El exceso de peso puede desestabilizar el cochecito y poner en peligro la seguridad del niño.
- Este cochecito debería ser usado en la posición más reclinada hasta que un niño pueda sentarse inayudado, dar una vuelta, o hacerse subir sobre sus manos y rodillas.
- Este cochecito no está pensado para llevar a niños en tramos de escaleras. La garantía no cubre los daños ocasionados al cochecito por esta causa.
- Este cochecito no sustituye por una cuna o una cama. Si su infante debe de dormir, ello debería ser colocada en un cochecito de niño conveniente, la cuna, o la cama.
- No deben utilizarse accesorios no aprobados por el fabricante y/o distribuidor.
- Tenga cuidado con los coches: nunca dé por hecho que un conductor puede verle.
- El niño debe permanecer sentado en todo momento (no debe ponerse de pie en el cochecito).
- Puede no ser seguro usar recambios no proporcionados o aprobados por el fabricante.
- Este cochecito debería ser usado en la posición más reclinada hasta que un niño pueda sentarse inayudado, dar una vuelta, o hacerse subir sobre sus manos y rodillas.



1	Handlebar	Poignée	Manillar
2	Jogging Strap	Courroie du jogging	Correa del footing
3	Swivel/Lock - Walking	Verrouillage de pivoter - Marcher	Pestaña de bloqueo - Caminar
4	Accessory Mounting Bracket	Accessoire de fixation de montage	Soporte de montaje accesorios
5	Safety Strap	Courroie de sécurité	Correa de seguridad
6	Rear Wheel Release Button	Roues arrière bouton de déverrouillage	Botón de liberación de la rueda
7	Rear Wheel	Roues arrière	Rueda trasera
8	Parking Brake	Frein	Freno pedal
9	Storage Basket	Panier	Cesta de almacenamiento
10	Front Wheel Release Button	Roue avant bouton de déverrouillage	Botón de liberación de la rueda
11	Front Wheel	Roue avant	Rueda delantera
12	Swivel/Lock - Jogging	Verrouillage de pivoter - Jogging	Pestaña de bloqueo - Footing
13	Alignment Knob	Bouton d'aligner	Pestaña de bloqueo
14	Footwell	Repose-pied	Huevo de pie
15	Fold Handle	Courroie de plier	Manija de doblar
16	Harness Buckle	Boucle de harnais	Hebilla de arnés
17	Storage Strap	Sangle de rangement	Correa de almacenamiento
18	Harness Straps	Courroies de harnais	Correas de arnés
19	Canopy	Auvent	Toldo
20	Hand Brake	Frein de main	Freno de mano



FRAME

- 1 Unpack the stroller frame from the box and set the wheels aside.
- 2 Unfold the stroller by pulling the Handlebar away from the frame and pushing towards the floor until the stroller clicks into place.
- 3 Place the stroller in the upright position.
- 4 Snap the red Safety Strap to the frame under the fold mechanism before use.

! WARNING: Ensure that all the locking devices are engaged before use.

CADRE





- 1 Débarrer la poussette de la boîte et mettre les roues de côté.
- 2 Déplier la poussette en tirant la poignée loin du cadre et la poussant vers le sol jusqu'à ce que la poussette clique en place.
- 3 Placer la poussette dans la position droite.
- 4 Attacher les boutons-pression de la courroie de sécurité rouge sous le mécanisme de pliage avant l'utilisation.

! MISE EN GARDE: Assurez-vous que la courroie de sécurité est attachée fermement au cadre avant d'utiliser la poussette!

CHASIS

- 1 Saque el cochecito de su caja y aparte las ruedas.
- 2 Comience a desdoblar el cochecito tirando el manillar lejos chasis hacia el piso hasta que el cochecito encajará en la posición correcta.
- 3 De la vuelta al cochecito para ponerlo de pie.
- 4 Abroche la correa roja de seguridad al chasis, bajo el mecanismo de doblado, antes de su uso.

! ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad están activados antes del uso.



FRONT WHEEL

- 1 Installation: Lay stroller on its back so the Handlebar is resting on the floor. Attach the Front Wheel by sliding it into the front wheel mount until it clicks. Gently pull on the Front Wheel to make sure it is properly attached.
- 2 Removal: While pressing the front wheel release button, gently slide the Front Wheel out of the front wheel mount.

SWIVEL FEATURE

FOR WALKING ON UNEVEN TERRAIN:

- 3 Gently pull the Swivel Lock into the upright position until it clicks into place.

ROUE AVANT

- 1 Installation: Déposer la poussette pour que la poignée soit sur le plancher. Insérer la roue avant en la glissant dans le support pour la roue avant jusqu'à ce qu'elle clique en place. Tirer doucement sur la roue avant pour vous assurer qu'il est correctement serré.
- 2 Enlèvement: Tout en poussant le bouton de déverrouillage de roue avant, faire sortir doucement la roue avant de la monture de la roue.

TRAIT DE PIVOTER

POUR PROMENER SUR UN TERRAIN ACCIDENTÉ



- 3 Soulever délicatement le verrou du pivot et le mettre en position verticale jusqu'à ce que cela clipse.

RUEDA DELANTERA

- 1 Instalar: Tumbe el cochecito de manera que el manillar se apoye en el suelo. Introduzca el eje de la rueda delantera en el chasis hasta que haga clic en su lugar. Tire suavemente de la rueda para asegurarse de que queda bloqueada en su sitio.
- 2 Presione el botón de liberación de la rueda al mismo tiempo que tirando la rueda para sacarla del chasis.

PESTAÑA DE BLOQUEO DE LA RUEDA DELANTERA PARA CAMINAR SOBRE TERRENO DESIGUAL

- 3 Tire suavemente de la palanca de bloqueo de la rueda giratoria a la posición vertical hasta que encaje en su lugar.



FOR JOGGING AND RUNNING:

- 4 Pull the Front Wheel Swivel Lock down and slide to the right to lock the wheel forward for running/jogging.

- 5 Rotate Front Wheel until it clicks into locked forward position.

NOTE: The Front Wheel should be in the locked, fixed position for jogging or running or when loading and unloading a child.

⚠ WARNING: Do not engage or disengage the Swivel Lock while the stroller is in motion.

POUR LE JOGGING ET LA COURSE:

- 4 Tirer vers le bas le verrou de la roue pivotante avant et le faire glisser vers la droite pour verrouiller la roue en position droite pour la course/jogging.

- 5 Faire pivoter la roue avant jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en position droite.

NOTE: La roue avant doit être en position fixe et verrouillée pour le jogging et la course, ou lorsque l'enfant est mis en place et enlevé de la poussette.

⚠ MISE EN GARDE: N'engagez ni désengagez le verrouillage de pivoter pendant que la poussette est en mouvement.


PARA CORRER:

- 4 Tire de la palanca de bloqueo de la rueda giratoria hacia abajo para bloquear la rueda hacia delante para correr.

- 5 Rote la rueda delantera hasta que encaje hacia delante en su posición de bloqueo.

NOTA: La rueda delantera debe estar bloqueada en la posición fija para correr o mientras monta o desmonta un niño.

⚠ ADVERTENCIA: No activar ni desactivar la pestaña mientras que el cochecito está en movimiento.



ALIGNMENT FEATURE


- 1 Should the stroller pull to one side while the Front Wheel is locked in the fixed position, use the Alignment Knob to align. If the stroller pulls to the right, turn the knob left to adjust. If it pulls to the left, turn the knob right to adjust the stroller's alignment.

TRAIT D'ALIGNER

- 1 Si la poussette vire à un côté lorsque la roue avant est serrée en position fixe, faites tourner le bouton d'aligner à gauche ou au droit pour ajuster l'alignement de la poussette. Si la poussette vire à droite, tournez le bouton d'aligner pour ajuster. S'elle vire à gauche, tournez le bouton vers le droit pour ajuster l'alignement de la poussette.

CARACTERÍSTICA DE ALINEAR

- 1 Si el cochecito vira a un lado mientras que la rueda delantera es cerrada en posición fija, atornille la perilla de alineación. Si el cochecito vira a la derecha, gire la perilla a la izquierda para ajustarlo. Si ello vira a la izquierda, gire la perilla a la derecha para ajustar la alineación del cochecito.




REAR WHEELS

1 Installation

- Align the Rear Wheel axle with the wheel mount on the stroller frame and insert it into the wheel mount until it clicks into place.
- Gently pull on the Rear Wheel to make sure it is properly attached.

2 Removal

- While pressing the Wheel Release Button, gently slide the Rear Wheel out of the wheel mount.



ROUES ARRIÈRES

1 Installation

- Aligner l'essieu de la roue arrière avec la monture de la roue sur le cadre de la poussette et insérer-le dans la monture de la roue jusqu'à ce qu'elle clique en place.
- Tirer doucement sur la roue pour vous assurer que la roue arrière est bien verrouillée en place.

2 Enlèvement

- Tout en poussant le bouton de déverrouillage de roue arrière, faire sortir doucement la roue arrière de la monture de la roue.



RUEDAS TRASERAS

1 Instalar las ruedas traseras

- Alinee el eje de la rueda trasera con su entrada en el chasis.
- Deslice el eje en la entrada de la rueda hasta que haga clic una vez que esté en su sitio. Tire suavemente de la rueda para asegurarse de que queda bloqueada en su sitio.

2 Desmontar las ruedas traseras

- Presione el botón de liberación de la rueda al mismo tiempo que tirando la rueda para sacarla del chasis.

**BRAKE**

- 1 Simply push the parking brake pedal down to engage the brakes.
- 2 Lift it up to release.

⚠ WARNING: Engage the parking device before loading and unloading a passenger.

FREIN





- 1 Presser simplement la pédale de frein vers le bas pour engager le frein.
- 2 Relever pour le relâcher.

⚠ MISE EN GARDE: Employer le dispositif de stationnement lorsque vous embarquez et débarquez un passager.

FRENO

- 1 Simplemente pise el freno pedal hacia abajo para activar el freno de estacionamiento.
- 2 Tire hacia arriba para desactivarlo.

⚠ ADVERTENCIA: Active siempre el sistema de frenado al subir y bajar al niño.



CANOPY



- 1 Attach the canopy to the frame: Slide the canopy peg into the top hole of the Accessory Mounting Bracket until it clicks into place.
- 2 At the top and on the side of the Canopy, snap the webbing together around the top of the frame on both sides.
- 3 Secure the canopy by aligning the Velcro® strips on the console and canopy.
- 4 Remove the canopy: Press the top gray button on the Accessory Mounting Bracket to release the canopy peg and unfasten snaps and Velcro® at the top of the canopy.

AUVENT

- 1 Attacher l'auvent au cadre: Glisser l'essieu de l'auvent dans le premier trou de la fixation de montage d'accessoires sur le cadre jusqu'à ce qu'il clique en place.
- 2 Attacher les courroies ensemble autour du haut du cadre.
- 3 Une fois que l'auvent est en place, attacher la console en alignant les courroies de Velcro® sur la console et l'auvent.
- 4 Enlever l'auvent: Déboucler le Velcro® sur l'auvent et presser le bouton gris supérieur de la fixation de montage d'accessoires pour enlever la cheville de l'auvent.

TOLDO

- 1 Acoplar el toldo al chasis: Introduzca el eje del toldo en el agujero superior de soporte de montaje de accesorios hasta que oiga como encaja en su posición.
- 2 En la parte superior y en el lateral del toldo, pegue la tira de Velcro® alrededor de la parte superior del manillar, abroche los automáticos y pegue el Velcro® a la parte de atrás del asiento.
- 3 Asegure la parte de arriba del toldo alrededor del cochecito con la tira de Velcro®.
- 4 Quitar el toldo: Presione los botones grises del soporte de montaje de accesorios para liberar el toldo y desabroche las etiquetas del Velcro® de la parte superior del toldo.



SAFETY HARNESS

- 1 From the back of the seat, open Velcro® pocket and locate the plastic square stopper. Turn stopper and pass through the openings in the PE board and seat fabric.
- 2 Reinsert stopper at seat opening closest to child's shoulders. Pass back through seat fabric and PE board. Tug on strap to ensure stopper is engaged. Repeat on both sides.

⚠ WARNING: Avoid serious injury from falling or sliding out. Always properly adjust and fasten safety harness.

⚠ WARNING: Always use the crotch strap in combination with the shoulder straps and waist belt.

HARNAIS

- 1 De l'arrière du siège, ouvrir la poche Velcro® et localiser le bouchon carré en plastique. Tourner le bouchon et passer à travers les ouvertures de la planche de PE et le tissu du siège.
- 2 Réinsérez le bouchon à l'ouverture du siège la plus proche des épaules de l'enfant. Passez à travers le tissu e la planche PE. Tirez sur la sangle pour assurer que le bouchon est engagé. Répéter l'opération sur les deux côtés.

⚠ MISE EN GARDE: Prévenir les blessures sérieuses à votre enfant en utilisant le harnais de sécurité.


⚠ MISE EN GARDE: Toujours utiliser la courroie de l'entrejambe en même temps que les boudriers et la ceinture à la taille.

CINTURÓN DE SEGURIDAD


- 1 Desde la parte trasera del asiento, abra el Velcro® y localice el tapón de plástico cuadrado. Gire el tapón y pase a través de las aperturas del respaldo duro y la tela del asiento.
- 2 Vuelva a colocar el tapón en la apertura del asiento más cercana a los hombros del niño. Vuelve a pasar por las aperturas de la tela del asiento y del respaldo duro. Tire de la correa para asegurar que el tapón está activado. Repita en ambos lados.

⚠ ADVERTENCIA: Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Ajuste correctamente y abroche siempre el arnés de seguridad.


⚠ ADVERTENCIA: Utilice siempre la correa de entrepierna en combinación con los tirantes y el cinturón.






- 3 Slide the Harness Pads up to access plastic guide on strap.
- 4 Hold the plastic guide and pull strap to tighten or loosen.



- 3 Glissez les épaulières de le harnais. Jusqu'à pouvoir accéder le guidage en plastique sur la sangle.
- 4 Tenez le guidage en plastique et tirez sangle pour serrer ou desserrer.





- 3 Deslice las almohadillas del cinturón.
- 4 Sujeta la guía de plástico y tire de la correa para apretar o aflojar.



- 5 Insert side strap buckle into harness buckle on both sides.
- 6 Insert connected harness and side strap buckles into the sides of the crotch buckle.
- 7 Press button on crotch buckle to release.

- 5 Insérez la sangle de la boucle latérale dans la boucle centrale du harnais sur les deux côtés.
- 6 Insérez l'harnais connectez et les deux sangle de les boucles latérales dans la boucle d'entre jambes.
- 7 Appuyez sur le bouton de la boucle de l'entre jambes pour libérer.

- 5 Inserte la hebilla de la correa lateral en la hebilla del cinturón en ambos lados.
- 6 Inserte conjuntamente el cinturón de seguridad y las hebillas de las correas laterales en los lados de la hebilla de la entrepierna.
- 7 Apriete el botón de la hebilla de la entrepierna para soltar.



SEAT - RECLINE

- 1 Pinch the clamp behind the seat, and slide it down to desired recline.
- 2 Pull seat down on both sides to match recline position of clamp. Reverse steps to return to the upright position.

WEATHER COVER

- 3 If desired, pull the weather cover down and over the seat back mesh. Secure firmly over both sides of the seat. When not in use, roll up the weather cover and fasten it with the elastic loop and barrel provided under the canopy fabric.

SIÈGE - INCLINER

- 1 Pincez l'attache derrière la place et faites-les glisser en bas à désiré s'allongent.
- 2 Baissez la place des deux côtés pour vous accorder appuient la position d'attaches. Refaire les étapes à l'inverse pour retourner à la position verticale.

HOUSSE PROTECTRICE





- 3 Si désiré, tirer la housse protectrice par-dessus le dos du siège en filet. Attacher fermement sur les deux côtés du siège. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rouler la housse et attacher avec les boucles élastiques et attaches fournies sous le tissu au haut du siège.

ASIENTO - RECLINAR

- 1 Presione la pinza de detrás del asiento y deslícela hacia abajo hasta alcanzar el grado deseado de inclinación.
- 2 Baje ambos lados del asiento hasta alcanzar la inclinación de la pinza. Invierta el procedimiento para volver a la posición inicial.

CAPA DE LLUVIA

- 3 Si lo desea, retire la capa de lluvia hasta la parte de redcilla de detrás del asiento. Asegúrela bien en ambos lados del asiento. Cuando no la use, enróllela y sujétela con la goma elástica en el toldo del cochecito.



SEAT - REMOVAL



- 1 Remove the canopy. Starting with the top snap closest to the handle and working your way down the entire frame, unsnap seat from frame.
- 2 Unfasten the seat straps from around the bottom/back of the frame, located behind the Front Wheel.
- 3 Locate the fold strap rings connected to the stroller frame underneath the stroller seat. Unscrew the fold strap rings and unhook from the fold mechanism.
- 4 Slide fabric out of the footwell area.

SIÈGE - ENLEVER

- 1 Enlever l'auvent. En commençant par le bouton-pression le plus près de la poignée, continuer en descendant le long du cadre, pour détacher le siège du cadre.
- 2 Détacher les courroies du siège d'autour du bas/arrière du cadre, situé derrière la roue avant.
- 3 Trouvez les anneaux de de courroies de pli connectés au cadre de poussette au-dessous du siège de poussette. Desserrer les anneaux de courroies de plis et détacher-les du mécanisme de pliage.
- 4 Faire glisser le tissu à l'extérieur du pied.

ASIENTO - QUITAR

- 1 Quite el toldo. Empezando por el automático superior más cercano al manillar y siguiendo por el resto del asiento, desabroche todos los automáticos.
- 2 Desabroche las cintas del asiento de la parte trasera inferior del chasis, detrás de la rueda delantera.
- 3 Localice los mosquetones de la correa de doblado conectados al chasis del cochecito debajo del asiento de cochecito. Afloje los mosquetones de la correa de doblado y desenganche el mecanismo de doblado.
- 4 Deslice la tela por la zona del reposapiés.



BASKET REMOVAL

The basket of your Summit X3 comes fully attached.

- 1 At the rear of the stroller: Unsnap the top snaps of the basket from around the frame tubing above the middle crossbar.
- 2 Unsnap the bottom snaps of the basket from around the frame tubing below the middle crossbar.

ENLEVER LE PANIER




Le panier de votre Summit X3 est entièrement attaché.

- 1 Depuis l'arrière de la poussette: Défaire les boutons-pression du haut du panier d'autour du cadre au-dessus de la barre transversale du milieu.
- 2 Défaire les boutons-pression du bas du panier d'autour du cadre sous la barre transversale du milieu.

QUITAR LA CESTA

La cesta del Summit X3 viene totalmente acoplada al chasis.




- 1 Desde la parte de atrás de cochecito: Desabroche los automáticos superiores de la cesta que se encuentran por encima de los tubos cruzados del chasis.
- 2 Desabroche los automáticos inferiores de la cesta que se encuentra y por debajo de los tubos cruzados del chasis.



- 3 Lay the stroller on its back so the Handlebar is resting on the floor.
- 4 At the front of the stroller: Unfasten the Velcro® tab from the side plastic loops.
- 5 Remove the Velcro® tab from the center plastic loop.

- 3 Déposer la poussette pour que la poignée soit sur le plancher.
- 4 Du devant de la poussette: Défaire les courroies crochet-et-boucle du panier des boucles en plastique aux côtés.
- 5 Enlever le courroie crochet-et-boucle du panier du boucle en plastique au centre.

- 3 Tumbe el cochecito de manera que el manillar se apoye en el suelo.
- 4 Desde la parte delantera del cochecito: Desabroche las correas gancho-y-lazo de la cesta de los lazos plásticos sobre los lados.
- 5 Abre la correa gancho-y-lazo de la cesta del lazo plástico.



BASKET INSTALLATION

These instructions are optional and intended for those who want to use their car seat adaptor and/or bassinet without the stroller seat fabric and sun canopy.

- 1 Remove seat fabric from Summit X3 by unsnapping all snaps and sliding fabric out of the footwell area.
- 2 Slide front of basket into groove in footwell area.

INSTALLATION DU PANIER



Ces instructions sont optionnelles et destinées aux personnes voulant utiliser leurs adaptateurs de siège auto et/ou le couffin sans le tissu et l'auvent.

- 1 Enlever le tissu du siège de la Summit X3 en ouvrant tous les fermoirs et en faisant glisser le tissu en dehors du repose-pied.
- 2 Faire glisser le devant du panier dans la rainure du repose-pied.

INSTALACIÓN DE LA CESTA

Estas instrucciones son opcionales y están destinadas a aquellos que quieren usar el adaptador para sillas Grupo 0 sin la tela del asiento del cochecito ni el toldo.


- 1 Retire el tejido del asiento del cochecito soltando todos los automáticos y deslizando la tela por la zona del reposapiés.
- 2 Deslice la parte delantera de la cesta por la ranura que hay en la zona del reposapiés.



3 Snap the top snaps of the basket around the frame tubing above the middle crossbar on each side. Snap the bottom snaps of the basket around the frame tubing below the middle crossbar on each side.

3 Attacher les fermoirs situés en haut du panier au tube de chaque côté de la base, au-dessus de la barre transversale du milieu. Attacher les fermoirs situés en bas du panier autour du tube de chaque côté de la base, en-dessous de la barre transversale du milieu.

3 Abroche los automáticos de la parte superior de la cesta alrededor del tubo del chasis por encima del travesaño central del marco en cada lado. Abroche los automáticos de la parte inferior de la cesta alrededor del tubo del marco que hay por debajo del travesaño central del marco en cada lado.



HAND BRAKE


- Your stroller is equipped with a Hand Brake for your jogging convenience.
- 1 If you do not have good braking action, simply squeeze the brake handle (A) five or six times. If the problem persists, loosen the brake's cylinder ring (B) to adjust the small ring (C) and then move the small ring away from the handle to tighten the cable. (Please do not over tighten!) To lock the rings, tighten the cylinder ring (B) against the handle while holding the small ring (C) in place.

FREIN DE MAIN

- Votre poussette est équipée d'un frein de main pour votre convenance pulsante.
- 1 Si vous n'avez pas bon freinant l'action, serrez simplement la poignée de frein (A) cinq ou six fois. Si le problème persiste, détachez l'anneau du cylindre de frein (B) pour ajuster le petit anneau (C) et puis pour déplacer le petit anneau à partir de la poignée pour tendre le câble. (SVP au-dessus de ne serrez pas!) Pour fermer à clef les anneaux, serrez l'anneau de cylindre (B) contre la poignée tout en tenant le petit anneau (C) en place.

FRENO DE MANO


- Su cochecito está equipado con un freno de mano que puede utilizar al trotar si es necesario.
- 1 Si los frenos no reaccionan bien, simplemente apriete la maneta del freno (A) cinco o seis veces. Si el problema continua, afloje el anillo del cilindro del freno (B) para ajustar el anillo pequeño (C) y luego extráigalo de la maneta para apretar el cable. (No apriete demasiado) Para bloquear los anillos, apriete el anillo del cilindro (B) contra la maneta mientras sostiene el anillo pequeño (C) en su sitio.



- 2 Squeeze the Hand Brake gradually to give you better control over your stroller while jogging or running.

REPOSITION THE HAND BRAKE

- 3 The Hand Brake may be repositioned on the Handle Bar for a more comfortable grip. Loosen the bolt using an Allen wrench (not included). Position the Hand Brake assembly on the Handlebar until it is in a comfortable position. Tighten the bolt to resecure the Hand Brake.



- 2 Serrez le frein de main graduellement pour te donner un meilleur contrôle de votre poussette tout en pulsant ou en courant.


TOURNER LA POSITION

- 3 Pour tourner la position de frein de main sur la barre de poignée, détachez le boulon utilisant une clé Allen (pas fournie). Tournez l'ensemble de frein de main sur la poignée jusqu'à ce qu'il soit en position confortable. Serrez le boulon pour fixer le frein de main.

- 2 Apriete el freno de mano gradualmente para tener un mejor control sobre el cochecito mientras trota o corre.

ROTAR LA POSICIÓN


- 3 Para rotar la posición del freno de mano en la barra de la maneta, afloje el perno con una llave Allen (no proporcionada). Rote el conjunto del freno de mano en la barra de la maneta hasta que esté en una posición que le resulte cómoda. Apriete el perno para fijar el freno de mano.



QUICK FOLD TECHNOLOGY

- 1 Remove the child from the seat. Unsnap the red Safety Straps from the Frame.
- 2 Pull upwards on the "Pull to Fold" Fold Handle with a gentle tug and your stroller will fold in half.

⚠ WARNING: Always be sure the safety strap is securely snapped onto the frame before using stroller!



PLIAGE


- 1 Enlevez l'enfant de la place. Enlevez des courroies de sécurité rouges du cadre.
- 2 Tirez en haut sur la courroie de plier avec une résistance douce.

⚠ MISE EN GARDE: Assurez-vous que la courroie de sécurité est attachée fermement au cadre avant d'utiliser la poussette!

DOBLADO


- 1 Quite al niño del asiento. Desabroche del chasis la cinta de seguridad roja.
- 2 De un tirón hacia arriba de la cinta que lleva escrito "Pull to Fold" y el cochecito se doblará por la mitad.

⚠ ADVERTENCIA: ¡Asegúrese siempre de que la tira de seguridad está bien abrochada al chasis antes de usar el cochecito!




STORAGE STRAP

- 1 A seat Storage Strap is provided to keep your stroller seat in place when folded. Unfasten the Velcro Strap from its secured position.
- 2 Slide the Storage Strap through the metal D-ring at the side of the seat frame.
- 3 Pull up on the Storage Strap and refasten it.



SANGLE DE RANGEMENT

- 1 Une sangle de rangement pour le siège est fournie afin de maintenir le siège de votre poussette en place une fois plié. Détacher la sangle de crochet-et-boucle de sa position.
- 2 Faire glisser la sangle par l'anneau métal en forme d'un «D» au côté de l'encadrement de siège.
- 3 Tirer la sangle et la rattacher.



CORREA DE ALMACENAMIENTO

- 1 El cochecito incorpora una correa de almacenamiento para mantener el asiento en su sitio cuando se pliega. Desabroche la correa de gancho-y-lazo de su posición asegurada.
- 2 Deslice la correa por el anillo metálico en el lado del marco de asiento.
- 3 Tire la correa de almacenaje y la fijar de nuevo.

CARE AND MAINTENANCE

To preserve the longevity of your stroller, it is important to perform simple, regular maintenance. From time to time, make sure that the joints and folding areas are still in good condition. If you hear any squeaking or feel tension, you can take your stroller to a local bike shop for added lubrication. All repairs should only be carried out by an authorized dealer.

WASHING

Seat Fabric

- You can machine wash your stroller's seat in cold water with a mild detergent.
- Be sure to remove the metal frame and PE boards from the seat before washing.
- Do not use solvents, caustic or abrasive cleaning materials.
- To minimize shrinkage, simply reattach the seat to the frame to dry.
- Do not press, iron, dry clean, tumble dry or wring the fabric.
- If the seat covers need to be replaced, only use parts from a Baby Jogger Authorized Dealer. They are the only ones that are guaranteed to have been safety tested and designed to fit this seat.

Plastic/Metal Parts

- Wipe clean using a mild soap and warm water.
- You must not remove, dismantle or alter any part of the seat folding mechanism or brakes.

Wheel Care

- The wheels can be cleaned using a damp cloth. They will need to be dried completely with a soft towel or cloth.

STORING

- Sunshine can fade seat fabric and dry out tires, so storing your stroller indoors will prolong its good looks.
- DO NOT store outside.
- Ensure that the stroller is dry before storing for prolonged periods.
- Always store the stroller in a dry environment.
- Store the stroller in a safe place when not in use (i.e. where children cannot play with it).
- DO NOT place heavy objects on top of the stroller.
- DO NOT store the stroller near a direct heat source such as a radiator or fire.

SOIN ET ENTRETIEN

Pour préserver la longévité de votre promeneur, il est important d'exécuter la maintenance simple, régulière. Les pneus sur votre poussette sont remplis de mousse. Même si le P.S.I. est imprimé sur le pneu, vous ne serez jamais capable de les gonfler. De temps en temps, assurez-vous que les articulations et les régions se pliant sont toujours en bon état. Si vous entendez chacun le fait de grincer ou la tension de sens, vous pouvez prendre votre promeneur à un magasin de bicyclette local pour la lubrification ajoutée. Toutes les réparations devraient seulement se faire par un commerçant autorisé.

LAVAGE

Tissu du siège

- Vous pouvez laver à la machine le siège de votre poussette à l'eau froide avec un détergent doux.
- Assurez-vous d'enlever le cadre de métal et les planches PE du siège avant le lavage.
- Ne pas utiliser de solvant, caustique ou abrasif pour nettoyer.
- Pour éviter le rétrécissement, simplement réattacher le siège au cadre pour le faire sécher.
- Ne pas presser ou repassez, pas de Nettoyage à sec, pas de sècheuse ou d'essorage de tissu.
- Si le couvre-siège a besoin d'être remplacé n'utiliser que les pièces d'un concessionnaire Baby Jogger autorisé. Ce sont les seuls qui sont garantie pour la sécurité et conçu pour ce siège.

Pièces Plastiques/Métal

- Essuyer avec un savon doux et de l'eau chaude.
- Vous ne devez pas enlever, défaire ou modifier aucune partie du mécanisme de pliage du siège ou des freins.

Soin de la roue

- Les roues peuvent être nettoyées avec un linge humide. Elles devront être asséchées complètement avec un serviette ou un linge doux.

ENTREPOSAGE

- Le soleil peut faire pâlir le tissu du siège et faire sécher les pneus, donc entreposer votre poussette à l'intérieur prolongera sa beauté.
- S'assurer que la poussette est sèche avant de la ranger pour des périodes prolongées.
- Toujours entreposer la poussette dans un endroit sec.
- Ranger la poussette dans un endroit en sécurité lorsque pas utilisé (i.e. où les enfants ne peuvent jouer avec).
- NE PAS placer d'objets lourds sur le dessus de la poussette.
- NE PAS ranger la poussette près d'une source directe de chaleur comme un radiateur ou un feu.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para conservar la vida de su cochecito, es importante realizar el mantenimiento simple y regular. De vez en cuando, asegúrese que las uniones y las zonas plegables se mantengan en buenas condiciones. Si escucha cualquier chirrido o sensación de tirantez, puede llevar su cochecito a una tienda de reparación de bicicletas para lubricarlo. Cualquier reparación debe ser realizada por un distribuidor autorizado.

LAVADO

Asiento

- Puede lavar a máquina en agua fría y con un detergente suave el asiento del cochecito.
- Asegúrese de quitar el marco de metal y las planchas PE del asiento antes de lavar.
- No utilice disolventes, productos de limpieza cáusticos ni abrasivos.
- Para que encoja lo menos posible sólo tiene que colocar el asiento en el chasis para que se seque.
- No planche o seque en la secadora.
- Si el tapizado de los asientos debe ser reemplazado use partes de un distribuidor autorizado de Baby Jogger. Ellos son los únicos que garantizan que ha pasado controles de calidad y seguridad y diseñada para adaptarse a este asiento.

Partes metálicas y plásticas

- Limpie usando un trapo con jabón suave y agua templada.
- No debe quitar, desmontar o alterar ninguna parte del mecanismo de doblado o los frenos.

Cuidado de las ruedas

- Las ruedas se pueden limpiar con un trapo húmedo. A continuación hay que secarlas completamente con un trapo suave.

ALMACENAJE

- El sol puede desgastar el color de la tela y secar los neumáticos, de forma que si guarda el cochecito dentro de casa prolongará su buen aspecto.
- NO lo almacene en el exterior.
- Asegúrese de que el cochecito está completamente seco antes de almacenarlo por largos períodos.
- Guarde siempre el cochecito en un entorno seco.
- Guarde el cochecito en un lugar seguro cuando no esté en uso, por ejemplo donde los niños no puedan jugar con él.
- NO coloque objetos pesados sobre el cochecito.
- NO almacene el cochecito cerca de una fuente de calor como un radiador o una chimenea.

BABY JOGGER LIMITED WARRANTY

Baby Jogger's Limited Lifetime Warranty:

Baby Jogger warrants that the frame is free of manufacturer defects for the lifetime of the product. Manufacturer's defects include but are not limited to the breaking of welds and frame tube damage. Textile or soft side materials and all other components shall be warranted for one year from the date of purchase (except for tubes and tires). Proof of purchase is required to make a warranty claim and the warranty is only extended to the original purchaser.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- Normal wear and tear
- Corrosion or rust
- Incorrect assembly, or the installation of third party parts or accessories not compatible with the original design
- Accidental or intentional damage, abuse or neglect
- Commercial use
- Improper storage/care of the unit

This warranty specifically excludes claims for indirect, incidental, or consequential damages. The implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose is according to the specific warranty period for this model unit at time of purchase. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your State's Attorney General.

If your stroller was purchased outside of the United States, please contact the distributor in the country nearest you. Their contact information can be found on our website at <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>. Claims for warranty outside of the country in which the product was purchased may incur shipping charges.



NOTE: When contacting Baby Jogger regarding your stroller, please have your stroller's serial number and manufacturing date ready. It can be found on the rear crossbar under the basket cover.

BABY JOGGER'S GARANTIE LIMITÉE

Baby Jogger's garantie à vie limitée:

Baby Jogger garantie que le cadre est sans défaut du fabricant pour la vie du produit. Défauts du fabricant inclus mais n'est pas limité aux bris de la soudure et aux dommages du tube cadre. Tous les matériaux souples (textile) et toutes les autres pièces seront garantie pour un an à partir de la date d'achat exception pour les pneus et le tube). La preuve d'achat originale est requise pour obtenir une réclamation et la garantie est accordé à l'acheteur original seulement.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:

- Usure normale
- Rouille ou corrosion
- Assemblage incorrect, ou installation de pièces non-autorisées ou d'accessoires non-compatibles avec le concept original
- Dommage accidentel ou intentionnel, abus ou négligence
- Utilisation commerciale
- Mauvais Entreposage / Entretien de l'unité

Cette garantie exclus spécifiquement toutes réclamations pour dommages indirects, fortuit ou suite à un autre événement. Les garanties impliquées de valeur commerciale et d'aptitudes pour un but particulier se rapporte à la période de garantie spécifique pour ce modèle lors de l'achat. Certains Etats ou province ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou suite à un autre événement, donc l'énoncé ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre situation. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient de province. Pour connaître vos droits légaux dans votre province, consultez votre bureau local ou provincial d'affaires commerciales.

Pour l'assistance à l'extérieur des États-Unis, veuillez visiter le site <http://www.babyjogger.com/retailers/#international> pour trouver le distributeur le plus près de chez vous.



REMARQUE: En entrant en contact avec le distributeur quant à votre poussette, s'il vous plaît ayez le numéro de série de votre poussette et la date industrielle prête. Il est trouvé sur le mécanisme de pliage droite.

GARANTÍA LIMITADA DE BABYJOGGER

Garantía limitada de por vida de BabyJogger:

Baby Jogger garantiza que el chasis está libre de defectos de fábrica durante la vida útil del producto. Los defectos de fábrica incluyen, entre otros, la rotura de los radios y los daños en los tubos del chasis. Los textiles y el resto de componentes cuentan con una garantía de un año desde la fecha de compra (salvo los tubos y los neumáticos). La prueba de compra es imprescindible a la hora de hacer cualquier reclamación. La garantía sólo es válida para el comprador original.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal
- Corrosión u óxido
- Montaje incorrecto o instalación de piezas o accesorios no compatibles con el diseño original
- Daño, abuso o negligencia accidental o intencional
- Uso comercial
- Almacenaje/cuidado incorrectos de la unidad

Esta garantía excluye específicamente las reclamaciones por daños indirectos, incidentales o consecuentes. La garantía implícita de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular, está de acuerdo con el período de garantía específico para este modelo de la unidad al momento de la compra. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que puede que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Para saber lo que son sus derechos legales en su estado, consulte a su consumidor local o estatal o la oficina de asuntos generales de su estado fiscal.

Si su coche fue adquirido fuera de los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con el distribuidor en el país más cercano a usted. La información de contacto la puede encontrar en nuestro sitio web en <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



NOTA: Cuando se comunique con Baby Jogger con respecto a su silla de paseo, por favor tenga el número de serie y la fecha de fabricación a mano. Los puede encontrar en el mecanismo de plegado derecha.

WARNUNG

WICHTIG - Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, so dass Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Lesen Sie diese Bedienungsanweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Die Sicherheit Ihres Kindes könnte beeinträchtigt werden, wenn Sie sich nicht an diese Anweisungen halten.

EINZELWAGEN

- Dieser Kinderwagen ist für ein Kind ausgelegt.
- Dieser Kinderwagen ist ab der Geburt und bis zu einem Alter von 5 Jahren ausgelegt (Maximalgewicht je Sitz: 15 kg).
- Das maximal zulässige Zuladungsgewicht für diesen Kinderwagen beträgt ca. 20,5 kg (15 kg im Sitz, 1 kg je Stauraum an der Sitzrückseite, 4,5 kg im Korb).

DOPPELWAGEN

- Der Kinderwagen ist für zwei Kinder ausgelegt.
- Der Kinderwagen ist ab der Geburt und bis zu einem Alter von 5 Jahren ausgelegt (Maximalgewicht je Sitz: 15 kg).
- Das maximal zulässige Zuladungsgewicht für diesen Kinderwagen beträgt ca. 36,5 kg (15 kg je Sitz, 1 kg je Stauraum an der Sitzrückseite, 4,5 kg im Korb).
- **WARNUNG:** Dieser Kinderwagen wird nicht zum Rennen, Joggen, Skaten oder Rollerbladen/Rollschuhlaufen empfohlen!
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG:** Schnallen Sie Ihr Kind immer mit dem Sicherheitsgurtsystem an.
- **WARNUNG:** Das Kind könnte in die Beinöffnungen rutschen und sich strangulieren. Verwenden Sie den Wagen daher niemals in zurückgelegter Position, wenn das Kind nicht ordnungsgemäß mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt ist.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor jeder Inbetriebnahme, dass die Wanne, Autositz oder Sitzeinheit korrekt am Kinderwagen angebracht und fest eingerastet ist.

- **WARNUNG:** Um Verletzungen Ihres Kindes zu vermeiden, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich immer in sicherem Abstand befindet, wenn Sie den Wagen auf- bzw. zusammenfalten.
- **WARNUNG:** Ein Kinderwagen ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nie mit dem Kinderwagen spielen.
- **WARNUNG:** Gepäck, Accessoires oder zusätzliche Gegenstände, die an den Kinderwagen angebracht werden, können die Stabilität des Wagens beeinträchtigen (Kippgefahr).
- **WARNUNG:** Jede Zuladung, die Sie an den Schiebergriff anbringen, beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.
- Das empfohlene Zuladungs-Gewicht für das Stauraumfach an der Sitzrückseite beträgt 1 kg und im Korb unter dem Sitz 4,5 kg. Eine Überschreitung dieser Angaben kann den Kinderwagen in einen riskanten Zustand der Instabilität versetzen.
- Zum Wohle der Gesundheit Ihres Kindes, sollte der Sitz in einer möglichst flach zurückgelegten Position verwendet werden, bis das Kind sich ohne Hilfe aufsetzen, sich rollen oder sich selbst auf Händen und Knien hochziehen kann.
- Ein Kinderwagen ist nicht dazu geeignet, Kinder Treppen hinauf oder hinunter zu transportieren. Auf diese Weise entstandene Schäden am Kinderwagen werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Ein Kinderwagen kann kein Kinderbett oder sonstige hochwertige Liegeeinrichtungen ersetzen. Wenn Ihr Kind zum schlafen hingelegt werden soll, sollte es in eine hochwertige Babywanne, Kinderbett oder auf eine sonstige sichere Liegeeinrichtung gelegt werden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird. Benutzen Sie Ihren Kinderwagen nicht, wenn Sie feststellen, dass ein Teil defekt oder nicht vollständig ist.

- Achten Sie immer besonders auf Autos und den Verkehr allgemein – gehen Sie nie davon aus, dass ein Verkehrsteilnehmer auf Sie und Ihr Kind Rücksicht nimmt.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind im Wagen immer sitzen bleibt und sich niemals stehend im Wagen befindet.
- Die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller freigegeben

wurden, können wir ausdrücklich nicht empfehlen. Sie können die Sicherheit beeinträchtigen.

- Zum Wohle der Gesundheit Ihres Kindes, sollte dieser Sitz in einer möglichst flach zurückgelegten Position verwendet werden, bis das Kind sich ohne Hilfe aufsetzen, sich rollen oder sich selbst auf Händen und Füßen hochziehen kann.



- | | |
|----|--|
| 1 | Schiebergriff |
| 2 | Sicherheitsleine |
| 3 | 360°-Drehbarkeits-/Feststellhebel |
| 4 | Konsole zur Befestigung von Accessoires |
| 5 | Sicherheitsriemen |
| 6 | Schnellverschluss-Drücker zur Befestigung/Abnahme des Hinterrads |
| 7 | Hinterrad |
| 8 | Parkbremse |
| 9 | Stauraum-Korb |
| 10 | Schnellverschluss-Drücker am Vorderrad |
| 11 | Vorderrad |
| 12 | 360°-Drehbarkeits-/Feststellhebel - Joggen |
| 13 | Anpassungshebel |
| 14 | Fußraum |
| 15 | Faltgurt-Griff |
| 16 | Zentrales Schloss des Sicherheitsgurtes |
| 17 | Lagerung-Sicherungsgurt |
| 18 | Sicherheitsgurte |
| 19 | Verdeck |
| 20 | Handbremse |

RAHMEN

- 1 Nehmen Sie den Kinderwagen aus der Verpackung. Die Räder legen Sie bitte zur Seite.
- 2 Klappen Sie den Kinderwagen auf, indem Sie die Schiebergriffstange weg von der unteren Rahmenhälfte und in Richtung des Fußbodens ziehen. Sobald Sie ein Klick-Geräusch hören, ist die korrekte Position erreicht.
- 3 Versetzen Sie nun den Wagen in eine aufrechte Position.
- 4 Vor dem weiteren Gebrauch, befestigen Sie den roten Sicherheitsgurt am Rahmen unterhalb des Falt-Mechanismus.

! WARNUNG: Stellen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Produkts sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

VORDERRAD

- 1 Installation: Zum Einbau des Vorderrads, kippen Sie den Kinderwagen zurück, so dass der Griff auf dem Boden liegt. Fügen Sie das Vorderrad an den Rahmen an, indem Sie es in die Vorderrad-Fassung schieben bis Sie ein KLICK-Geräusch hören. Stellen Sie sicher, dass das Vorderrad in seiner Position fest eingerastet ist.
- 2 Abnahme: Drücken Sie den Schnellverschluss-Drücker am Vorderrad. Halten Sie diesen gedrückt und ziehen Sie das Vorderrad gleichzeitig sanft vom Wagen ab.

DREHBAR-/FESTSTELLBARKEIT DES VORDERRADS

GEBRAUCH ÜBER UNEBENES GELÄNDE:

- 1 Ziehen Sie den Drehbarkeits-/Feststellhebel behutsam in die aufrechte Position bis er hörbar einrastet.

ZUM SCHNELLEREN LAUFEN:

- 2 Ziehen Sie den Drehbarkeits-/Feststellhebel des Vorderrads nach unten und lassen ihn nach rechts gleiten, um das Rad für den Geradeauslauf festzustellen.

- 3 Lassen Sie nun das Vorderrad rotieren, bis es in der festgestellten Geradeauslauf-Position einrastet.

BITTE BEACHTEN SIE: Versichern Sie sich, dass das Vorderrad immer im festgestellten Geradeauslauf-Modus fixiert ist, wenn Sie ambitioniert laufen oder wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen bzw. herausheben.

! WARNUNG: Benutzen Sie niemals den Drehbarkeits-/Feststellhebel, wenn sich der Wagen in Bewegung befindet

ANPASSUNGSMÖGLICHKEIT

- 4 Im Falle, dass das Vorderrad im festgestellten Geradeauslauf einen Drall zu einer Seite aufweist, benutzen Sie den Anpassungshebel, um es gerade auszurichten. Wenn der Kinderwagen nach rechts zieht, drehen Sie den Hebel nach links. Wenn er nach links zieht, drehen Sie den Hebel nach rechts.

HINTERRAD

- 1 Installation
 - Richten Sie die Achse des Hinterrads mit der Radhalterung am Rahmen Ihres Wagens aus und schieben Sie es in die Radhalterung bis es mit einem Klick-Geräusch einrastet.
 - Zur Kontrolle, dass das Hinterrad fest eingerastet ist, ziehen Sie nun nochmals sanft am Rad.
- 2 Abnahme
 - Zum Entfernen der Hinterräder, drücken Sie den Rad-Freigabeknopf, während Sie das Hinterrad gleichzeitig sanft aus der Radhalterung ziehen.

BREMSE

- 1 Drücken Sie einfach das Pedal der Parkbremse nach unten, um die Bremse an den Hinterrädern zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie das Pedal der Parkbremse wieder nach oben, um die Bremse zu deaktivieren.

! WARNUNG: Betätigen Sie immer die Parkbremse bevor sie ein Kind/Passagier

in den Wagen hinein- oder herausheben oder dieses selbstständig ein- bzw. aussteigt.

VERDECK

- 1 Montage des Verdecks am Rahmen: Um das Verdeck am Rahmen anzubringen, lassen Sie die Achsenzapfen des Verdecks jeweils links und rechts in das obere Loch der Befestigungskonsole MOUNTING BRACKET am Rahmen gleiten. Wenn Sie ein KLICK-Geräusch hören, ist das Verdeck korrekt eingerastet.
- 2 Wickeln Sie den Klettverschlussgurt um den oberen Rahmen im Bereich des Handgriffs und den Seitenteilen des Verdecks. Schließen Sie den Druckknopf am Schiebergriff und verbinden Sie den Klettverschlussgurt an der Sitzrückseite.
- 3 Sichern Sie die Oberseite des Verdecks mit dem Klettverschlussgurt um den Wagenrahmen herum.
- 4 Abnahme des Verdecks: Um das Verdeck von der MOUNTING BRACKET Befestigungskonsole abzunehmen, drücken Sie die dort auf beiden Seiten befindlichen grauen Knöpfe und lösen Sie alle weiteren Verbindungen (z.B. Klettverschluss) zwischen Verdeck-Oberteil und Kinderwagen-Rahmen.

SICHERHEITSGURT-SYSTEM

- 1 Öffnen Sie das Klettverschlussfach von der Rückseite des Sitzes aus. Lokalisieren Sie den viereckigen Kunststoff-Stoppvorrichtung. Drehen Sie den Stopper um und führen Sie ihn durch die Öffnungen in der PE-Platte und des Sitzmaterials.
- 2 Setzen Sie den Stopper wieder an der Öffnung im Sitz ein, die den Schultern ihres Kindes am nächsten liegen. Führen Sie ihn wieder zurück durch das Sitzmaterial und die PE-Platte. Ziehen Sie am Gurt an, um sicher zu gehen, dass der Stopper eingerastet ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf beiden Seiten.

⚠️ WARNUNG: Benutzen Sie immer und konsequent das Sicherheitsgurt-System, um Ihr Kind im Sitz festzuschnallen. Damit können Sie das Risiko ernsthafter Verletzungen (z.B. durch herausfallen) Ihres Kindes deutlich reduzieren.

⚠️ WARNUNG: Benutzen Sie immer den Schrittgurt zusammen mit den Schultergurten und dem Leibgurt.

- 3 Lassen Sie die Schulterpolster nach oben gleiten, um Zugang zu den Kunststoff-Führungen am Gurt zu erhalten.
- 4 Halten Sie die Kunststoffführung fest und ziehen Sie den Gurt, um ihn fest zu ziehen oder zu lösen.
- 5 Fügen Sie das Gurtschloss der Seitengurte in beide Seiten des Gurtschlusses ein.
- 6 Fügen Sie nun die verbundenen Gurtschlosseinrichtungen aus Seiten- und Obergurten in das Gurtschloss des Schrittgurtes ein.
- 7 Drücken Sie den Knopf am Gurtschloss des Schrittgurtes, um die anderen Gurte zu lösen.

ZURÜCKLEGEN DES SITZES

- 1 Drücken Sie die Bügelklammer an der Sitzrückseite zusammen, während Sie diese gleichzeitig soweit nach unten ziehen bis Sie den gewünschten Liegegrad erreicht haben
- 2 Ziehen Sie nun den Sitz auf beiden Seiten gleichmäßig nach unten, um den Sitz auf den mit der Bügelklammer eingestellten Liegegrad zu verlegen. Um den Sitz wieder aufzurichten, verfahren Sie in umgekehrter Weise(Klammer drücken und diese mit der Sitzlehne nach oben ziehen).

WETTERABDECKUNG

- 3 Falls es aufgrund der Wetterlage notwendig ist, ziehen Sie den Wetterschutz nach unten über den netzartigen Zwischenraum von Schiebergriff und Sitz. Ziehen Sie ihn ordentlich über beide Seiten des Sitzes. Wenn Sie den Wetterschutz nicht benötigen, können

Sie ihn ganz einfach nach oben rollen und ihn mit einem Knebelverschluss unterhalb des Verdeckmaterials fixieren.

ABNAHME DES SITZES

- 1 Entfernen Sie zuerst das Verdeck. Lösen Sie den Sitz vom Rahmen, indem Sie die Druckknöpfe öffnen. Beginnen Sie dabei oben nahe des Schiebergriffs und arbeiten sich dann Druckknopf für Druckknopf den ganzen Rahmen auf beiden Seiten nach unten.
- 2 Nun lösen Sie die Sitzgurte, die hinter dem Vorderrad um den unteren Rahmenteil bei der Fußraum gespannt sind.
- 3 Widmen Sie sich nun den Faltgurt-Lagerringen. Diese sind am Kinderwagenrahmen unter dem Sitz befestigt. Lockern Sie die Faltgurt-Lagerringe und haken Sie diese aus der Falt-Mechanismus Vorrichtung aus.
- 4 Das Material aus dem Fußraum-Bereich herausgleiten lassen.

ABNAHME DES STAURAUM-KORBES

Der Stauraum-Korb des Summit X3 wird voll montiert geliefert.

- 1 Von der Hinterseite des Kinderwagens: Öffnen Sie die oberen Druckknöpfe des Stauraum-Korbs und entfernen Sie diese vom Rahmenrohr über der mittleren Querstange.
- 2 Dann öffnen Sie die unteren Druckknöpfe des Korbes und nehmen Sie diese vom Rahmenrohr unter der mittleren Querstange ab.
- 3 Legen Sie den Kinderwagen auf seiner Rückseite ab, so dass der Schiebergriff auf dem Boden liegt.
- 4 Von der Vorderseite des Kinderwagens: Lösen Sie das Klettband von den seitlichen Kunststoff-Loops ab.
- 5 Entfernen Sie den Klettverschluss von dem zentralen Kunststoff-Loop.

INSTALLATION DES KORBES

Diese Gebrauchsanweisungen sind optional für den Gebrauch des Autositz-Adapters und/oder Wanne ohne die Verwendung

des Kinderwagen-Sitzmaterials und ohne des Verdecks.

- 1 Entfernen Sie das Sitzmaterial vom Summit X3 Kinderwagen, indem Sie alle Verschlüsse lösen und das Material aus dem Fußraum-Bereich herausgleiten lassen.
- 2 Lassen Sie nun den vorderen Bereich des Korbes in die dafür vorgesehene Spurrinne am Fußraum-Bereich gleiten.
- 3 Verschließen Sie auf jeder Seite die oberen Verschlüsse des Korbes um die Rahmenrohre herum, die sich über der mittleren Querstange befinden. Nun verschließen Sie auf jeder Seite die unteren Verschlüsse des Korbes um die Rahmenrohre unterhalb der mittleren Querstange.

HANDBREMSE

- Der Kinderwagen ist mit einer Handbremse für den sicheren Komfort beim Laufen ausgestattet.

- 1 Im Falle, dass die Bremswirkung nicht optimal ist, betätigen Sie bitte den Handbremshebel (A) 5-6 Mal. Sollte das Problem weiter bestehen, lockern Sie bitte zuerst den Zylinderring der Bremse (B), um den kleinen Ring (C) einzustellen.vom Schiebergriff weg, um das Kabel festzuziehen. (Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu überspannen!). Um die Ringe zu arretieren, ziehen Sie den Zylinderring (B) entgegen des Schiebergriffs fest, während Sie gleichzeitig den kleinen Ring (C) an Ort und Stelle festhalten.
- 2 Drücken Sie die Handbremse sukzessive, um eine bessere Kontrolle über den Kinderwagen während des Gebrauchs, z.B. bergab, zu erhalten.

HANDBREMSE AM SCHIEBERGRIFF NEU POSITIONIEREN

- 3 Sie können die Position der Handbremse am Schiebergriff verändern, um Ihre persönlich komfortable Griffigkeit zu erhalten. Lockern Sie die Schraube mit

Hilfe eines Imbussschlüssels (nicht im Lieferumfang enthalten). Positionieren Sie nun die Handbremse so am Schiebergriff, wie es für Sie komfortabel ist. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Handbremse wieder zu fixieren.

QUICK FOLD TECHNOLOGIE

- 1 Bevor Sie den Wagen zusammenklappen: Nehmen Sie immer das Kind aus dem Sitz heraus! Lösen Sie dann links und rechts die roten Sicherungsriemen des Faltsystems vom Wagenrahmengestänge.
- 2 Ziehen Sie nun den an der Sitzfläche gekennzeichneten „Pull to Fold“-Gurt mit einem sachten Ruck nach oben. Ihr Kinderwagen faltet sich damit in die Hälfte zusammen.

 **WARNUNG:** Überzeugen Sie sich vor jeder Benutzung Ihres Kinderwagens davon, dass die Sicherungsriemen des Faltmechanismus sicher am Rahmen befestigt sind!

LAGERUNGS-SICHERUNGSGURT

- 1 Der Sicherungsgurt zur kontrollierten Lagerung dient dazu, dass Ihr Kinderwagen im gefalteten Zustand verbleibt, während Sie den Wagen verstaut halten. Öffnen Sie den Klettverschluss.
- 2 Lassen Sie den Lagerungs-Sicherungsgurt durch den D-Ring aus Metall gleiten. Diesen finden Sie an der Seite des Sitzrahmens.
- 3 Ziehen Sie den Lagerungsgurt an und befestigen Sie ihn wieder.

PFLEGE & INSTANDHALTUNG

Um die Langlebigkeit Ihres BABY JOGGER Kinderwagens zu bewahren, ist es wichtig, dass Sie einige einfache Instandhaltungsmaßnahmen regelmäßig durchführen. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit, dass sich v.a. die Bereiche von Verbindungsstücken und Faltmechanismus in gutem Zustand befinden. Wenn Sie ein Quietschen hören oder andere Disfunktionen nicht zuordnen können, können Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen Fahrrad-Fachhandel wenden (z.B. zum Ölen der entsprechenden Bauteile). Alle Reparaturarbeiten sollten von einem autorisierten Händler ausgeführt werden.

WASCHEN

Sitzmaterial

- Der Sitz der Kinderwagens kann mit einem milden Waschmittel in kaltem Wasser gewaschen werden.
- Versichern Sie sich vor dem Waschen, dass Sie alle Metallteile und die PE-Platte aus der Sitzrückseite entfernt haben.
- Benutzen Sie keine Lösungs-, Scheuer- oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Um ein mögliches Einlaufen zu verhindern, befestigen Sie bitte den Sitz bereits zum Trocknen wieder am Wagen.
- Bitte das Sitzmaterial nicht in den Trockner geben, nicht auswringen, nicht glätten oder bügeln.
- Wenn Sie den Sitzbezug austauschen müssen, benutzen Sie bitte ausschließlich BABY JOGGER Ersatzteile von einem autorisierten BABY JOGGER Fachhändler. Nur auf diese Weise können wir die Garantie geben, dass alles Ersatzmaterial sicher getestet und optimal auf Ihren BABY JOGGER Wagen zugeschnitten sind.

Kunststoff-/Metall-Bauteile

- Reinigen Sie die Kunststoff-/Metall-Bauteile mit warmen Wasser und einer milden Seife.
- Sie müssen dazu keine Bauteile des Sitz-, Falt- oder des Bremssystems abnehmen, abdecken oder umbauen.

Pflege der Räder

- Die Räder können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Anschließend müssen die Räder unbedingt und vollständig mit einem Lappen oder weichen Handtuch getrocknet werden.

LAGERUNG

- Sonneneinstrahlung kann den Stoff ausbleichen und die Räder austrocknen. Damit das gute Aussehen Ihres Kinderwagens optimal bewahrt wird, empfehlen wir daher, Ihren Wagen bei Nicht- Gebrauch in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren.
- Lagern Sie Ihren Kinderwagen Wagen nie außen.
- Wenn Sie Ihren Kinderwagen für längere Zeit verstauen möchten, bitte versichern Sie sich vorher, dass der Wagen sauber und trocken ist.
- Lagern Sie Ihren Kinderwagen immer in einer trockenen Umgebung.
- Bewahren Sie Ihren Kinderwagen an einem geschützten Platz auf, wenn Sie ihn nicht benutzen (z. B. wo keine Kinder mit ihm spielen und evtl. verletzen könnten).
- Platzieren Sie NIE schwere Gegenstände auf die Verdeckablage bzw. am oberen Ende Ihres Kinderwagens.
- Bitte stellen Sie Ihren Kinderwagen NIE in der Nähe einer Wärmequelle ab (z.B. Heizkörper oder Feuer).

BABY JOGGERS GARANTIEBESTIMMUNGEN

BABY JOGGERS Eingeschränkte lebenslange Garantie:

BABY JOGGER versichert, dass der Rahmen während seiner Lebenszeit als Kinderwagen frei von Produktionsfehlern ist. Dies schließt ein Brechen von Schweißnähten oder Schäden an den Rahmenrohren ein. Die lebenslange Garantie gilt ausschließlich für Herstellungsfehler am Rahmen. Gesetzliche Gewährleistung: Für Materialien aus Textil und alle anderen Bauteile gilt die gültige gesetzliche Gewährleistung ab dem Datum des Kaufs (Rahmenrohre und Räder ausgenommen). Die Gewährleistungszeit wird nicht verlängert, auch nicht nach einer Reparatur. Die Gewährleistung beinhaltet einen Anspruch auf Reparatur, jedoch ausdrücklich nicht auf Umtausch oder Rücknahme eines Produkts. Die Gewährleistung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Käufer der Firma BABY JOGGER die folgenden Unterlagen zusammen mit dem defekten Produkt vorlegt: 1. eine Kopie des Kaufbelegs mit Kaufdatum und 2. eine deutliche Beschreibung der Beanstandung. Die Gewährleistung ist nicht übertragbar und kann somit lediglich vom ursprünglichen Besitzer in Anspruch genommen werden.

IN FOLGENDEN SITUATIONEN WIRD KEINE GEWÄHRLEISTUNG GEWÄHRT:

- Wenn der Schaden am Produkt durch normalen Verschleiß entstanden ist.
- Bei Korrosion und Rost.
- Schäden, die durch falsche Montage, nicht autorisierte Reparaturen oder durch Installation von Ersatzteilen oder Zubehör entstanden sind, die nicht ausdrücklich vom Hersteller BABY JOGGER dazu empfohlen wurden bzw. nicht kompatibel mit dem Original-Kinderwagenmodell sind.
- Wenn Schäden absichtlich herbeigeführt werden oder auf Fahrlässigkeit, Vernachlässigung, einen Unfall, durch Missbrauch und/oder eine von der Bedienungsanweisung abweichende Benutzung oder Wartung zurückzuführen sind.
- Bei kommerziellem Gebrauch.
- Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung und Pflege des Produkts entstanden sind.
- Wenn die Seriennummer beschädigt oder entfernt wurde.
- Wenn der Kinderwagen nicht in Deutschland gekauft wurde.

Diese Gewährleistung schließt ausdrücklich Ansprüche an indirekten und Folgeschäden aus. Die gesetzliche Gewährleistung der Marktfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit hängt von der spezifischen Gewährleistungsfrist für dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufs ab.

Baby Jogger USA hat unterschiedliche Bestimmungen, Gegebenheiten, Modell und Testkriterien. Baby Jogger USA muss nicht gewohnt sein, Informationen für Spezifikationen oder Garantiebestimmungen einzuholen. Die Online-Registrierung der Garantie ist ausschließlich für US-Kunden möglich.

KONTAKT INFORMATIONEN: In jedem Land gibt es einen autorisierten Distributeur. Sollte einmal ein Problem mit Ihrem Baby Jogger Kinderwagen auftreten, wenden Sie sich an den zuständigen Distributeur, aus dem Land, wo sie Ihren Wagen gekauft haben. Eine Liste der autorisierten internationalen Baby Jogger Vertretungen finden Sie unter <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.

In Deutschland: Wir bitten Sie, sich bei einem Defekt zunächst an den Fachhandel zu wenden. Wenn dort der Schaden nicht behoben werden kann, kann sich der Fachhandel oder Sie selbst an die deutsche Baby Jogger Vertretung wenden. Die Gewährleistung gilt nur, wenn die Garantiekarte vollständig ausgefüllt und bei Baby Jogger vorgelegt wird.



BITTE BEACHTEN SIE: Wenn Sie sich wegen eines Defektes an BABY JOGGER wenden, bitte halten Sie neben dem Kaufbeleg auch immer die Seriennummer und das Herstellungsdatum bereit. Sie finden diese Angaben am unteren aufrechten Rahmen, dem senkrechten Rahmenteil über dem rechten Hinterrad.

ADVARSEL

VIGTIGT - Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Læs vejledningen grundigt før brug. Det kan påvirke dit barns sikkerhed, hvis du ikke følger vejledningen.


ENKELTVOGN

- Denne vogn har plads til ét barn.
- Vognen er velegnet fra fødslen til 5 år (maksimal vægt: 15 kg).
- Anbefalet samlet vægtbelastning for denne vogn er 20,5 kg (15 kg i sædet, 1 kg i sædets baglomme, 4,5 kg i kurven).

DOBBELTVOGN

- Denne vogn har plads til to børn.
- Vognen er velegnet fra fødslen til 5 år (maksimal vægt: 15 kg i hvert sæde).
- Anbefalet samlet vægtbelastning for denne vogn er 36,5 kg (15 kg i hvert sæde, 1 kg i hver sædes baglomme, 4,5 kg i kurven).
- **ADVARSEL:** Denne vogn er ikke egnet til løb, jogging eller rulleskøjtøb.
- **ADVARSEL:** Lad aldrig barnet være uden opsyn.
- **ADVARSEL:** Anvend altid selesystemet.
- **ADVARSEL:** Et barn kan glide ned i benåbningen og blive kvalt. Anvend aldrig den tilbagelænedede vognposition, medmindre sikkerhedsselen er fastgjort korrekt.
- **ADVARSEL:** Kontrollér, at vognstellet eller sædets fastgøringsmekanisme er korrekt fastlåst før brug.
- **ADVARSEL:** Sørg for at holde barnet på afstand, når produkt foldes sammen eller ud for at undgå skader.
- **ADVARSEL:** Lad ikke barnet lege med produktet.
- **ADVARSEL:** Pakker eller tilbehør, eller begge dele, der placeres på vognen, kan gøre vognen ustabil.
- **ADVARSEL:** Enhver vægt der fastgøres til håndtaget, påvirker vognens stabilitet.

- Anbefalet vægt for sædets baglomme er 1 kg og for nettet 4,5 kg. Overvægt kan forårsage en farlig og ustabil situation.
- Dette sæde skal anvendes i den helt tilbagelænedede position, indtil barnet kan sidde op ved egen hjælp, rulle rundt, eller skubbe sig selv op på hænder og fødder.
- Vognen er ikke beregnet til transport af børn op eller ned ad trapper. Skader på vognen som følge af dette dækkes ikke af garantien.
- Vognen er ikke en erstatning for en vugge eller en seng. Såfremt barnet trænger til søvn, bør det placeres i en egnet vogn, en vugge eller en seng.
- Tilbehør, som ikke er godkendt af producenten eller distributøren må ikke anvendes.
- Hold øje med biler - forvent aldrig, at en bilist kan se dig og dit barn.
- Barnet skal forblive siddende (og må ikke stå op i vognen).
- Det kan være forbundet med risiko at anvende reservedele, som ikke er leveret eller godkendt af producenten.
- Dette sæde skal anvendes i den helt tilbagelænedede position, indtil barnet kan sidde op ved egen hjælp, rulle rundt, eller skubbe sig selv op på hænder og fødder.



- | | |
|----|-------------------------------|
| 1 | Håndtag |
| 2 | Joggingstrop |
| 3 | Drejelås |
| 4 | Beslag til ekstraudstyr |
| 5 | Sikkerhedsstrop |
| 6 | Knap til frigøring af baghjul |
| 7 | Baghjul |
| 8 | Parkeringsbremse |
| 9 | Opbevaringskurv |
| 10 | Forhjulets frigøringsknap |
| 11 | Forhjul |
| 12 | Drejelås - Jogging |
| 13 | Justeringshåndtag |
| 14 | Fodstøtte |
| 15 | Foldehåndtag |
| 16 | Selespænde |
| 17 | Opbevaringsstrop |
| 18 | Selestropper |
| 19 | Kaleche |
| 20 | Håndbremse |

RAMME

- 1 Pak vognen ud af kassen, og læg hjulene til side.
- 2 Fold vognen ud ved at trække håndtaget væk fra rammen og skubbe det mod gulvet, indtil vognen klikker på plads.
- 3 Placer vognen i opretstående position.
- 4 Monter den røde sikkerhedsstrop på rammen under foldemekanismen før brug.

⚠ ADVARSEL: Kontrollér, at alle låsemekanismer er korrekt fastlåste før brug.

FORHJUL

- 1 Montering: Læg vognen på ryggen, så håndtaget hviler mod gulvet. Monter forhjulet ved at føre det ind på akslen, indtil det klikker. Træk forsigtigt i forhjulet for at sikre, at det sidder korrekt fast.
- 2 Afmontering: Før forsigtigt forhjulet ud fra akslen, mens der trykkes på forhjulets frigøringsknap.

FORHJULETS DREJEFUNKTION VED TURE I UJÆVNT TERRÆN:

- 1 Træk forsigtigt drejelåsen i opretstående stilling, indtil det klikker på plads.

VED JOGGING OG LØB:

- 2 Før forhjulets drejelås nedad og mod højre for at låse hjulet fremad ved løb/jogging.
- 3 Drej forhjulet, indtil det klikker og låser på plads i fremadgående retning.

BEMÆRK: Forhjulet skal være i en låst, fast position ved jogging eller løb, eller når barnet sættes i eller tages ud af vognen.

⚠ ADVARSEL: Undlad at bruge drejelåsen, mens vognen er i bevægelse.

JUSTERINGSFUNKTION

- 4 Såfremt vognen trækker til en af siderne, mens forhjulet er låst i fast position, anvendes justeringshåndtaget til at

justere. Såfremt vognen trækker til højre, drejes håndtaget til venstre for at justere. Såfremt den trækker til venstre, drejes håndtaget til højre for at justere vognen.

BAGHJUL

1 Montering

- Juster akslen til baghjulet ind med hjulakslen på vognrammen, og skub hjulet ind i akslen, indtil det klikker på plads.
- Træk forsigtigt i baghjulet for at sikre, at det sidder korrekt fast.

2 Afmontering

- Før forsigtigt baghjulet ud fra akslen, mens der trykkes på baghjulets frigøringsknap.

BREMSE

1 Tryk blot pedalen til parkeringsbremsen ned for at aktivere bremserne.

2 Løft op for at frigøre.

-  **ADVARSEL:** Aktivér parkeringsbremsen før barnet sættes i eller tages ud af vognen.

KALECHE

- 1 Fastgør kalechen til rammen: Før tappen til Kalechen ind i hullet på beslaget til ekstraudstyr, indtil den klikker på plads.
- 2 Vikl krog-og-øje-stroppen rundt om rammen til håndtaget øverst og på siden af kalechen. Fastgør tryklåsen til håndtaget, og fastgør stroppen til ryglænet.
- 3 Fastgør toppen af kalechen rundt om vognens ramme med krog-og-øje-stroppen.
- 4 Afmonter kalechen: Frigør krog-og-øje-stroppen øverst på kalechen, og tryk den øverste grå knap på beslaget til ekstraudstyr ned for at frigøre kalechetappen.

SIKKERHEDSSELE

- 1 På sædets ryglæn åbnes velcrolommen og find det firkantede plaststop. Drej stoppet og før det gennem åbningerne i plastpladen og sædestoffet.

- 2 Før stoppet tilbage igen gennem åbningen nærmest barnets skuldre. Før det tilbage gennem sædestoffet og plastpladen. Træk i stroppen for at sikre, at stoppet aktiveres. Gentag på den anden side.

-  **ADVARSEL:** Undgå alvorlige skader ved at barnet falder eller glider ud. Juster og fastgør altid sikkerhedsselen korrekt.

-  **ADVARSEL:** Anvend altid skridtstroppen sammen med skulderstropperne og bæltet.

- 3 Før selepuderne op for at få adgang til plaststyret på stroppen.
- 4 Hold plaststyret og træk i stroppen for at stramme eller løsne.
- 5 Før sidestroppens spænde gennem selespændet på begge sider.
- 6 Før de samlede sele- og sidestropper gennem siderne af skridtspændet.
- 7 Tryk på knappen på skridtspændet for at frigøre.

LÆN SÆDET TILBAGE

- 1 Klem på spændet bag sædet, og før det ned til den ønskede hældning.
- 2 Træk sædet ned i begge sider for at matche positionen af spændet. Udfør trinnene i modsat rækkefølge for at føre sædet tilbage til oprejst position.

REGNSLAG

- 2 Efter behov kan regnslaget trækkes ned og over ryglænets net. Fastgør det solidt over begge sider af sædet. Når det ikke anvendes, kan regnslaget rulles op og fastgøres med elastikstroppen og lommen under kalechen.

AFMONTERING AF SÆDET

- 1 Afmonter kalechen. Start med den øverste tryklås nærmest håndtaget, og arbejd dig ned langs hele rammen, mens du frigør sædet fra rammen.
- 2 Frigør sædestropperne rundt langs rammens bund/bagside bag forhjulet
- 3 Lokaliser foldeseleringene forbundet til vognens ramme under vognens sæde. Skru foldeseleringene ud, og hægt dem af foldemekanismen.

- 4 Før føre stoffet ud af fodstøtte området.

AFMONTERING AF KURV

Kurven på din Summit X3 leveres fastgjort.

- 1 Fra vognens bagende: Frigør de øverste af kurvens bøjler fra rundt om rammens rør over den midterste tværstiver.
- 2 Frigør de nederste af kurvens bøjler fra rundt om rammens rør under den midterste tværstiver.
- 3 Læg vognen på ryggen, så håndtaget hviler mod gulvet.
- 4 Fra vognens forende :Frigør krog-og-øjestroppen fra plastøjerne.
- 5 Frigør krog-og-øjestroppen fra det midterste plastøje.

MONTERING AF KURV

Denne vejledning er valgfri, og er beregnet for dig, som vil anvende autostolsadapteren og/eller babyliftten uden vognens sædestof og kaleche.

- 1 Afmonter sædestoffet fra Summit X3 ved at åbne alle tryklåse og føre stoffet ud af fodstøtteområdet.
- 2 Før forsiden af kurven ind i rillen i fodstøtteområdet.
- 3 Fastgør de øverste af kurvens tryklåse rundt om rammens rør over den midterste tværstiver på hver side. Fastgør de nederste af kurvens tryklåse rundt om rammens rør under den midterste tværstiver på hver side.

HÅNDBREMSE

- Din vogn er udstyret med en håndbremse til brug ved jogging.
- 1 Såfremt du ikke kan bremse, skal du blot klemme bremsehåndtaget (A) fem eller seks gange. Hvis problemet varer ved, skal du løsne bremsecylinderens ring (B) for at justere den lille ring (C) og derefter føre den lille ring væk fra håndtaget for at stramme kablet. (Undgå at stramme for meget!) Lås ringene ved at stramme cylinderringen (B) mod håndtaget, mens

den lille ring (C) holdes på plads.

- 2 Klem håndbremsen gradvist for at få bedre kontrol over vognen, mens du jogger eller løber.

JUSTER HÅNDBREMSENS PLACERING

- 3 Placeringen af håndbremsen på håndtaget kan justeres, så grebet bliver mere komfortabelt. Løsn bolten med en unbrakonøgle (medfølger ikke). Placer håndbremsen på håndtaget, indtil den sidder i en komfortabel position. Stram bolten for at fastgøre håndbremsen.

QUICK FOLD-TEKNOLOGI

- 1 Tag barnet ud af vognen. Frigør de røde sikkerhedsstroppe fra rammen.
- 2 Træk opad i "Pull to Fold"-håndtaget med et blødt ryk, hvorefter vognen foldes sammen.

⚠ ADVARSEL: Kontrollér altid, at sikkerhedsstroppen er sikkert fastlåst til rammen, før vognen anvendes!

OPBEVARINGSSTROP

- 1 Der medfølger en opbevaringsstrop til sædet, så det holdes på plads, når vognen er foldet sammen. Frigør krog-og-øjestroppen fra den sikrede position.
- 2 Før opbevaringsstroppen gennem D-metalringen på siden af sæderammen.
- 3 Træk opbevaringsstroppen opad og fastgør den igen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

For at forlænge vognens levetid er det vigtigt at udføre enkel og regelmæssig vedligeholdelse. Kontrollér fra tid til anden, at leddene og foldeområdet fortsat er i god stand. Såfremt du hører knirkelyde eller føler modstand, kan du tage vognen til en lokal cykelforretning og få den smurt. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret forhandler.

VASK

Sædestof

- Du kan maskinvaske vognens sæde i koldt vand med et mildt vaskemiddel.
- Undgå at bruge opløsningsmidler, ætsende eller slibende rengøringsmaterialer.
- Sæt det våde sæde fast på rammen for at tørre det, så krympning undgås.
- Undlad at presse, stryge, kemisk rense, tørretumble eller vride stoffet.
- Hvis sædebetrækkene trænger til udskiftning, må der kun anvendes dele fra en autoriseret Baby Jogger-forhandler. Kun disse er garanteret at være sikkerhedstestet og konstrueret til at passe til dette sæde.

Plast-/metaldele

- Aftør med en mild sæbeopløsning eller varmt vand.
- Du må ikke afmontere, adskille eller ændre dele af sædets foldemekanisme eller bremserne.

Hjulpleje

- Hjulene kan rengøres med en fugtig klud. De skal tørres helt med et blødt håndklæde eller en blød klud.

OPBEVARING

- Solen kan blegne sædebetrækket og udtørre hjulene, så opbevaring af vognen indendørs vil forlænge dens gode udseende.
- Opbevar den IKKE udendørs.
- Kontrollér, at vognen er tør, før den opbevares i længere tidsrum.
- Opbevar altid vognen i tørre omgivelser.
- Opbevar vognen et sikkert sted, når den ikke bruges (dvs. uden for børns rækkevidde).
- UNDLAD at placere tunge genstande oven på vognen.
- UNDLAD at opbevare vognen i nærheden af en varmekilde som f.eks. en radiator eller åben ild.

BABY JOGGER BEGRÆNSET GARANTI

Baby Joggers begrænsede levetidsgaranti:

Baby Jogger garanterer, at rammen er fri for produktionsfejl i produktets levetid. Produktionsfejl omfatter, men er ikke begrænset til, defekte svejsesømme og skader på rammens rør. Tekstiler eller bløde materialer samt alle øvrige komponenter garanteres fri for produktionsfejl i et år fra købsdatoen (bortset fra slanger og dæk). Der kræves en kvittering for at stille et garantikrav, og garantien gælder udelukkende den oprindelige køber.

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE:

- Normal slitage
- Korrosion eller rust
- Forkert samling eller montage af dele eller tilbehør fra tredjepart, som ikke er dele eller tilbehør godkendt af Baby Jogger
- Uvæsentlige eller forsætlige skader, misbrug eller forsømmelighed
- Kommerciel anvendelse
- Forkert opbevaring/pleje af enheden

Denne garanti omfatter specifikt ikke krav i forbindelse med indirekte, tilfældige skader eller følgeskader. Den underforståede garanti for salgbarhed og anvendelighed til et bestemt formål gælder i henhold til den specifikke garantiperiode for denne model på købstidspunktet. Baby Jogger USA har andre vilkår, betingelser, modeller og testkriterier. Baby Jogger USA må ikke anvendes til indhentning af information om specifikationer eller garantibetingelser. Garantiregistrering online gælder kun for kunder i USA.

Enhver distributør af Baby Jogger er ansvarlig for håndtering af garantikrav for produkter, de distribuerer inden for deres eget land. Såfremt du får problemer med din Baby Jogger-vogn, bedes du kontakte distributøren i det land, hvor du købte vognen. En liste over autoriserede distributører kan findes på <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



BEMÆRK: Når du kontakter Baby Jogger-distributøren vedrørende din vogn, bedes du have vognens serienummer og produktionsdato ved hånden. Disse oplysninger findes på den højre foldemekanisme.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -Κρατήστε τις οδηγίες για το μέλλον

Διαβάστε τις οδηγίες πολύ προσεκτικά πριν την χρήση του. Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να επηρεαστεί αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες

ΜΟΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ

- Στο καρότσι κάθεται ένας επιβάτης
- Το καρότσι είναι κατάλληλο από 0 μηνών έως 5 χρονών (έως 15 kg)
- Τελικό βάρος που συνιστάται στο καρότσι είναι 20.5kg. (15kg στο κάθισμα, 1kg στην πίσω τσέπη, 4.5kg στο καλάθι)

ΔΙΠΛΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΙΔΥΜΩΝ

- Στο καρότσι κάθονται δύο επιβάτες
- Το καρότσι είναι κατάλληλο από 0 μηνών έως 5 χρονών (έως 15 kg σε κάθε θέση)
- Τελικό βάρος που συνιστάται στο καρότσι είναι 36.5kg. (15kg σε κάθε κάθισμα, 1kg σε κάθε πίσω τσέπη, 4.5kg στο καλάθι)
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το καρότσι δεν είναι κατάλληλο για τρέξιμο, τζόκινγκ, πατινάζ και πατίνια
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην αφήνετε το παιδί αφύλαχτο
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πάντα να χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης (φρένο)
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το παιδί μπορεί να γλιστρήσει ανάμεσα στα ανοίγματα των ποδιών και να χτυπήσει. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καρότσι σε κεκλιμένη θέση εκτός έχετε δέσει το παιδί με την ζώνη ασφαλείας
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το σώμα του καροτσιού ή το κάθισμα είναι καλά και σωστά ασφαλισμένο πριν την χρήση του
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προς αποφυγή ατυχημάτων βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι μακριά όταν ανοίγετε και κλείνετε το καρότσι

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το καρότσι
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η επιβάρυνση με δέματα ή άλλα αξεσουάρ πάνω στο καρότσι μπορεί να προκαλέσουν την αστάθεια του
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κάθε φορτίο στην λαβή μπορεί να προκαλέσει την αστάθεια του καροτσιού
- Συνιστώμενο βάρος για την πίσω τσέπη είναι 1 kg και για το καλάθι 4,5kg. Το υπερβολικό βάρος προκαλεί αστάθεια
- Το κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείτε με την κεκλιμένη θέση μέχρι το παιδί να μπορεί να σταθεί όρθιο χωρίς βοήθεια
- Το καρότσι δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί με το παιδί σε σκάλες. Η ζημιά που θα προκληθεί στο καρότσι δεν καλύπτετε από την εγγύηση
- Το καρότσι δεν αντικαθιστά μία κούνια ή ένα κρεβάτι. Αν το παιδί σας θέλει να κοιμηθεί τότε πρέπει να το τοποθετήσετε σε κατάλληλο μέρος
- Αξεσουάρ που δεν εγκρίνονται από το εργοστάσιο ή τον αντιπρόσωπο να μην χρησιμοποιούνται
- Προσοχή στα αυτοκίνητα. Μην είστε σίγουροι ότι ένας οδηγός θα δει εσάς ή το παιδί σας
- Ο επιβάτης πρέπει να παραμένει καθιστός στο καρότσι και όχι όρθιος.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά εκτός από αυτά που παρέχονται ή έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή
- Το κάθισμα πρέπει να χρησιμοποιείτε με την κεκλιμένη θέση μέχρι το παιδί να μπορεί να σταθεί όρθιο χωρίς βοήθεια



- 1 Χειρολαβή
- 2 Λουρί Ασφαλείας
- 3 Ασφάλεια κλειδώματος
- 4 Στήριγμα τοποθέτησης
- 5 Ζώνη Ασφαλείας
- 6 Κουμπί απελευθέρωσης πίσω τροχού
- 7 Πίσω τροχοί
- 8 Χειρόφρενο
- 9 Καλάθι αποθήκευσης
- 10 την ασφάλεια του μπροστινού τροχού
- 11 Μπροστινοί Τροχοί
- 12 Ασφάλεια κλειδώματος - τζόκινγκ
- 13 Λαβή ευθυγράμμισης
- 14 Χώρος ποδιών
- 15 λαβή/λουρί για κλεισιμο του καροτσιού
- 16 Ασφάλεια
- 17 Χώρος Αποθηκευσης
- 18 Ιμάντες πρόσδεσης
- 19 Κουκούλα
- 20 Φρένο χεριού

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

- 1 Βγάλτε το καρότσι από την κούτα και κρατήστε τις ρόδες
- 2 Ξεδιπλώστε το καρότσι με το τράβηγμα του τιμονιού μακριά από το πλαίσιο και πιέζοντας προς το πάτωμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του καροτσιού.
- 3 Τοποθετήστε το καρότσι σε όρθια θέση.
- 4 Πριν από την χρήση τραβήξτε το κόκκινο λουράκι ασφαλείας στο πλαίσιο κάτω από το μηχανισμό .

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ασφάλειες είναι καλά κλειδωμένες πριν την χρήση

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

- 1 Εγκατάσταση: Τοποθετήστε το καρότσι πίσω με το τιμόνι να προεξέχει στο πάτωμα. Τοποθετήστε τον μπροστινό τροχό σύροντας το στο μπροστινό τροχό στήριξης μέχρι να ασφαλίσει. Τραβήξτε απαλά το μπροστινό τροχό για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Μετακίνηση: Καθώς πιέζετε τον

μπροστινό τροχό ελευθερώστε απαλά την ασφάλεια του μπροστινού τροχού
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ ΕΔΑΦΟΣ :

- 1 Τραβήξτε απαλά τη Περιστρεφόμενη Κλειδαριά στην όρθια θέση, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

ΓΙΑ ΤΡΕΞΙΜΟ Η JOGGING :

- 2 Τραβήξτε την Μπροστινή Περιστρεφόμενη κλειδαριά προς τα κάτω και σπρώξτε προς τα δεξιά για να κλειδώσετε τον τροχό προς τα εμπρός για το τρέξιμο
- 3 Περιστρέψτε τον μπροστινό τροχό μέχρι να ασφαλίσει στη θέση που θα είναι κλειδωμένη προς τα εμπρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Μπροστινός τροχός πρέπει να είναι κλειδωμένος σε σταθερή θέση για τρέξιμο ή για να ανέβει ή να κατέβει το παιδί

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την περιστρεφόμενη κλειδαριά όταν κινείτε το καρότσι

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

- 4 Σε περίπτωση που θέλετε να τραβήξετε το καρότσι ε προς τη μία πλευρά, ενώ ο μπροστινός τροχός είναι κλειδωμένο στη σταθερή θέση, χρησιμοποιήστε το κουμπί Ευθυγράμμιση γι Αν το καρότσι τραβά προς τα δεξιά, γυρίστε το διακόπτη αριστερά για να ρυθμίσετε. Αν τραβά προς τα αριστερά, γυρίστε το κουμπί δεξιά για να ρυθμίσετε την ευθυγράμμιση του καρότσι του.

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΙ

- 1 Εγκατάσταση
 - Ευθυγραμμίστε το πίσω τροχού με άξονα την τοποθέτηση των τροχών στο πλαίσιο του καροτσιού και τοποθετήστε το μέσα στη βάση στήριξης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 - Τραβήξτε απαλά το πίσω τροχού για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
- 2 Μετακίνηση
 - Ενώ πιέζετε το κουμπί απελευθέρωσης τροχού, σπρώξτε απαλά το πίσω τροχού

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

- 1 Απλά πατήστε το φρένο στάθμευσης πεντάλ κάτω για να συμμετάσχουν τα φρένα.
- 2 Σηκώστε επάνω την απελευθέρωση.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ασφαλίστε τη συσκευή πάρκινγκ πριν από τη φόρτωση και την εκφόρτωση ενός επιβάτη.

ΚΟΥΚΟΥΛΑ

- 1 Εφαρμόστε την κουκούλα με το σκελετό: Σπρώξτε την κουκούλα στην πλαστική υποδοχή για τα αξεσουάρ μέχρι να ασφαλίσει πάνω στην βάση. (η πιο κάτω υποδοχή στο καρότσι είναι για αν τοποθετούνται τα υπολοιπα αξεσουαρ του καροτσιου πχ αναπτωρες για κάθισμα αυτ/του
- 2 Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από τη χειρολαβή στην κορυφή και στην πλευρά της κουκούλας. Δέστε το υπόλοιπο στην χειρολαβή και να επισυνάψετε το λουρί στην πλάτη του καθίσματος στο πίσω κάθισμα
- 3 Ασφαλίστε την κορυφή της κουκούλας γύρω από τον σκελετό του καροτσιού με το γάντζο και τη θηλιά

- 4 Αφαιρέστε την κουκούλα: Αναδιπλώστε την κουκούλα του καροτσιού και πατήστε το γκρι κουμπί/ασφάλεια στην θέση για τα αξεσουάρ για να αφαιρέσετε την κουκούλα

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 1 Από το πίσω μέρος του καθίσματος, ανοίξτε την τσέπη Velcro και εντοπίστε το πλαστικό τετράγωνο πώμα. Γυρίστε το πώμα για να περάσει μέσα από τα ανοίγματα στην εσοχή PE και στο ύφασμα του καθίσματος.
- 2 Τοποθετήστε ξανά το πώμα στην έδρα που βρίσκεται πλησιέστερα στους ώμους του παιδιού. Περάστε το πίσω από το ύφασμα του καθίσματος Βεβαιωθείτε ότι το λουρί έχει ασφαλίσει καλά. Επαναλάβετε τις δύο πλευρές.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς από πτώση ή ολίσθηση. Πάντα να προσαρμόζεται και να στερεώνετε κατάλληλα την ζώνη ασφαλείας.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα διακλάδωσης σε συνδυασμό με τους ιμάντες ώμων και την ζώνη της μέση.

- 3 Τραβήξτε τις ζώνες έτσι ώστε να μπουν στο πλαστικό οδηγό
- 4 Κραήστε τους πλαστικούς οδηγούς και τραβήξτε για να σφίξετε ή να χαλαρώσετε
- 5 Τοποθετήστε την πόρπη του ιμάντα στην πόρπη της ασφάλειας και στις δύο πλευρές.

- 6 Τοποθετήστε τα λουριά μέσα από τις δύο πλευρές της πόρπης

- 7 Πατήστε το κουμπί για να ελευθερώσετε

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

- 1 Πιέστε το σφιγκτήρα πίσω από το κάθισμα, και σπρώξτε προς τα κάτω στην επιθυμητή πλαγιάζω.
- 2 Τραβήξτε το κάθισμα προς τα κάτω και στις δύο πλευρές για να ταιριάζει την ανακλινόμενη Αντιστρέψτε τα βήματα για να επιστρέψετε στην όρθια θέση.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

- 1 Αν επιθυμείτε τραβήξτε την κουκούλα κάτω και πίσω από το πλέγμα. Ασφαλίστε σταθερά πάνω στις δύο πλευρές του καθίσματος. Όταν δεν

το χρησιμοποιείτε τυλίξτε το και στερεώστε το με την ελαστική θηλιά

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

- 1 Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, ξεκινάτε από την κορυφή και τραβάτε προς τα πάνω μέχρι να βγει από τον σκελετό
- 2 Χαλαρώστε τα λουριά του καθίσματος γύρω από το κάτω / πίσω μέρος του πλαισίου, που βρίσκεται πίσω από τον μπροστινό τροχό.
- 3 Εντοπίστε τον ιμάντα που συνδέεται με το σκελετό του καροτσιού κάτω από το κάθισμα του καροτσιού. Ξεβιδώστε και απαγκιστρώστε από το μηχανισμό αναδίπλωσης.

- 4 Σύρετε προς τα κάτω το ύφασμα

BASKET ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

Το καλάθι από το summit X3 είναι μαζί με το καρότσι

- 1 Από το πίσω μέρος του καροτσιού: Ξεκουμπώστε τα κλιπ του καλαθιού που τυλίγονται γύρω από τον σκελετό του καροτσιού και πάνω από τη οριζόντια σιδερένια μπάρα
- 2 Τώρα ξεκουμπώστε τα κάτω κλιπ του καλαθιού που τυλίγονται γύρω από τον σκελετό του καροτσιού και περνάνε κάτω από την οριζόντια σιδερένια μπάρα
- 3 Ξαπλώστε το καρότσι μπρος τα πίσω έτσι ώστε το τιμόνι να είναι στο πάτωμα
- 4 Μπροστά από το καρότσι: Λύστε το γάντζο/θηλιά από την πλευρά με τις πλαστικές θηλιές.
- 5 Αφαιρέστε το γάντζο/θηλιά από την μέση στις πλαστικές θηλιές

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

Αυτές οι οδηγίες είναι προαιρετικές και είναι για αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους αντάπτορες του αυτοκινήτου ή το καρότσι χωρίς το ύφασμα και την κουκούλα

- 1 Απομακρύνετε το ύφασμα από το Summit X3 ξεκουμπώνοντας όλες τις ασφάλειες και σύροντας προς τα κάτω το ύφασμα
- 2 Σύρετε μπροστά από το καλάθι στην περιοχή των ποδιών.
- 3 Ασφαλίστε τις πάνω ασφάλειες του καλαθιού γύρω από το σκελετό πάνω από τη μεσαία οριζόντια μπάρα σε κάθε

πλευρά. Ασφαλίστε τις κάτω ασφάλειες του καλαθιού γύρω από το σκελετό κάτω από την μπάρα σε κάθε πλευρά

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ

- Το καρότσι σας έχει χειρόφρενο για την ευκολία σας
- 1 Αν δεν έχετε καλή ενέργεια πέδησης, απλά πιέστε τη λαβή του φρένου (Α) πέντε ή έξι φορές. Εάν το πρόβλημα παραμένει, χαλαρώστε το δαχτυλίδι του κύλινδρου των φρένων (Β) για να ρυθμίσετε το μικρό δακτύλιο (C) και στη συνέχεια μετακινήστε το μικρό δακτύλιο μακριά από τη λαβή για να σφίξετε το καλώδιο. (Παρακαλώ μην σφίξετε υπερβολικά!) Για να κλειδώσετε τα δαχτυλίδια, σφίξτε τον κύλινδρο δακτύλιο (Β) κατά τη λαβή κρατώντας το μικρό δακτύλιο (C) στη θέση του.
 - 2 Πιέστε το χειρόφρενο σταδιακά για να σας δώσει καλύτερο έλεγχο στο καρότσι σας ενώ τρέχετε
 - 3 Το χειρόφρενο μπορεί να επανατοποθετηθεί στο τιμόνι για μεγαλύτερη άνεση στην λαβή. Χαλαρώστε τη βίδα χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen (δεν συμπεριλαμβάνεται). Τοποθετήστε το χειρόφρενο στο τιμόνι μέχρι να είναι σε μια άνετη θέση. Σφίξτε τη βίδα για να την ασφαλίσει το χειρόφρενο.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

- 1 Βγάλτε το παιδί από το κάθισμα. Ανοίξτε τα κκόκκινα λουριά ασφαλείας από το πλαίσιο
- 2 Τραβίξτε προς τα επάνω τον ιμάντα στην θέση του καροτσιού που αναγράφει "pull to fold" και το καρότσι θα αναδιπλωθεί και θα κλείσει αμμεσα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να είστε βέβαιοι ότι ο ιμάντας ασφαλείας είναι καλά στερεωμένος στο πλαίσιο πριν χρησιμοποιήσετε το καρότσι!

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- 1 Η αποθήκευση της ζώνης του καθίσματος παρέχεται για να κρατάει στην θέση του το κάθισμα όταν πέσει. Λύστε τον γάντζο και την θηλιά. Βάλτε το σε ασφαλή θέση
- 2 Γλυστρήστε την ζώνη αποθήκευσης μέσα στο μεταλλικό D-δαχτυλίδι προς την Ω θέση του καθίσματος
- 3 Τραβήξτε την ζώνη του καθίσματος και λύστε

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για να διατηρηθεί για πολύ καιρό το καρότσι σας, είναι σημαντικό να εκτελέσετε απλή και τακτική συντήρηση. Με το πέρασμα του χρόνου βεβαιωθείτε ότι οι αρθρώσεις και οι πιτυσσόμενες περιοχές εξακολουθούν να είναι σε καλή κατάσταση. Αν ακούτε τρίξιμο μπορείτε να πάρετε το καρότσι σας σε ένα τοπικό κατάστημα ποδηλάτων για πρόσθετη λίπανση. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

ΠΛΥΣΙΜΟ

Υφασμα καθίσματος

- Μπορείτε να πλύνετε το ύφασμα του καροτσιού σας με κρύο νερό και μαλακτικό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, καυστικά ή διαβρωτικά υλικά καθαρισμού.
- Για να ελαχιστοποιηθεί η συρρίκνωση του υφάσματος, συνδέστε απλά το κάθισμα με το σκελετό να στεγνώσει.
- Μην σιδερώνετε ή στίβετε το ύφασμα και μην χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα
- Εάν τα καλύμματα των καθισμάτων πρέπει να αντικατασταθούν χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία. Είναι τα μόνα που είναι εγγυημένα, ταιριάζουν και έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε αυτό το κάθισμα.

Πλαστικά /Μεταλλικά Αντικείμενα

- Σκουπίστε μαλακό σαπούνι και ζεστό νερό
- Δεν πρέπει να αφαιρούνται, να αποσυναρμολογούνται ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε μέρος του καθίσματος, του μηχανισμού αναδίπλωσης ή τα φρένα.

Τροχοί

- Οι τροχοί καθαρίζονται με ένα υγρό πανί. Μετά στεγνώστε με ένα πανί

ΑΠΟΘΗΕΥΣΗ

- Ο ήλιος μπορεί να εξασθενίσει το χρώμα του υφάσματος από το καρότσι σας για αυτό το λόγο η καλύτερη αποθήκευση είναι σε κλειστό χώρο
- Μην Αποθηκευεται το καρότσι σας έξω
- Για την καλύτερη λειτουργία του καροτσιού βεβαιωθείτε πριν την φύλαξη του ότι είναι στεγνό
- Πάντα να αποθηκεύεται το καρότσι σας σε ξηρό περιβάλλον
- Αποθηκεύστε το καρότσι σας σε ασφαλές μέρος
- ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καρότσι
- ΜΗΝ αποθηκευεται το καρότσι σας κοντά σε καλοριφέρ, τζάκι κ.λ.π

BABY JOGGER ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Baby Jogger περιορισμένη εγγύηση:

Η Baby Jogger Εγγυάται ότι το πλαίσιο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα από τον κατασκευαστή. Ατέλειες του κατασκευαστή περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στην θραύση των συγκολλήσεων και του πλαισίου. Τα υφάσματα και όλα τα μαλακά αντικείμενα έχουν 1 χρόνο εγγύηση (εκτός από τα ελαστικά). Η εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό αγοραστή.

Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει:

- Φυσιολογική φθορά
- Διάβρωση ή σκουριά
- Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή τοποθέτηση εξαρτημάτων που δεν είναι εγκεκριμένα από την Baby Jogger
- Επισκευές, συντήρηση και τροποποίηση η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους πωλητές της Baby Jogger
- Τυχαιά ή εσκεμμένη ζημία, κακοποίηση ή παραμέληση
- Εμπορική Χρήση
- Ακατάλληλη αποθήκευση

Η παρούσα εγγύηση αποκλείει ρητώς αξιώσεις για έμμεσες, τυχαίες, ή επακόλουθες ζημιές. Οι εγγυήσεις εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, είναι σύμφωνα με τη συγκεκριμένη περίοδο της εγγύησης για αυτό το μοντέλο.

Η Baby jogger ΗΠΑ έχει διαφορετικούς όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια. Η Baby Jogger ΗΠΑ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να πάρει πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τους όρους της εγγύησης. Εγγύηση εγγραφή σε απευθείας σύνδεση είναι μόνο για τους πελάτες των ΗΠΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας Κάθε αντιπρόσωπος της Baby Jogger είναι υπεύθυνος για την εγγύηση του καροτσιού. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το καρότσι σας απευθυνθείτε στον ανάλογο αντιπρόσωπο. Μπορείτε να βρείτε λίστα με τους αντιπροσώπους στην επίσημη ιστοσελίδα <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν έρθετε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο του καροτσιού, παρακαλούμε να έχετε τον αριθμό (σειρά) και την ημερομηνία κατασκευής έτοιμη. Μπορείτε να το βρείτε πάνω από τον αριστερό τροχό.

ATTENZIONE

IMPORTANTE - Conservate queste istruzioni per future consultazioni.

Leggete queste istruzioni con attenzione prima dell'uso. La sicurezza di vostro figlio potrebbe essere compromessa se non seguite queste istruzioni.

PASSEGGINO SINGOLO

- Questo passeggino contiene un passeggero.
- Questo passeggino e' indicato dalla nascita fino ai 5 anni (peso massimo 15 kg).
- Il carico totale raccomandato per questo passeggino e' di 20.5 kg (15 kg nella seduta, 1 kg nella tasca posteriore, 4.5 kg nel cesto).

PASSEGGINO DOPPIO

- Questo passeggino contiene due passeggeri.
- Questo passeggino e' indicato dalla nascita fino ai 5 anni (peso massimo 15 kg per ogni seduta).
- Il carico totale raccomandato per questo passeggino e' 36.5 kg (15 kg per ogni seduta, 1 kg per ogni tasca posteriore, 4.5 kg nel cesto).
- **ATTENZIONE:** Questo passeggino non e' indicato per la corsa, allenamento, corsa con lo skateboard, corsa con i pattini.
- **ATTENZIONE:** Mai lasciare il vostro bambino incustodito.
- **ATTENZIONE:** Usare sempre i sistemi di sicurezza.
- **ATTENZIONE:** I sistemi di sicurezza devono essere sempre correttamente allacciati mentre il vostro bambino dorme con lo schienale reclinato. Diversamente le cinghie non allacciate potrebbero attorcigliarsi e strangolare.
- **ATTENZIONE:** Controllate che la navicella o la seduta siano correttamente fissati prima dell'uso.
- **ATTENZIONE:** Per evitare incidenti, assicurarsi che il vostro bambino sia alla corretta distanza quando aprite e chiudete questo prodotto.

- **ATTENZIONE:** Non lasciate che il vostro bambino giochi con questo prodotto.
- **ATTENZIONE:** Pacchi o cose messi sopra il prodotto potrebbero alterarne la stabilita'.
- **ATTENZIONE:** Qualsiasi carico attaccato al maniglione di spinta modifica la stabilita' della navicella/passeggino.
- Il peso raccomandato per la tasca posteriore e' 1 kg e per il cesto 4.5 kg. Un peso eccessivo potrebbe causare una pericolosa situazione di instabilita'.
- La seduta dovrebbe essere utilizzata in una posizione piu' reclinata fino a quando il bambino non sara' in grado di stare seduto senza aiuto, alzarsi da solo spingendosi sulle mani o sulle ginocchia, rotolare da solo.
- Questo passeggino non e' pensato per il trasporto di bambini a salire o scendere le scale. Danni risultanti al passeggino non saranno coperti dalla garanzia.
- Questo passeggino non e' pensato per sostituire una culla od un letto. Se il vostro bambino ha bisogno di dormire, dovrebbe essere collocato in un'adatta carrozzina, culla o letto.
- Accessori non approvati dal costruttore o distributore non dovrebbero essere usati.
- Attenzione alle auto: mai pensare che il conducente possa sempre vedere voi ed il vostro bambino.
- Il bambino trasportato deve sempre rimanere seduto (non in piedi nel passeggino).
- Puo' essere pericoloso utilizzare pezzi di ricambio diversi da quelli forniti o approvati dal costruttore.
- La seduta dovrebbe essere utilizzata nella posizione piu' reclinata fino a quando il bambino non e' in grado di stare seduto da solo, rotolare sul fianco o ergersi sulle mani e le ginocchia.



- 1 Maniglione
- 2 Cinghia di sicurezza per joggers
- 3 Leva blocco/sblocco ruote piroettanti
- 4 Adattatore
- 5 Cinghia di sicurezza chiusura/ apertura
- 6 Pulsante di rilascio ruota posteriore
- 7 Ruota posteriore
- 8 Freno di stazionamento
- 9 Cestino portaoggetti
- 10 Pulsante di rilascio ruota anteriore
- 11 Ruota anteriore
- 12 Leva blocco/sblocco ruote piroettanti - per la corsa
- 13 Manopola di convergenza
- 14 Pedanina poggiapiedi
- 15 Maniglia di chiusura passeggino
- 16 Fibbia cinture di sicurezza
- 17 Cinghia di custodia
- 18 Cinture di sicurezza
- 19 Cappotta
- 20 Freno a mano

TELAIO

- 1 Estrarre il passeggino dalla scatola e tenere le ruote da parte.
- 2 Aprite il passeggino sollevando il maniglione dal telaio e spingete verso il pavimento finchè il passeggino si bloccherà in posizione aperta.
- 3 Mettere il passeggino in posizione verticale.
- 4 Fissare la cinghia di sicurezza blocco chiusura al telaio, sotto il meccanismo di chiusura, prima dell'uso.

⚠ ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti prima dell'uso.

RUOTA ANTERIORE

- 1 Montaggio: Poggiate il passeggino sul retro in modo che il maniglione sia appoggiato al pavimento. Fissate la ruota anteriore facendola scorrere nel supporto finchè non scatta in posizione. Tirate

delicatamente la ruota per assicurarvi che sia attaccata correttamente.

- 2 Rimozione: Tenendo premuto il pulsante di sblocco ruote, far scorrere delicatamente la ruota anteriore dal supporto ruota anteriore.

FUNZIONE PIROETTAZIONE

PER PASSEGGIARE SU TERRENI IRREGOLARI:

- 1 Tirate delicatamente la leva di blocco/sblocco verso l'alto fino a quando scatta, per consentire alla ruota di piroettare.

PER PRATICARE JOGGING O CORSA:

- 2 Premete verso il basso la leva di blocco/sblocco della ruota anteriore e ruotatela verso destra per bloccare la ruota in posizione fissa.
- 3 Ruotate la ruota anteriore fino a quando si blocca in posizione.

NOTA: la ruota deve essere in posizione fissa, bloccata, quando si pratica jogging o corsa e quando si fa salire/scendere il

bambino dal passeggino.

⚠ ATTENZIONE: Non inserite o disinserite il blocco/sblocco ruota piroettante quando il passeggino è in movimento.

CONVERGENZA

- 4 Nel caso in cui il passeggino dovesse tirare più da una parte quando la ruota frontale è in posizione fissa, utilizzate la manopola di convergenza per centrare la ruota. Se il passeggino tira a destra, girate la manopola verso sinistra, in caso contrario girate la manopola verso destra.

RUOTA POSTERIORE

- 1 Montaggio
 - Allineare l'asse della ruota posteriore con il supporto di montaggio ruota del telaio e spingerlo dentro finché non scatta in posizione.
 - Tirare delicatamente la ruota posteriore per assicurarsi che sia collegata correttamente.
- 2 Rimozione
 - Tenendo premuto il Pulsante di Rilascio, estrarre delicatamente la ruota posteriore dal supporto di montaggio.

FRENO

- 1 Semplicemente premere il Freno di Stazionamento per inserire il freno.
- 2 Sollevarlo per disinserirlo.

⚠ ATTENZIONE: Inserire il Freno di Stazionamento prima di far salire o scendere il bambino.

CAPPOTTA

- 1 Attaccare la cappotta al telaio: Far scorrere la spina della Cappotta nel foro superiore della staffa di montaggio accessori fino a quando non scatta in posizione.
- 2 Avvolgere la cinghia superiore della cappotta al Manubrio prima fissando i bottoni automatici al telaio e poi la parte in velcro. In seguito attaccare il velcro ai lati della cappotta al corrispondente velcro ai lati della seduta.
- 3 Attaccare anche la parte alta della cappotta avvolgendola attorno al telaio

e fissando il relativo velcro.

- 4 Rimuovere la cappotta: Staccare i bloccaggi di velcro ed i bottoni automatici. Premere il pulsante grigio relativo al foro superiore della Staffa di Montaggio Accessori per estrarre la spina della cappotta.

CINTURE DI SICUREZZA

- 1 Dal retro della seduta, aprite la tasca in Velcro e localizzate il fermaglio in plastica squadrato. Girate il fermaglio e fatelo passare attraverso le fessure dello schienale e del tessuto di rivestimento.
- 2 Reinserite il fermaglio all'altezza delle spalle del bambino. Fatelo ripassare attraverso il tessuto e lo schienale. Strattonate la cintura per assicurarvi che il fermaglio sia bloccato. Ripetete da entrambe i lati.

⚠ ATTENZIONE: Al fine di evitare gravi infortuni da caduta o scivolamento, sempre regolare adeguatamente e allacciare le cinture di sicurezza.

⚠ ATTENZIONE: Utilizzare sempre la cintura inguinale in combinazione con le cinture delle spalle e vita.

- 3 Fate scorrere le imbottiture per accedere alla guida in plastica sulle bretelle.
- 4 Tenendo bloccata la guida in plastica tirate la cinghia per stringere o allentare.
- 5 Inserite i ganci della cintura della vita nelle fibbie delle bretelle.
- 6 Ora inserite i ganci così assemblati nella fibbia dello spartigambe.
- 7 Premete il pulsante della fibbia sullo spartigambe per rilasciare le cinture.

RECLINARE LA SEDUTA

- 1 Tirare la cinghia nel retro della seduta e farla scorrere verso il basso per avere la reclinazione desiderata.
- 2 Tirare lo schienale verso il basso fino al morsetto per raggiungere la reclinazione impostata. Invertire i passi per tornare alla posizione verticale.

COPERTURA METEO SOLE/VENTO ESTRAIBILE

- 3 Se desiderato, tirare giù la copertura meteo ed avvolgerla attorno al retro dello schienale. Fissare saldamente su entrambi i lati dello schienale. Quando non si usa, arrotolarla verso l'alto e fissarla con l'anello elastico posizionato posteriormente sotto il tessuto della cappotta.

RIMOZIONE DELLA SEDUTA

- 1 Rimuovere la cappotta. Partendo dall'alto staccare i bottoni automatici lungo l'intero telaio, staccare la seduta dal telaio.
- 2 Slacciare le cinghie della seduta che avvolgono la parte bassa del telaio, localizzate dietro la ruota anteriore.
- 3 Individuate gli anelli della cinghia chiusura passeggino connessi al telaio sotto la seduta. Svitare gli anelli e sganciarli dal meccanismo di chiusura.
- 4 Fate scorrere il tessuto dal vano piedi.

RIMOZIONE DEL CESTINO

Il cestino del vostro passeggino Summit X3 è fornito completamente montato.

- 1 Dalla parte posteriore del passeggino: Sganciate gli automatici superiori del cestino dal telaio tubolare sopra la traversa centrale.
- 2 Sganciate gli automatici inferiori del cestino dal telaio tubolare sotto la traversa centrale.
- 3 Appoggiate il passeggino sul retro in modo che il maniglione appoggi sul pavimento.
- 4 Dalla parte frontale del passeggino: Staccate le fasce in velcro laterali.
- 5 Staccate la fascia in velcro centrale.

MONTAGGIO CESTA PORTAOGGETTI

Queste istruzioni sono rivolte a coloro che intendono utilizzare l'adattatore per seggiolino auto e/o navicella senza il rivestimento della seduta e la capotta.

- 1 Togliete il rivestimento della seduta dal passeggino Summit X3 staccando tutti gli automatici e sfilando il tessuto dal vano piedi.
- 2 Fate scorrere la parte anteriore della cesta nella scanalatura che si trova nel vano piedi.
- 3 Attaccate gli automatici superiori della cesta attorno al telaio tubolare sopra la

traversa centrale su ciascun lato. Attaccate gli automatici della cesta attorno al telaio tubolare sotto la traversa centrale su ciascun lato.

FRENO A MANO

- Il vostro passeggino è dotato di freno a mano per agevolarvi quando praticate jogging.
- 1 Se il freno non è efficace, premete cinque o sei volte la leva del freno (A). Se il problema persiste, allentate l'anello a cilindro del freno (B) per regolare l'anello più piccolo (C) poi allontanate l'anello piccolo dalla leva per tendere il cavo. (Non tendetelo troppo però!). Per bloccare gli anelli, stringete l'anello a cilindro (B) verso la leva mentre tenete l'anello piccolo (C) al suo posto.
 - 2 Stringete gradualmente la leva del freno per avere un controllo migliore del passeggino mentre praticate jogging o correte.

RIPOSIZIONAMENTO DEL FRENO A MANO

- 3 Il freno a mano può essere riposizionato sul maniglione per una presa più comoda. Allentate il bullone utilizzando una chiave a brugola (non inclusa). Spostate il gruppo del freno a mano nella posizione per voi più comoda sul maniglione. Stringete il bullone per fissare il freno a mano in posizione.

TECNOLOGIA CHIUSURA VELOCE

- 1 Far scendere il bambino dalla seduta. Staccare dal telaio la cinghia rossa di blocco sicurezza chiusura.
- 2 Tirare verso l'alto la cinghia "Pull to Fold" con una leggera trazione ed il passeggino si piegherà a metà.

 **ATTENZIONE:** Verificate sempre che la cinghia sia saldamente attaccata al telaio prima dell'uso!

CINGHIA DI CUSTODIA

- 1 E' presente una cinghia di custodia che tiene chiusa la seduta quando riponete il passeggino. Staccate il velcro della cinghia di custodia dalla sua sede.
- 2 Infilate la cinghia di custodia nell'anello a D di fianco al telaio della seduta.
- 3 Tirate la cinghia di custodia e riattaccatela.

CURA E MANUTENZIONE

Per preservare a lungo il vostro passeggino, è importante eseguire con regolarità una semplice manutenzione. Di volta in volta, assicuratevi che le giunture e le zone di chiusura siano in buone condizioni. Se sentite qualche cigolio o tensione, rivolgetevi ad un negozio per la lubrificazione. Tutte le riparazioni dovrebbero essere effettuate da un rivenditore autorizzato.

LAVAGGIO

Tessuto della seduta

- Potete lavare il tessuto del passeggino in lavatrice con acqua fredda e un detergente delicato.
- Non usate solventi, sostanze caustiche o abrasive.
- Per minimizzare il ritiro del tessuto è sufficiente riattaccarlo al telaio per farlo asciugare.
- Non pressare, stirare, pulire a secco, asciugare in asciugatrice o strizzare il tessuto.
- Se i rivestimenti del passeggino devono essere sostituiti, utilizzate solo ricambi forniti da un rivenditore autorizzato Baby Jogger. Sono gli unici garantiti e testati per la sicurezza e progettati per adattarsi alla loro sede.

Parti in plastica o metallo

- Pulite utilizzando un sapone delicato ed acqua tiepida.
- Non rimuovete, smontate o modificate alcuna parte del meccanismo di chiusura o freno.

Cura delle ruote

- Le ruote possono essere pulite con un panno umido. E' necessario asciugarle completamente con un panno morbido.

CONSERVAZIONE

- Il sole può sbiadire i tessuti e seccare le gomme, quindi riponendo il vostro passeggino al coperto prolungherete la sua bellezza.
- NON riponete il passeggino all'aperto
- Assicuratevi che il passeggino sia asciutto prima di riporlo per lunghi periodi.
- Riponetelo sempre in un ambiente secco.
- Riponetelo in un posto sicuro quando non lo utilizzate (per evitare che il bambino giochi con il passeggino).
- NON appoggiate oggetti pesanti sopra il passeggino.
- NON lasciate il passeggino vicino ad una fonte di calore come un radiatore o il fuoco.

GARANZIA LIMITATA BABY JOGGER

Garanzia a vita limitata Baby Jogger:

Baby Jogger garantisce che il telaio è privo di difetti di fabbricazione per tutta la vita del prodotto. I difetti di fabbricazione includono ma non sono limitati alla rottura delle saldature o danni ai tubi del telaio. Tessuti o materiali soffici e tutti gli altri componenti saranno garantiti dai difetti di fabbricazione per un anno dalla data di acquisto o per il periodo previsto dalla legge (eccetto le camere d'aria e gli pneumatici). La prova d'acquisto è necessaria per far valere la garanzia e quest'ultima è valida solamente per l'acquirente originale (il primo acquirente).

QUESTA GARANZIA NON COPRE:

- La normale usura
- La corrosione o la ruggine
- Il montaggio errato, l'installazione di ricambi o accessori di terze parti non approvati da Baby Jogger
- Danni accidentali o intenzionali, abuso o negligenza
- Uso commerciale
- Conservazione o cura improprie

Questa garanzia esclude espressamente richieste di danni indiretti, accidentali o consequenziali. Le garanzie implicite di commerciabilità ed idoneità per uno scopo particolare è in accordo con lo specifico periodo di garanzia previsto per questo modello al momento dell'acquisto. Baby Jogger USA applica termini, condizioni, modelli e criteri di test diversi. Baby Jogger USA non deve essere usata per ottenere informazioni riguardo le specifiche o i termini di garanzia. La registrazione della garanzia online è valida solamente per i clienti residenti negli Stati Uniti.

Ciascun distributore Baby Jogger è responsabile della gestione delle richieste di garanzia riguardo ai prodotti che distribuisce nelle nazioni di competenza. In caso di problemi al vostro passeggino Baby Jogger, siete pregati di contattare il distributore della nazione in cui lo avete acquistato. La lista dei distributori autorizzati può essere consultata su <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



NOTA: Quando contatterete il distributore Baby Jogger per questioni riguardanti il vostro passeggino, tenete a portata di mano il numero di serie e la data di fabbricazione. Li potete trovare incisi sul telaio, in basso sul retro, sull'asta sopra la ruota destra.

WAARSCHUWING

BELANGRIJK - bewaar deze handleiding zodat u deze later altijd kunt raadplegen. Lees de handleiding vóór gebruik aandachtig door. Als u zich niet aan de instructies in deze handleiding houdt, kan dat gevolgen hebben voor de veiligheid van uw kind.

EENPERSOONSKINDERWAGEN

- Deze kinderwagen biedt plaats aan één kind.
- Deze kinderwagen is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 5 jaar (tot een gewicht van 15 kg).
- De aanbevolen totale belasting van deze kinderwagen bedraagt 20,5 kg (15 kg in het zitje, 1 kg in de achterzak, 4,5 kg in het mandje).

TWEEPERSOONSKINDERWAGEN

- Deze kinderwagen biedt plaats aan twee kinderen.
- Deze kinderwagen is geschikt voor kinderen vanaf de geboorte tot 5 jaar (tot een gewicht van 15 kg per zitje).
- De aanbevolen totale belasting van deze kinderwagen bedraagt 36,5 kg (15 kg in elk zitje, 1 kg in elke achterzak, 4,5 kg in het mandje).
- **WAARSCHUWING:** U mag niet met de kinderwagen hardlopen, joggen, schaatsen of skaten; daarvoor is de kinderwagen niet geschikt.
- **WAARSCHUWING:** Laat uw kind nooit zonder toezicht achter.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik altijd de veiligheidsgordels.
- **WAARSCHUWING:** Een kind kan in de beenopeningen glijden en stikken. Kantel het zitje alleen achterover als de veiligheidsgordels naar behoren zijn bevestigd.
- **WAARSCHUWING:** Controleer vóór gebruik of de bevestigingen van de reiswieg of het zitje goed vastzitten.

- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat uw kind uit de buurt is bij het in- en uitvouwen van dit product. Zo voorkomt u letsel.
- **WAARSCHUWING:** Laat uw kind niet met dit product spelen.
- **WAARSCHUWING:** Als u pakjes, tassen en dergelijke op de kinderwagen plaatst, kan deze onstabiel worden.
- **WAARSCHUWING:** elasting van de stang kan van invloed zijn op de stabiliteit van de kinder-/wandelwagen.
- Het aanbevolen gewicht voor de achterzak is 1 kg en voor het mandje 4,5 kg. Bij een hoger gewicht kan de kinderwagen gevaarlijk instabiel worden.
- Het zitje moet zo ver mogelijk achterover worden gekanteld zolang een kind nog niet in staat is om zonder hulp rechtop te zitten, zich om te draaien of op handen en voeten te steunen.
- De kinderwagen is niet bedoeld om kinderen over een trap te vervoeren. Schade die als gevolg hiervan aan de kinderwagen ontstaat, valt niet onder de garantie.
- Deze kinderwagen is niet bedoeld als vervanging van een wiegje of een bedje. Als uw kind moet slapen, moet u het neerleggen in een daarvoor geschikt wiegje, ledikantje of bedje.
- Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant of distributeur zijn goedgekeurd.
- Let op auto's. Ga er nooit vanuit dat een chauffeur u en uw kind kan zien.
- Het kind moet blijven zitten (en mag niet in de kinderwagen staan).
- Het gebruik van vervangende onderdelen die niet door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd, kan onveilig zijn.
- Het zitje moet zo ver mogelijk achterover worden gekanteld totdat een kind in staat is om zonder hulp rechtop te zitten, zich om te draaien of zich op handen en voeten omhoog te trekken.



- 1 Duwstang
- 2 Joggersband
- 3 Zwenkwiel/vergrendeling
- 4 Bevestigingsbeugel voor accessoires
- 5 Veiligheidsband
- 6 Ontgrendelknop achterwiel
- 7 Achterwiel
- 8 Parkeerrem
- 9 Bagagemandje
- 10 Ontgrendelknop voorwiel
- 11 Voorwiel
- 12 Zwenkwiel/vergrendeling - Joggen
- 13 Uitlijknop
- 14 Voetensteun
- 15 Vouwhendel
- 16 Gesp van veiligheidsgordels
- 17 Opbergband
- 18 Veiligheidsgordels
- 19 Kap
- 20 Handrem

FRAME

- 1 Haal de kinderwagen uit de verpakking en leg de wielen apart.
- 2 Vouw de kinderwagen uit door de duwstang van het frame weg te trekken en richting de grond te duwen totdat de kinderwagen vastklikt.
- 3 Zet de kinderwagen rechtop.
- 4 Bevestig vóór gebruik de rode veiligheidsband aan het frame onder het vouwmechanisme.

⚠ WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alle vergrendelingen vóór gebruik vastzitten.

VOORWIEL

- 1 Monteren: Leg de kinderwagen neer met de duwstang aan de onderkant. Schuif het voorwiel in de voorwielhouder totdat het vastklikt. Trek voorzichtig aan het voorwiel om te controleren of het naar behoren is bevestigd.

- 2 Verwijderen: Druk de ontgrendelknop van het voorwiel in en schuif het voorwiel voorzichtig uit de voorwielhouder.

VOORWIEL - ZWENKWIEL

VOOR WANDELEN OP ONEFFEN ONDERGROND:

- 1 Trek de vergrendeling van het zwenkwiel voorzichtig omhoog totdat deze vastklikt.

BIJ JOGGEN OF HARDLOPEN:

- 2 Trek de vergrendeling van het zwenkwiel omlaag en draai deze naar rechts om het wiel voorwaarts te vergrendelen voor hardlopen/joggen.
- 3 Draai het voorwiel totdat dit in de voorwaartse vergrendelingspositie vastklikt.

LET OP: Het voorwiel moet zijn vergrendeld als u jogt, hardloopt of een kind in de wagen plaatst of eruit haalt.

⚠ WAARSCHUWING: Vergrendel of ontgrendel het zwenkwiel niet als de kinderwagen in beweging is.

UITLIJNFUNCTIE

- 4 Gebruik de uitlijnknop om de kinderwagen uit te lijnen als de wagen met vergrendeld voorwiel naar één kant trekt. Draai de knop naar links als de kinderwagen naar rechts trekt. Draai de knop naar rechts als de wagen naar links trekt.

ACHTERWIEL

- 1 Monteren
 - Houd de as van het achterwiel op één lijn met de wielhouder op het frame van de kinderwagen en schuif de as in de wielhouder totdat de as vastklikt.
 - Trek voorzichtig aan het achterwiel om te controleren of het naar behoren is bevestigd.
- 2 Verwijderen
 - Druk de ontgrendelknop van het wiel in en trek het achterwiel voorzichtig uit de wielhouder.

REM

- 1 Druk het pedaal van de parkeerrem omlaag om de wagen op de rem te zetten.
- 2 Duw het pedaal omhoog om de wagen van de rem te halen.

! WAARSCHUWING: Schakel de parkeerrem in voordat u een kind in of uit de kinderwagen tilt.

KAP

- 1 De kap aan het frame bevestigen: Schuif de pin van de kap in de bovenste opening van de bevestigingsbeugel voor accessoires totdat deze vastklikt.
- 2 Wikkel het klittenband aan de bovenkant om het frame van de duwstang en aan de zijkant van de kap. Maak de drukknop aan de duwstang vast en bevestig de band aan de achterkant van het zitje.
- 3 Maak de bovenkant van de kap met het klittenband vast rond het frame van de kinderwagen.
- 4 De kap verwijderen: Maak het klittenband aan de bovenkant van de kap los en druk op de bovenste grijze knop op de bevestigingsbeugel voor accessoires om de pin van de kap los te maken.

VEILIGHEIDSGORDELS

- 1 Open het vak met klittenband vanaf de achterkant van de zitting en zoek de plastic vierkante stop. Draai de stop en voer deze door de openingen in de plastic plank en de bekleding van het zitje.
- 2 Voer de stop weer in door de opening in het zitje die het dichtst bij de schouders van het kind is. Leid deze terug door de bekleding van het zitje en de plastic plank. Trek aan de band om te controleren of de stop goed vastzit. Herhaal dit aan beide zijkanten.

! WAARSCHUWING: Voorkom ernstig letsel doordat het kind uit het zitje valt of glijdt. Zorg ervoor dat u de veiligheidsgordels altijd op de juiste manier instelt en vastzet.

! WAARSCHUWING: Gebruik de kruisgordel altijd in combinatie met de schoudergordels en de heupgordel.

- 3 Schuif de gordelbeschermers omhoog om toegang te krijgen tot de plastic geleider op de band.
- 4 Houd de plastic geleider vast en trek aan de band om deze strakker of losser af te stellen.
- 5 Steek de gesp op de zijbanden aan beide zijden in de gesp van de gordel.
- 6 Steek de gekoppelde veiligheidsgordel- en zijbandgespen in de zijkanten van de kruisgesp.
- 7 Druk op de knop om de kruisgesp te ontgrendelen.

HET ZITJE ACHTEROVERKANTELEN

- 1 Druk op de klembeugel achter het zitje en schuif de beugel omlaag naar de gewenste positie.
- 2 Duw het zitje aan weerszijden omlaag tot de positie van de klem. Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het zitje weer rechtop te zetten.

WEERKAP

- 3 Trek desgewenst de weerkap omlaag en over het gaas aan de achterkant van het zitje. Bevestig de kap stevig aan

weerszijden van het zitje. Rol de weerkap op en zet deze vast met het elastiek en het palletje onder de bekleding van de kap als u de weerkap niet gebruikt.

HET ZITJE VERWIJDEREN

- 1 Verwijder de kap. Begin met de bovenste drukknop bij de duwstang en maak zo langs het gehele frame het zitje los van het frame.
- 2 Maak de banden van het zitje los van de onderkant en achterkant van het frame, achter het voorwiel.
- 3 Aan het frame van de kinderwagen onder het zitje bevinden zich de ringen van de vouwband. Schroef de vouwbandringen los en haak ze los van het vouwmechanisme.
- 4 Schuif de bekleding uit de voetensteun.

MANDJE VERWIJDEREN

Bij levering is het mandje aan de Summit X3 bevestigd.

- 1 Aan de achterkant van de kinderwagen: Trek de bovenste drukknopen van het mandje rond de buis van het frame boven de middenstang los.
- 2 Trek de onderste drukknopen van het mandje rond de buis van het frame onder de middenstang los.
- 3 Leg de kinderwagen neer met de duwstang aan de onderkant.
- 4 Aan de voorkant van de kinderwagen: Maak het klittenband los van de plastic lussen aan de zijkant.
- 5 Maak het klittenband los van de plastic lus in het midden.

MANDJE MONTEREN

Deze instructies zijn optioneel en zijn van toepassing als u gebruik wilt maken van de adapter voor het autostoeltje en/of de reiswieg zonder de bekleding en de zonnekap van de kinderwagen.

- 1 Verwijder de bekleding van de Summit X3 door alle drukknopen los te maken en de bekleding uit de voetensteun te schuiven.
- 2 Schuif de voorkant van het mandje in de gleuf in de voetensteun.
- 3 Bevestig de bovenste drukknopen van het mandje aan weerszijden rond de buis van het frame boven de middenstang.

Bevestig de onderste drukknopen van het mandje aan weerszijden rond de buis van het frame onder de middenstang.

HANDREM

- De kinderwagen is uitgerust met een handrem. Dit is handig tijdens het joggen.
- 1 Als de wagen niet snel genoeg afremt, knijpt u gewoon vijf of zes keer in de handrem (A). Draai de cilinderring van de rem (B) los en draai aan de kleine ring (C) als het probleem niet is verholpen. Draai de kleine ring weg van de handrem om de kabel aan te trekken. (Trek de kabel niet te strak vast!) Als u de ringen wilt vergrendelen, draait u de cilinderring (B) vast tegen de handrem terwijl u de kleine ring (C) in positie houdt.
 - 2 Knijp de handrem geleidelijk in om u een betere controle te geven over de kinderwagen als u jogt of hardloopt.

DE HANDREM VERPLAATSEN

- 3 U kunt de handrem ergens anders op de duwstang monteren als u de stang daarmee makkelijker kunt vasthouden. Maak de bout los met een inbussleutel (niet meegeleverd). Plaats de handrem op de gewenste positie op de duwstang voor een comfortabele bediening. Zet de handrem vast door de bout vast te draaien.

SNELVOUWTECHNOLOGIE

- 1 Til het kind uit het zitje. Maak de rode veiligheidsbanden van het frame los.
- 2 Trek de hendel met de markering "Pull to Fold" (Trekken om te vouwen) voorzichtig omhoog. De kinderwagen wordt samengevouwen.

 **WAARSCHUWING:** Controleer altijd of de veiligheidsband goed vastzit aan het frame voordat u de kinderwagen in gebruik neemt.

OPBERGBAND

- 1 Met de meegeleverde opbergband blijft het zitje op zijn plaats als de kinderwagen is ingevouwen. Maak de opbergband met klittenband los van de opbergplek.
- 2 Haal de opbergband door de metalen D-ring aan de zijkant van het frame van het zitje.
- 3 Trek de opbergband omhoog en zet de band weer vast.

REINIGING EN ONDERHOUD

Met het oog op een lange levensduur van de kinderwagen is het van belang om regelmatig eenvoudig onderhoud uit te voeren. Controleer van tijd tot tijd of de verbindingstukken en het vouwmechanisme nog in goede conditie zijn. Als u een piepend geluid hoort of weerstand voelt, kunt u de kinderwagen bij een plaatselijke fietsenmaker laten smeren. Alle reparaties mogen uitsluitend door een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd.

WASSEN

Bekleding van zitje

- U kunt het zitje van de kinderwagen met een mild reinigingsmiddel in koud water in de machine wassen.
- Gebruik geen oplosmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Bevestig het zitje aan het frame om het te laten drogen; dit helpt voorkomen dat het krimpt.
- U mag de bekleding niet persen, strijken, laten stomen, in de wasdroger laten drogen of uitwringen.
- Als de overtrek van het zitje moet worden vervangen, mag u alleen onderdelen van een geautoriseerde Baby Jogger-dealer gebruiken. Alleen van deze onderdelen wordt gegarandeerd dat de veiligheid is getest en dat ze zijn ontworpen voor dit zitje.

Onderdelen van plastic/metaal

- Reinig deze onderdelen met een milde zeep en warm water.
- Het is niet toegestaan om onderdelen van het vouwmechanisme of de remmen te verwijderen, los te koppelen of te wijzigen.

Wielen reinigen

- De wielen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. Maak de wielen vervolgens grondig droog met een zachte handdoek of doek.

OPBERGEN

- Onder invloed van zonlicht kan de bekleding van het zitje verschrompelen en kunnen de banden uitdrogen; berg de kinderwagen binnen op zodat deze langer mooi blijft.
- NIET buiten opbergen.
- Maak de kinderwagen goed droog voordat u deze voor langere tijd opbergt.
- Berg de kinderwagen altijd op in een droge omgeving.
- Berg de kinderwagen op een veilige plaats op als u deze niet gebruikt (dat wil zeggen waar kinderen er niet mee kunnen spelen).
- Plaats NOOIT zware objecten op de kinderwagen.
- Berg de kinderwagen NIET op naast een warmtebron zoals een radiator of een haard.

BEPERKTE GARANTIE BABY JOGGER

Beperkte garantie van Baby Jogger tijdens de levensduur:

Baby Jogger garandeert dat het frame vrij is van productiefouten tijdens de levensduur van het product. Productiefouten zijn inclusief maar niet beperkt tot het breken van lasnaden en schade aan de buis van het frame. Voor textiel of zachte materialen en alle andere onderdelen geldt een garantie op productiefouten gedurende één jaar na aankoopdatum (met uitzondering van buizen en banden). Om aanspraak te maken op de garantie moet een aankoopbewijs worden overlegd en de garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper.

DEZE GARANTIE BIEDT GEEN DEKKING VOOR HET VOLGENDE:

- Normale slijtage
- Corrosie of roest
- Onjuiste montage of de installatie van onderdelen of accessoires van derden die niet door Baby Jogger zijn goedgekeurd
- Reparaties, onderhoud en wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door dealers die door Baby Jogger zijn goedgekeurd
- Per ongeluk of met opzet toegebrachte schade, verkeerd gebruik of nalatigheid
- Commercieel gebruik
- Onjuist opbergen/onderhoud van het product
- Producten die in de Verenigde Staten of buiten uw land zijn aangeschaft.

Expliciet van deze garantie uitgesloten zijn aanspraken met betrekking tot indirecte of incidentele schade of gevolgschade. De impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel hangt af van de specifieke garantieperiode voor dit model op het moment van aankoop.

Baby Jogger USA hanteert andere voorwaarden, condities, modellen en testcriteria. Het is niet toegestaan om contact op te nemen met Baby Jogger USA voor informatie over specificaties of garantievoorwaarden. Online registratie van de garantie is alleen mogelijk voor klanten in de Verenigde Staten.

CONTACTGEGEVENS: Elke distributeur van Baby Jogger is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van garantieaanspraken voor producten die zij in hun eigen land verspreiden. Neem bij problemen met betrekking tot uw Baby Jogger-kinderwagen contact op met de distributeur van het land waar u deze hebt gekocht. Een lijst met onze geautoriseerde distributeurs kunt u vinden op <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



LET OP: Als u contact opneemt met de Baby Jogger-distributeur over uw kinderwagen, houd dan het serienummer en de productiedatum van de kinderwagen bij de hand. U vindt dit op het vouwmechanisme rechts.

AVISO

IMPORTANTE - Guarde estas instruções para futuras consultas.

Leia estas instruções atentamente antes de usar o produto. A segurança do seu filho pode ser afectada se não seguir estas instruções.

CARRINHO DE PASSEIO INDIVIDUAL

- Este carrinho destina-se a ser utilizado por uma criança.
- Este veículo é adequado para criançaS desde o nascimento até aos 5 anos (peso máximo: 15 kg).
- O peso total recomendado para este carrinho é de 20.5 kg (15 kg no assento, 1kg na bolsa que se encontra na traseira do assento, 4.5 kg no cesto).

CARRINHO DE PASSEIO DUPLO

- Este carrinho destina-se a ser utilizado por duas crianças.
- Este veículo é adequado para crianças desde o nascimento até aos 5 anos (peso máximo: 15 kg em cada conjunto de assento).
- A carga total de peso recomendada para este carrinho de passeio é de 36.5 kg (15 kg em cada assento, 1kg bolsa que se encontra na traseira do assento, 4.5 kg no cesto).
- **AVISO:** Este carrinho não é adequado para correr, fazer jogging, andar de skate ou de patins.
- **AVISO:** Nunca deixe o seu filho sem vigilância.
- **AVISO:** Utilize sempre o sistema de retenção.
- **AVISO:** A criança pode escorregar para as aberturas das pernas e ficar estrangulada. Nunca utilize o carro na posição reclinada, a menos que o arnês de segurança esteja correctamente apertado.
- **AVISO:** Antes da utilização, verifique se os dispositivos de fixação da estrutura do carrinho ou do conjunto do assento estão correctamente encaixados.

- **AVISO:** Para evitar ferimentos, assegure-se que o seu filho se mantém afastado enquanto estiver a desdobrar e a dobrar este produto.
- **AVISO:** Não deixe o seu filho brincar com este produto.
- **AVISO:** Existem acessórios, ou partes do carrinho, ou ambos, que, quando colocados, podem provocar a instabilidade do mesmo.
- **AVISO:** Todas as cargas colocadas no punho podem provocar a instabilidade do carrinho/ carrinho de passeio.
- O peso recomendado para a bolsa que se encontra na traseira do assento é 4.5 kg. O excesso de peso pode provocar uma instabilidade perigosa.
- O assento deve ser utilizado na posição mais reclinada até a criança conseguir sentar-se sem ajuda, rebolar ou erguer-se com as mãos ou os joelhos.
- O carrinho não se destina ao transporte das crianças para subir ou descer escadas. Os danos resultantes no carrinho não serão cobertos pela garantia.
- Este carrinho não substitui um berço ou uma cama. Se o seu filho precisar de dormir, deverá colocá-lo numa estrutura de carrinho adequada, num berço ou numa cama.
- Os acessórios que não sejam aprovados pelo fabricante ou distribuidor não devem ser utilizados.
- Tenha atenção aos automóveis - nunca parta do princípio que os condutores conseguem vê-lo a si ou ao seu filho.
- O passageiro deve permanecer sentado (não pode andar no carrinho de pé).
- Pode não ser segura a utilização de peças de substituição que não sejam fornecidas ou aprovadas pelo fabricante.
- O assento deve ser utilizado na posição mais reclinada até a criança conseguir sentar-se sem ajuda, rebolar ou erguer-se com as mãos ou os joelhos.



- 1 Guiador
- 2 Tira para Jogging
- 3 Torniquete/Fecho
- 4 Suporte para Montagem de Acessórios
- 5 Talabarte
- 6 Botão de Libertação da Roda Traseira
- 7 Roda Traseira
- 8 Travão de Estacionamento
- 9 Cesta Porta-objetos
- 10 Botão de Libertação da Roda dianteira
- 11 Roda Dianteira
- 12 Torniquete/Fecho - Jogging
- 13 Botão de Alinhamento
- 14 Espaço para os Pés
- 15 Punho Dobrável
- 16 Fivela de Fecho
- 17 Cinta para Armazenamento
- 18 Faixas do Arnês
- 19 Capota
- 20 Travão de Mão

ESTRUTURA

- 1 Retire o carrinho da caixa e desembale; coloque as rodas de lado.
- 2 Desdobre o carrinho puxando o Guiador, afastando-o da estrutura e empurrando-o para o chão até que o carrinho se encaixe em posição.
- 3 Coloque o carrinho na posição vertical.
- 4 Antes da utilização, encaixe o Talabarte vermelho na estrutura sob o mecanismo dobrável.

⚠️ AVISO: Assegure-se que todos os dispositivos de bloqueio estão encaixados.

RODA DIANTEIRA

- 1 Instalação: Deite o carrinho de costas, de forma que o Guiador fique sobre o chão. Coloque a Roda Dianteira deslizando-a para o interior da extremidade do eixo até fazer um clique. Puxe suavemente a Roda Dianteira para garantir que está correctamente presa.

- 2 Remoção: Enquanto prime o botão de libertação da roda dianteira, deslize suavemente a Roda Dianteira para fora do engaste.

RODA DIANTEIRA GIRATÓRIA

PARA CAMINHAR EM TERRENO IRREGULAR:

- 1 Puxe suavemente a Trava de Giro para a posição vertical até que se encaixe no lugar.

PARA PRATICAR JOGGING E PARA CORRER:

- 2 Puxe para baixo a Trava de Giro da Roda Dianteira e deslize para a direita para bloquear a roda para frente para correr/praticar jogging.
- 3 Gire a Roda Dianteira até que se encaixe na posição de bloqueio para frente.

NOTA: A Roda Dianteira deverá ficar numa posição travada e fixa quando estiver a praticar jogging ou corrida, ou quando estiver a colocar ou a retirar uma criança.

⚠️ AVISO: Não encaixe ou desencaixe o Bloqueio contra Rotação com o carrinho em movimento.

ALINHAMENTO

- Se o carrinho puxar para um lado quando a Roda Dianteira estiver travada na posição fixa, use o Botão de Alinhamento para alinhar. Se o carrinho puxar para a direita, gire o botão para a esquerda para ajustar. Se puxar para a esquerda, gire o botão para a direita para ajustar o alinhamento do carrinho.

RODA TRASEIRA

- Instalação
 - Alinhe o eixo da Roda Traseira com o engaste da estrutura do carrinho e insira-o no engaste da roda até fazer um clique quando atingir o encaixe.
 - Puxe suavemente a Roda Traseira para garantir que está correctamente presa.
- Remoção
 - Enquanto prime o Botão de Libertação da Roda, deslize suavemente a Roda Traseira para fora do engaste.

TRAVÃO

- Basta empurrar o pedal do Travão de Estacionamento para baixo para engatar o travão.
- Levante para libertar.

⚠️ AVISO: Engate o dispositivo de estacionamento antes de colocar ou retirar o passageiro.

CAPOTA

- Prender a Capota à Estrutura: Deslize a cavilha da Capota para o interior do orifício superior do Suporte para Montagem de Acessórios até fazer um clique quando atingir o encaixe.
- Enrole a tira em velcro em torno da estrutura do Guiador, na parte superior e lateral da Capota. Fixe a tira ao Guiador e prenda-a à parte de trás do assento.
- Prenda a parte superior da Capota em torno da estrutura do carrinho com a presilha em velcro.
- Remover a Capota: Desaperte o velcro na parte superior da capota e prima o botão cinzento superior do Suporte para

Montagem de Acessórios para libertar a cavilha da capota.

ARNÊS DE SEGURANÇA

- A partir do banco de trás, abra a bolsa de Velcro e localize a tampa quadrada de plástico. Rode a tampa e passe pelas aberturas no quadro PE e pelo tecido do assento.
- Volte a inserir a tampa na abertura do assento mais próxima dos ombros da criança. Passe por detrás do tecido do assento e quadro PE. Puxe o cinto para se assegurar que a tampa está bem posicionada. Repetir em ambos os lados.

⚠️ AVISO: Evite ferimentos graves resultantes de quedas ou de escorregadelas. Ajuste e aperte sempre o arnês de segurança correctamente.

⚠️ AVISO: Utilize sempre a precinta de entrepernas juntamente com a tira do ombro e o cinto da cintura.

- Fazer deslizar as Almofadas do Arnês para aceder à guia plástica no cinto.
- Segurar a guia plástica e puxar o cinto para apertar ou alargar.
- Inserir a fivela do cinto lateral na fivela do arnês em ambos os lados.
- Inserir as fivelas do arnês e do cinto lateral ligadas nas laterais da fivela da virilha.
- Premir o botão na fivela da virilha para soltar.

RECLINAR O ASSENTO

- Entale a braçadeira por trás do assento, e deslize-a até ao nível de reclinção pretendido.
- Puxe o assento para baixo em ambos os lados, de forma a fazer com que a posição de reclinção corresponda à braçadeira. Siga a sequência inversa para colocar novamente na posição vertical.

CAPA DE CHUVA

- Se pretender, puxe a capa de chuva para baixo e cubra a malha da traseira do assento. Prenda bem sobre ambos os lados do assento. Quando não estiver a ser utilizada, enrole a capa de chuva e prenda-a com o laço elástico e o cilindro disponibilizados debaixo do tecido da capota.

REMOVER O ASSENTO

- 1 Remova a capota. Começando pela tira superior mais próxima do punho e deslizando pelo percurso vertical de toda a estrutura, desapeste o assento da estrutura.
- 2 Desapeste as tiras do assento em torno da parte inferior/traseira da estrutura, situadas por trás da Roda Dianteira.
- 3 Procure os anéis das tiras dobráveis que estão ligados à estrutura do carrinho por baixo do assento do carrinho. Desaparafuse os anéis das tiras dobráveis e desenganche do mecanismo de dobra.
- 4 Deslize a tecido para fora da área do espaço para os pés.

REMOÇÃO DA CESTA

O Cesto do seu Summit X3 vem totalmente preso.

- 1 Na traseira do carrinho: Desapeste as molas superiores da cesta em torno dos tubos da estrutura acima da barra transversal do meio.
- 2 Desapeste as molas inferiores da cesta em torno dos tubos da estrutura abaixo da barra transversal do meio.
- 3 Deite o carrinho de costas, de forma que o Guiador fique apoiado sobre o chão.
- 4 Na dianteira do carrinho: Desapeste a presilha em velcro dos ganchos plásticos laterais.
- 5 Remova a presilha em velcro do gancho plástico lateral.

INSTALAÇÃO DA CESTA

Estas instruções são opcionais e destinadas àqueles que desejam usar seu adaptador de assento para carro e/ou berço sem o tecido do assento do carrinho e capota para sol.

- 1 Remova o tecido do assento do Summit X3 desabotoando todos os botões de pressão e deslizando o tecido para fora da área do espaço para os pés.
- 2 Deslize a frente da cesta para dentro da ranhura na área do espaço para os pés.
- 3 Abotoe os botões de pressão da cesta à volta do tubo da estrutura acima da barra transversal do meio de cada lado. Abotoe os botões de pressão inferiores à volta do tubo da estrutura abaixo da barra transversal do meio de cada lado.

TRAVÃO DE MÃO

- O seu carrinho é fornecido equipado com um Travão de Mão, para facilitar a movimentação.
- 1 Se não tiver uma boa ação de travagem, limite-se a apertar o travão de mão (A) cinco ou seis vezes. Se o problema persistir, solte o anel cilíndrico do travão (B) para ajustar o anel pequeno (C), afastando em seguida o anel pequeno do punho para apertar o cabo. (Por favor, não aperte demais!) Para prender os anéis, aperte o anel cilíndrico (B) contra o punho enquanto mantém o anel pequeno (C) no mesmo sítio.
 - 2 Aperte o Travão de Mão gradualmente, para lhe proporcionar um maior controlo do seu carrinho durante o jogging ou corrida.

REPOSICIONE O TRAVÃO DE MÃO

- 3 É possível reposicionar o Travão de Mão no Guiador, para um aperto mais confortável. Solte o parafuso com uma chave Allen (não incluída). Posicione o conjunto do Travão de Mão no Guiador, até estar numa posição confortável. Aperte o parafuso para prender novamente o Travão de Mão.

TECNOLOGIA DE DOBRAGEM RÁPIDA

- 1 Retire a criança do assento. Desapeste as Tiras de Segurança vermelhas da estrutura.
- 2 Puxe o Punho Dobrável que "Dobra com um Puxão" para cima com um suave puxão e o seu carrinho vai dobrar-se ao meio.

 **AVISO:** Antes de utilizar o carrinho, assegure-se sempre que a tira de segurança se encontra bem encaixada na estrutura!

CINTA PARA ARMAZENAMENTO

- 1 É fornecida uma Cinta para Armazenamento, para manter o assento do seu carrinho na posição certa enquanto o mesmo estiver dobrado. Solte a presilha em velcro da posição de bloqueio.
- 2 Deslize a Cinta para Armazenamento através do anel em D metálico, na parte lateral da estrutura do assento.
- 3 Puxe para cima da Cinta para Armazenamento e aperte novamente.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Para preservar a longevidade do seu carrinho, é importante fazer uma manutenção simples e periódica. Pontualmente, certifique-se que as articulações e áreas dobráveis ainda se encontram em bom estado. Se ouvir algum chio ou sentir tensão, poderá levar o seu carrinho a uma loja de bicicletas na sua zona para uma lubrificação adicional. Todas as reparações devem ser levadas a cabo por agentes autorizados.

LAVAGEM

Tecido do Assento

- Poderá lavar o assento do seu carrinho na máquina de lavar roupa, com temperatura fria e um detergente suave.
- Não use solventes, nem materiais de limpeza agressivos ou abrasivos.
- Para minimizar o encolhimento, limite-se a colocar novamente o assento na estrutura para secar.
- Não comprima, passe a ferro, limpe a seco, use máquina de secar ou torça o tecido.
- Se for necessário substituir as capas do assento, utilize unicamente peças de um Agente Autorizado Baby Jogger. São as únicas que têm a garantia de terem sido testadas ao nível da segurança e de serem desenhadas para este assento.

Peças Plásticas/Metálicas

- Esfregue com um pano utilizando um sabão neutro e água morna.
- Não deverá remover, desmontar ou alterar nenhuma peça do mecanismo de dobragem do assento ou dos travões.

Cuidados a ter com as Rodas

- As rodas podem ser limpas com um pano húmido. Deverá secá-las completamente com uma toalha ou pano macios.

ARMAZENAMENTO

- A luz do sol pode desbotar o tecido do assento e secar os pneus, por isso armazenar o seu carrinho dentro de casa fará com que permaneça com bom aspecto durante mais tempo.
- NÃO o armazene no exterior.
- Assegure-se que o carrinho está seco antes de o armazenar por períodos longos.
- Guarde sempre o carrinho num espaço seco.
- Quando não estiver a utilizá-lo, guarde o carrinho num local seguro (ou seja, onde as crianças não possam brincar com ele).
- NÃO coloque objectos pesados em cima do carrinho.
- NÃO guarde o carrinho perto de uma fonte directa de calor, como um radiador ou fogo.

GARANTIA LIMITADA DA BABY JOGGER

Duração da Garantia Limitada da Baby Jogger:

A Baby Jogger garante que a estrutura não apresenta qualquer defeito de fabrico ao longo de toda a duração do produto. Defeitos de fabrico incluem, não estando limitados a, quebra das soldaduras e danos ao nível do tubo da estrutura. Os têxteis ou materiais flexíveis, assim como todos os restantes componentes, terão uma garantia contra defeitos de fabrico durante um ano a contar da data da compra (excepto os tubos e pneus). As reclamações de garantia requerem prova de compra, sendo que a garantia só é aplicável ao comprador original.

A PRESENTE GARANTIA NÃO COBRE:

- Desgaste normal
- Corrosão ou ferrugem
- Montagens incorrectas ou a colocação de peças ou acessórios de terceiros que não sejam peças e acessórios aprovadas pela Baby Jogger
- Danos acidentais ou intencionais, abusivos ou por negligência
- A Utilização Comercial
- Armazenamento/cuidados incorrectos do carrinho

Esta garantia exclui especificamente as reclamações de danos directos ou indirectos, acidentais ou consequentes. As garantias implícitas de comercialização e aptidão para propósitos específicos são atribuídas de acordo com o período de garantia específico para o modelo deste carrinho e no momento da compra. A Baby Jogger USA tem termos, condições, modelos e critérios de testes diferentes. A Baby Jogger USA não deverá ser utilizada para se obter informações referentes a especificações ou condições de garantia. O registo da Garantia online apenas pode ser realizado por clientes dos Estados Unidos.

Cada distribuidor Baby Jogger é responsável pela gestão das reclamações de garantia referentes aos produtos que distribui no seu próprio país. Caso surja algum problema referente ao seu carrinho Baby Jogger, queira contactar o distribuidor do país onde o comprou. Em <http://www.babyjogger.com/retailers/#international> encontrará uma lista dos nossos distribuidores autorizados.



NOTA: Ao contactar um distribuidor Baby Jogger relativamente ao seu carrinho, queira ter o número de série e data de fabrico do seu carrinho prontos. Encontra-se do lado direito do mecanismo dobrável.

VAROITUS

TÄRKEÄÄ - Säilytä nämä ohjeet vastaisen varalle.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää rattaita. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

YKSÖISRATTAAT

- Nämä rattaat on tarkoitettu yhden lapsen kuljettamiseen.
- Rattaat on luokiteltu ikäryhmälle 0-5 (vastasyntyneestä n. 5-vuotiaaksi, enimmäispaino 15 kg).
- Rattaiden suositeltu enimmäiskuormitus on 20,5 kg (15 kg istuimella, 1 kg selkänöjan takana olevassa taskussa ja 4,5 kg tavarakorissa).

KAKSOSRATTAAT

- Nämä rattaat on tarkoitettu kahden lapsen kuljettamiseen.
- Rattaat on luokiteltu ikäryhmälle 0-5 (vastasyntyneestä n. 5-vuotiaaksi, enimmäispaino 15 kg per istuin).
- Total weight load recommended for this stroller is 36,5 kg (15 kg in each seat, 1 kg in each seat back pocket, 4,5 kg in basket).
- **VAROITUS:** Rattaat eivät sovellu työnnettäväksi juosten, hölkäten, luistellen tai rullaluistellen.
- **VAROITUS:** Älä jätä lasta rattaisiin ilman valvontaa.
- **VAROITUS:** Käytä aina valjaita.
- **VAROITUS:** Lapsi voi päästä liukumaan jaloille varattuihin aukkoihin ja kuristua. Kiinnitä lapsi valjailla rattaisiin aina, kun selkänöja on laskettuna alas.
- **VAROITUS:** Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että kaikki rungon ja istuinosan kiinnitysmekanismit ovat kiinni.
- **VAROITUS:** Pidä lapsi loitolla rattaista, kun taitat niitä kokoon tai avaat niitä. Loukkaantumisvaara.
- **VAROITUS:** Älä anna lapsesi leikkiä rattailla.

- **VAROITUS:** Rattaisiin ripustetut kassit yms. tai rattaisiin kiinnitettyt lisävarusteet tai molemmat yhdessä voivat saada rattaat epätasapainoon.
- **VAROITUS:** Yöntöaisaan ripustetut kuormat vaikuttavat aina rattaiden tasapainoon.
- Rattaiden selkänöjan takana olevan taskun suositeltu enimmäiskuormitus on 1 kg ja tavarakorin 4,5 kg. Tätä raskaammat kuormat voivat saada rattaat epätasapainoon ja kaatumaan.
- Käytä rattaita selkänöja alas kallistettuna niin kauan, kun lapsi ei vielä ostaa istua ilman tukea, kääntyä selältä vatsalle tai nousta konttausasentoon.
- Rattaita ei ole suunniteltu lasten kuljettamiseen portaita ylös tai alas. Takuu ei kata portaissa vetämisen aiheuttamia vahinkoja.
- Nämä rattaat eivät korvaa kehtoa tai vuodetta. Laita lapsi nukkumista varten sopivaan vaununkoppaan, kehtoon tai vuoteeseen.
- Käytä vain ratasvalmistajan hyväksymiä lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttö on kielletty.
- Varo autoja - älä koskaan luota siihen, että autoilija näkee sinut ja lapsesi.
- Älä anna lapsen seistä rattaissa.
- Käytä vain ratasvalmistajan toimittamia tai hyväksymiä varaosia. Muunlaisten varaosien käyttö voi olla vaarallista.
- Käytä rattaita selkänöja alas kallistettuna niin kauan, kun lapsi ei vielä ostaa istua ilman tukea, kääntyä selältä vatsalle tai nousta konttausasentoon.



- 1 Työntöaisa
- 2 Juoksuhihna
- 3 Kiertonivel/lukko
- 4 Asennuskiinnitin varusteille
- 5 Turvahihna
- 6 Takapyörän vapautuspainike
- 7 Takapyörä
- 8 Pysäköintijarru
- 9 Säilytyskori
- 10 Etupyörä irrotuspainike
- 11 Etupyörä
- 12 Kiertonivel/lukko - hölkäten
- 13 Säätönuppi
- 14 Jalkatila
- 15 Taittokahva
- 16 Valjaiden solki
- 17 Säilytyshihna
- 18 Valjaiden hihnat
- 19 Kuomu
- 20 Käsijarru

RUNKO

- 1 Ota rattaat laatikosta ja laita pyörät sivuun.
- 2 Kokoa rattaat vetämällä työntöaisaa pois rungosta ja työntämällä lattiaa kohti, kunnes rattaat naksahtavat paikoilleen.
- 3 Laita rattaat pystyasentoon.
- 4 Kiinnitä turvahihna runkoon taittomekanismin alle ennen käyttöä.

VAROITUS: Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että turvahihna on kiinni rungossa.

ETUPYÖRÄ

- 1 Asennus: Aseta rattaat selälleen niin, että työntöaisa lepää lattiaa vasten. Kiinnitä etupyörä paikalleen liu'uttamalla sitä akselin päähän, kunnes se napsahtaa paikalleen. Vedä etupyörää varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.
- 2 Poistaminen: Paina etupyörän vapautuspainiketta ja työnnä etupyörä ulos kiinnikkeestä.

ETUPYÖRÄN KÄÄNTÖTOIMINTO LASTENRATTaidEN TYÖNTÄMINEN KÄVELLEN EPÄTASAISessa MAASTOSSA:

- 1 Vedä kääntymislukko varovasti pystyasentoon siten, että se lukittuu paikalleen.

HÖLKKÄÄMINEN JA JUOKSEMINEN:

- 2 Vedä etupyörän kääntymislukko alas ja liu'uta se oikealle lukitaksesi pyörän eteenpäin juoksemista/hölkäämistä varten.
- 3 Kierrä etupyörää, kunnes se lukittuu eteenpäin.

HUOMAA: Etupyörän tulee olla lukitussa, paikallaan olevassa asennossa, kun rattaista käytetään hölkätessä tai juostessa tai kun lapsi nostetaan rattaisiin ja pois rattaista.

VAROITUS: Älä kiinnitä tai vapauta kääntölukkoa rattaiden ollessa liikkeessä.

SÄÄTÖ

- 4 Jos rattaat työntyvät yhteen suuntaan, kun etupyörä on lukittu, säädä niitä

säätönupista. Jos rattaat työntyvät oikeaan, käännä nuppia vasempaan. Jos rattaat työntyvät vasempaan, käännä nuppia oikeaan.

TAKAPYÖRÄT

- 1 Asennus
 - Työnnä takapyörän akselia pidikkeeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
 - Vedä takapyörää varovasti varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinni.
- 2 Poistaminen
 - Paina takapyörän vapautuspainiketta ja työnnä takapyörä ulos kiinnikkeestä.

JARRU

- 1 Lukitse jarru painamalla pysäköintijarrun poljin alas.
- 2 Vapauta nostamalla.

VAROITUS: Kytke seisontajarru päälle aina ennen kuin alat laittaa lasta rattaisiin tai ottaa häntä niistä pois.

KUOMU

- 1 Yhdistä kuomu runkoon: Työnnä kuomun tappi varustekiinnikkeen ylimmäiseen reikään ja anna sen naksahda kiinni.
- 2 Kierrä tarranauha työntöaisan ympäri kuomun ylä- ja sivuosaan. Kiinnitä lukko työntöaisaan ja yhdistä nauha istuimen selkätukeen.
- 3 Kiinnitä kuomun yläosa rattaiden runkoon tarranauhalla.
- 4 Kuomun poistaminen: Irrota tarranauha kuomun yläosasta ja paina varustekiinnikkeen ylintä harmaata painiketta irrottaaksesi kuomun tapin.

TURVAVALJAAT

- 1 Avaa istuimen selkänojaossa oleva tarratasku ja tartu muoviseen, nelikulmion muotoiseen lukitsimeen. Käännä lukitsin ja pujota se muovilevyssä ja istuinkankaassa olevien aukkojen läpi.
- 2 Työnnä lukitsin takaisin lähimpänä lapsen hartioiden kohtaa olevaan aukkoon. Pujota se jälleen istuinkankaan ja muovilevyn aukkojen läpi. Nykäise hihnasta varmistaaksesi, että lukitsin on

lukittunut. Toista sama toisella puolella.

VAROITUS: Lapsi voi loukata itsensä vakavasti, jos hän pääsee putoamaan liukumään pois rattaista. Säädä ja kiinnitä siksi valjaat aina huolellisesti.

VAROITUS: Muista käyttää myös valjaiden haaraosaa yhdessä olkahihnojen ja vyötäröhihnan kanssa.

- 3 Liu'uta valjaiden pehmusteita ylöspäin ulottuaksesi hihnassa olevaan muoviseen ohjaimeen.
- 4 Tartu muoviseen ohjaimeen ja vedä hihnaa kiristääksesi tai löystyttääksesi sitä.
- 5 Työnnä sivuhihnan solki valjaiden solkeen molemmilla puolilla.
- 6 Työnnä toisiinsa kiinnitettyjen valjaiden ja sivuhihnan soljet haaraosan solkeen molemmilta puolilta.
- 7 Paina haaraosan soljessa olevaa painiketta.

SELKÄNOJAN LASKEMINEN ALAS

- 1 Purista istuimen takapuolella oleva lukitsin auki ja työnnä se alas halutulle tasolle.
- 2 Vedä istuin alas molemmiin puolin, kunnes se on lukitsimen tasoa vastaavassa asennossa. Voit nostaa selkänojan ylös toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä.

SADESUOJA

- 3 Vedä sadesuoja alas ja istuimen takana olevan verkon yli. Kiinnitä se tiukasti istuimen molemmiin puolin. Kun sadesuoja ei ole käytössä, rullaa ja kiinnitä se kuomun päällyksen alla olevalla kiinnitysnauhalla.

ISTUIMEN IRROTTAMINEN

- 1 Irrota kuomu. Irrota istuin rungosta aukaisemalla nepparit. Aloita lähinnä työntöaisaa olevista neppareista.
- 2 Irrota etupyörän takana sijaitsevat hihnat rungon alta/ympäriä.
- 3 Etsi runkoon kiinnitetyt taittohihnojen renkaat istuinosan alta. Kierrä renkaiden lukot auki ja irrota renkaat taittomekanismista.
- 4 Vedä pujottamalla kangas pois jalkatuen alueelta.

KORIN POISTAMINEN

Summit X3:n kori on kiinnitetty valmiiksi.

- 1 Rattaiden takaosassa: Irrota korin yläkiinnikkeet rungon putkesta keskimmäisen poikkiputken yläpuolella.
- 2 Irrota korin alakiinnikkeet rungon putkesta keskimmäisen poikkiputken alapuolella.
- 3 Laita rattaat selälleen, niin että työntöaisa on lattiaa vasten.
- 4 Rattaiden etuosassa: Irrota tarranauha sivulla olevista muovilenkeistä.
- 5 Irrota tarranauha keskellä olevasta muovilenkistä.

KORIN ASENTAMINEN

Nämä ovat vaihtoehtoiset ohjeet, joita tarvitaan käytettäessä auton turvaistuinsovitinta ja/ tai vaunukoppaa ilman rattaiden istuimen kangasta ja kuomua.

- 1 Irrota istuimen kangas Summit X3 -rattaista avaamalla kaikki painonapit ja pujottamalla kangas pois jalkatuen alueelta.
- 2 Työnnä korin etuosa jalkatilan alueella olevaan uraan.
- 3 Kiinnitä korin ylemmät painonapit molemmilla puolilla rungon tangon ympärille keskellä olevan poikkitangon yläpuolelle. Kiinnitä korin alemmat painonapit molemmilla puolilla rungon tangon ympärille keskellä olevan poikkitangon alapuolelle.

KÄSIJARRU

- Rattaissa on käsijarru juoksulenkkejä varten.
- 1 Jos jarrut eivät toimi riittävän tehokkaasti, paina jarrukahvaa (A) viisi tai kuusi kertaa. Jos ongelma jatkuu, irrota jarrun sylinterirengas (B), säädä pientä rengasta (C) ja poista pieni rengas kahvasta, jotta voit kiristää kaapelin. (Älä kiristä liika!) Lukitse renkaat kiristämällä sylinterirengas (B) kahvaa vasten, samalla kun pidät pientä rengasta (C) paikoillaan.
 - 2 Paina käsijarrua hitaasti, jotta voit hallita rattaita paremmin juoksun aikana.

KÄSIJARRUN PAIKAN MUUTTAMINEN

- 3 Käsijarrun paikkaa työntöaisalla voi muuttaa parempaa otetta varten. Irrota ruuvi kuusioavaimella (ei kuulu toimitukseen). Siirrä käsijarrua työntöaisalla, kunnes se on sopivassa paikassa. Kiinnitä käsijarru kiristämällä ruuvi.

QUICK FOLD-MEKANISMI

- 1 Nosta lapsi pois rattaista. Irrota punaiset turvahihnat rungosta.
- 2 Vedä taittokahvaa kevyesti ja rattaat taittuvat kokoon.

 **VAROITUS:** Varmista aina ennen rattaiden käyttöä, että turvahihna on kiinni rungossa!

SÄILYTYSHIHNA

- 1 Säilytyshihna pitää rattaiden istuimen paikoillaan, kun rattaat on taitettu kokoon. Irrota tarranauha.
- 2 Pujota säilytyshihna istuimen rungon sivulla olevan metallisen D-renkaan läpi.
- 3 Vedä säilytyshihnasta ja kiinnitä se.

HOITO JA HUOLTO

Rattaat kestävät käytössä pitkään, kun huollat niitä säännöllisesti. Varmista aika ajoin, että nivelet ja taittokohdat ovat hyvässä kunnossa. Jos taittomekanismi pitää kitisevää ääntä tai ottaa vastaan, vie rattaat lähimpään polkupyöräliikkeeseen voitelua varten. Jätä kaikki korjaukset valtuutetun myyjän tehtäväksi.

PUHDISTUS

Istuinosan kangas

- Voit pestä rattaiden istuinosan kankaan pesukoneessa 30 °C:ssa ja miedolla pesuaineella.
- Älä käytä rattaiden puhdistukseen liuottimia äläkä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita tai välineitä.
- Jottei istuinosa pääse kutistumaan, kiinnitä se takaisin paikalleen märänä.
- Kangas ei kestä kuivapesua eikä rumpukuivausta. Älä myöskään prässää tai silitä sitä tai väännä sitä kuivaksi.
- Jos joudut jostain syystä vaihtamaan istuinosan kankaan, käytä vain alkuperäisiä, valtuutetun Baby Jogger -myyjän toimittamia tuotteita. Vain niistä valmistaja voi taata, että ne on turvatestattu ja suunniteltu nimenomaan tätä istuinosaa varten.

Muovi- ja metalliosat

- Pyyhi osat puhtaaksi lämpimään veteen sekoitetulla miedolla pesuaineella.
- Älä irrota tai pura osiin mitään taittomekanismin tai jarrujen osia äläkä tee niihin mitään muutoksia.

Pyörien huolto

- Pyyhi pyörät puhtaiksi kostealla kankaalla. Kuivaa ne lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.

SÄILYTYS

- Aurinko haalistuttaa kangasta ja kuivattaa renkaita, joten rattaat kannattaa säilyttää sisätiloissa, niin ne säilyvät kauniina pidempään.
- ÄLÄ säilytä rattaita ulkona.
- Varmista että rattaat ovat kuivat ennen kuin viet niitä varastoon pitkäksi ajaksi.
- Säilytä rattaita kuivassa paikassa.
- Säilytä rattaita turvallisessa paikassa (jossa esim. lapset eivät pääse leikkimään niiden kanssa).
- ÄLÄ aseta mitään raskasta rattaiden päälle.
- ÄLÄ säilytä rattaita lämmönlähteiden, kuten lämpöpatterien tai tulipesän läheisyydessä.

BABY JOGGER RAJOITETTU TAKUU

Baby Joggerin rajoitettu elinikäinen takuu:

Baby Jogger myöntää rattaiden rungolle tuotteen koko käyttöiän kattavan takuun valmistusvirheiden varalta. Valmistusvirheiksi katsotaan muun muassa hitsausseamien murtuminen ja rungon putkien hajoaminen. Tekstiiliosille ja muille pehmeille osille myönnetään valmistusvirheiden varalta yhden vuoden takuu ostopäivästä lukien (tämä takuu ei koske putkia tai renkaita). Takuu on voimassa vain niin kauan kuin tuote on alkuperäisen omistajan hallussa. Ostokuitti on esitettävä takuuvaatimusten yhteydessä.

TÄMÄ TAKUU EI KATA:

- Normaalista kulumisesta aiheutuvia vaurioita
- Korroosio- tai ruostevaurioita
- Virheellisestä kokoamisesta tai muiden kuin alkuperäisten Baby Jogger -varaosien tai -lisävarusteiden käytöstä aiheutuvia vaurioita
- Onnettomuuden tai tahallisen teon, väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita
- Kaupallisessa käytössä syntyneitä vaurioita
- Rattaiden virheellisestä säilytyksestä tai vääränlaisesta hoidosta aiheutuneita vaurioita

Tämä takuu ei korvaa rattaille aiheutuneita epäsuoria vahinkoja, oheisvahinkoja tai tuottamuksellisia vahinkoja. Tuotteen kaupallista arvoa ja sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen koskevat välittömät tai välilliset takuut ovat ostopäivästä tälle mallille annetun takuuajan mukaiset. Baby Jogger USA:n takuuajat, takuehdot, mallit ja testausperusteet poikkeavat muista maista. Takuuseen liittyviä tietoja tai takuehtoja ei pidä tiedustella Baby Jogger USA:lta. Takuun rekisteröinti internetissä koskee vain USA:n asiakkaita.

Baby Joggerin maahantuoja vastaa kussakin kohdemaassa myytyjen tuotteiden takuuvaatimusten käsittelystä. Mikäli sinulla on Baby Jogger -rattaisiin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut rattaat. Luettelon jälleenmyyjistä löydät osoitteesta <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



HUOMAUTUS: Kun otat yhteyttä Baby Joggerin jälleenmyyjään, mainitse rattaiden sarjanumero ja valmistuspäivä. Ne on merkitty oikeanpuoleiseen taittomekanismiin.

VARNING

VIKTIGT - Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Läs instruktionerna noga före användning. Ditt barns säkerhet kan äventyras om du inte följer dessa instruktioner.

SINGELVAGN

- Denna vagn är avsedd för ett barn.
- Vagnen kan användas från födseln upp till 5 år (max. vikt: 15 kg).
- Rekommenderad maximal last för vagnen är 20,5 kg (15 kg i sitsen, 1 kg i sitsens ryggficka samt 4,5 kg i korgen).

DUBBELVAGN

- Denna vagn är avsedd för två barn.
- Vagnen kan användas från födseln upp till 5 år (max. vikt: 15 kg i vardera sits).
- Rekommenderad maximal last för vagnen är 36,5 kg (15 kg i vardera sits, 1 kg i sitsens ryggficka samt 4,5 kg i korgen).
- **VARNING:** Denna vagn är inte avsedd för löpning, jogging, skating eller rullskridskoåkning.
- **VARNING:** Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
- **VARNING:** Använd alltid säkerhetsselen.
- **VARNING:** Barnet kan glida ner i benöppningen och riskera att strypas. Använd aldrig liggläget om inte säkerhetsselen sitter fast ordentligt.
- **VARNING:** Kontrollera att chassit eller sittdelen är ordentligt fastlåsta före användning.
- **VARNING:** För att undvika skador, försäkra dig om att ditt barn inte är i närheten när du faller upp eller faller ihop vagnen.
- **VARNING:** Låt inte ditt barn leka med vagnen.
- **VARNING:** Paket och/eller tillbehör som placeras på vagnen kan göra den instabil.
- **VARNING:** Om något hängs på handtaget försämras vagnens stabilitet.

- Rekommenderad vikt för sitsens ryggficka är 1 kg och för korgen 4,5 kg. Extra vikt kan orsaka farlig instabilitet.
- Sitsen ska användas i fullt liggläge tills barnet kan sitta själv, rulla runt eller resa sig på händer och knän.
- Vagnen är inte avsedd för att transportera barn i trappor. Skador som uppstått på vagnen till följd av detta omfattas inte av garantin.
- Vagnen ersätter inte en spjäsäng eller säng. Om ditt barn ska sova bör du placera det i därför avsedd vagn, spjäsäng eller säng.
- Tillbehör som inte godkänts av tillverkaren eller återförsäljaren får inte användas.
- Var uppmärksam på trafik och ta aldrig för givet att en förare kan se dig och ditt barn.
- Barnet måste alltid sitta ned i vagnen (det får inte stå upp).
- Det kan vara farligt att använda reservdelar som inte har levererats eller godkänts av tillverkaren.
- Sitsen ska användas i fullt liggläge tills barnet kan sitta själv, rulla runt eller resa sig på händer och knän.



- 1 Handtag
- 2 Joggingrem
- 3 Svängspärr
- 4 Tillbehörsfäste
- 5 Säkerhetsrem
- 6 Frigöringsknapp för bakhjulet
- 7 Bakhjul
- 8 Parkeringsbroms
- 9 Förvaringskorg
- 10 Frigöringsknapp för framhjulet
- 11 Framhjul
- 12 Svängspärr - Jogging
- 13 Justeringsvred
- 14 Fotstöd
- 15 Vikhandtag
- 16 Bälteslås
- 17 Förvaringsrem
- 18 Bältesremmar
- 19 Sufflett
- 20 Handbroms

CHASSI

- 1 Packa upp vagnen ur lådan och lägg hjulen åt sidan.
- 2 Fäll upp vagnen genom att dra handtaget i riktning från chassit och trycka emot golvet tills vagnen klickar i läge.
- 3 Ställ vagnen upprätt.
- 4 Sätt fast den röda säkerhetsremmen på chassit under fällmekanismen före användning.

⚠️ VARNING: Kontrollera att alla låsanordningar är ordentligt låsta före användning.

FRAMHJUL

- 1 Montera: Lägg vagnen ned så att handtaget ligger mot golvet. Montera framhjulet genom att trä på det på änden av axeln tills det klickar. Dra försiktigt i framhjulet för att kontrollera att det sitter fast ordentligt.

- 2 Montera av: Håll in frigöringsknappen för framhjulet och dra försiktigt ut framhjulet ur det främre hjulfästet.

FRAMHJULETS SVÄNGFUNKTION NÄR DU KÖR VAGNEN PÅ OJÄMNT UNDERLAG:

- 1 Dra försiktigt upp svängspärren tills den klickar fast i upprätt läge.

NÄR DU JOGGAR ELLER SPRINGER MED VAGNEN:

- 2 Tryck ned framhjulets svängspärr och skjut spärren åt vänster för att fixera hjulet rakt fram.
- 3 Vrid framhjulet tills det klickar fast i framåtvänt läge.

OBSERVERA: När du joggar eller springer och när du lyfter i och ur barnet ska framhjulet vara låst.

⚠️ VARNING: Lås inte upp eller spärra framhjulet när vagnen är i rörelse.

JUSTERINGSFUNKTION

- Om vagnen drar snett när framhjulet är låst kan du åtgärda detta med justeringsvredet. Om vagnen drar åt höger vrider du vredet åt vänster för att justera. Om vagnen drar åt vänster vrider du vredet åt höger.

BAKHJUL

- Montera
 - Placera bakhjulets axel i hjulfästet på chassit och skjut sedan in axeln i fästet tills det klickar.
 - Dra sedan försiktigt i bakhjulet för att försäkra dig om att det sitter fast ordentligt.
- Montera av
 - Håll in frigöringsknappen och ta försiktigt av bakhjulet från hjulfästet.

BROMS

- Tryck ned parkeringsbromsens pedal för att sätta an bromsen.
- Lyft upp pedalen för att lossa bromsen.

⚠ VARNING: Sätt an parkeringsbromsen innan du sätter i eller lyfter ut ett barn ur vagnen.

SUFFLETT

- Montera suffletten på chassit: För in sufflettens insticksdel i det övre hålet på tillbehörsfästet tills den klickar i läge.
- Fäst kardborrefästet runt ramen på handtaget upptill och på sidorna av suffletten. Knäpp fast tryckknappen på handtaget och fäst remmen i ryggstödet.
- Fäst överdelen av suffletten i chassit med kardborrefästet.
- Ta av suffletten: Knäpp upp kardborrefästet upptill på suffletten och tryck in den övre grå knappen på tillbehörsfästet för att lossa sufflettspärren.

SÄKERHETSSELE

- Öppna fickan med kardborrknäppning på baksidan av sitsen och titta efter det fyrkantiga plaststoppet. Vrid plaststoppet och trä det genom öppningarna i plastplattan och sitsklädseln.

- Trä plaststoppet genom den öppning i sitsen som är närmast barnets axlar. Trä tillbaka stoppet genom sitsklädseln och plastplattan. Dra i remmen för att kontrollera att plaststoppet är fixerat. Upprepa på andra sidan.

⚠ VARNING: Se till så att barnet inte kan falla eller glida ur vagnen. Justera och knäpp alltid selen ordentligt.

⚠ VARNING: Använd alltid grenbältet tillsammans med axelbältena och höftbältet.

- Dra upp bälteskuddarna så att du kommer åt plastspännet på remmen.
- Håll i plastspännet och dra i bältesänden för att spänna eller lossa.
- Sätt i selens sidospännen i bälteslåset på båda sidor.
- Sätt i bälteslåset tillsammans med sidospännena på sidorna av grenbältets spänne.
- Tryck på knappen på grenspännet för att knäppa upp.

FÄLLA BAK SITSEN

- Tryck ihop spärren bakom sitsen och för den nedåt längs remmen till önskad lutning.
- Ta tag i sitsen på båda sidor och för den nedåt till spärrens läge. Följ stegen i omvänd ordning för att fälla upp sitsen igen.

REGNSKYDD

- Vid behov, dra ned regnskyddet över ryggstödet nät. Fäst skyddet ordentligt på båda sidor om sitsen. Rulla ihop regnskyddet när det inte används och fäst det med det elastiska bandet under sufflettyget.

MONTERA AV SITSEN

- Ta av suffletten. Börja med den översta tryckknappen närmast handtaget och fortsätt nedåt tills sitsen är helt lossad från chassit.
- Lossa sitsens remmar från chassits nederdel/baksida. De sitter bakom framhjulet.
- Titta efter fold-remmens ringar som

sitter fast i chassit under sitsen. Skruva loss ringarna och haka loss dem från fällmekanismen.

- 4 Och ta av klädseln nere vid fotstödet.

TA BORT FÖRVARINGSKORGEN

Din Summit X3 levereras med korgen monterad.

- 1 Från vagnens baksida: Knäpp upp de övre tryckknapparna på förvaringskorgen från chassit ovanför mittstången.
- 2 Knäpp upp de nedre tryckknapparna på förvaringskorgen från chassit nedanför mittstången.
- 3 Lägg vagnen ned så att handtaget ligger mot golvet.
- 4 Från vagnens framsida: Lossa kardborrefästet från plastöglorna på sidan.
- 5 Ta loss kardborrefästet från plastöglan i mitten.

MONTERA KORGEN

Dessa instruktioner är inte obligatoriska utan vänder sig till dem som vill använda bilstolsadaptorn och/eller liggdelen utan vagnens sätesklädsel och sufflett.

- 1 Ta bort sätesklädseln från din Summit X3 genom att knäppa upp alla tryckknappar och ta av klädseln nere vid fotstödet.
- 2 Sätt i korgens främre del i spåret vid fotstödet.
- 3 Knäpp korgens övre tryckknappar runt chassit ovanför mittstången på båda sidor. Knäpp korgens nedre tryckknappar runt chassit nedanför mittstången på båda sidor.

HANDBROMS

- Vagnen är utrustad med en handbroms som kan vara praktisk när du joggar.
- 1 Om bromsen inte tar ordentligt kan du trycka in bromshandtaget (A) fem till sex gånger. Om problemet kvarstår, lossa bromsens cylinderring (B) för att justera den lilla ringen (C). Flytta den lilla ringen i riktning från handtaget för att spänna vajern. (Spänn inte för hårt!) För att låsa ringarna, dra åt cylinderringen (B) mot

handtaget samtidigt som du håller fast den lilla ringen (C).

- 2 Tryck in handbromsen successivt för att få bättre kontroll över vagnen när du joggar eller springer.

FLYTTA HANDBROMSEN

- 3 Du kan flytta handbromsen på handtaget för bekvämare åtkomst. Lossa bulten med en insexnyckel (ingår ej). Flytta handbromsenheten dit du vill ha den på handtaget. Sätt fast handbromsen igen genom att dra åt bulten.

QUICK FOLD-TEKNIKEN

- 1 Lyft ur barnet ur vagnen. Knäpp loss de röda säkerhetsremmarna från chassit.
- 2 Dra Pull to Fold-handtaget uppåt med lite kraft så att vagnen viks dubbel.

 **VARNING:** Se alltid till att säkerhetsremmen är ordentligt fastsatt i chassit innan du använder vagnen!

FÖRVARINGSREM

- 1 Vagnen är utrustad med en förvaringsrem som håller vagnen på plats när den är ihopfälld. Lossa kardborrefästet.
- 2 För in förvaringsremmen genom D-ringen i metall på sidan av sitsramen.
- 3 Dra upp förvaringsremmen och fäst den igen.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

För att garantera vagnens livslängd är det viktigt med regelbundet underhåll. Kontrollera med jämna mellanrum att leder och mekanismer är i gott skick. Om någon del gnisslar eller känns trög kan du lämna in vagnen på en cykelverkstad för smörjning. Reparationer ska enbart utföras av en auktoriserad återförsäljare.

RENGÖRING

Sitsens tyg

- Vagnens sits tål maskintvätt i låga temperaturer med ett skonsamt tvättmedel.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, frätande ämnen eller slipmedel.
- Fäst sitsen på chassit och låt den torka för att minimera risken att den krymper.
- Sitsen får inte manglas, strykas, torktumlas eller vridas ur.
- Om klädseln behöver bytas ut ska den ersättas med delar från en auktoriserad Baby Jogger-återförsäljare. Det garanterar att delarna har säkerhetstestats och är avsedda att passa den här sitsen.

Plast-/metalldelar

- Torka av delar i plast/metall med varmt vatten och en mild tvållösning.
- Det är inte tillåtet att montera av, ta isär eller ändra någon del av sitsens fällmekanism eller bromsarna.

Underhåll av hjulen

- Rengör hjulen med en fuktig trasa. Torka dem sedan noga med en mjuk handduk eller trasa.

FÖRVARING

- Direkt solljus kan bleka tyget och torka ut däckan. Vagnen bevarar sitt utseende bättre om du förvarar vagnen inomhus.
- Förvara INTE vagnen utomhus.
- Se till att vagnen är torr om du ska ställa undan den en längre tid.
- Förvara alltid vagnen där det är torrt.
- Förvara vagnen på en säker plats när den inte används (dvs. där barn inte kan komma åt och leka med den).
- Placera INTE tunga föremål ovanpå vagnen.
- Förvara INTE vagnen i närheten av direkta värmekällor som element eller öppen eld.

BABY JOGGER – GARANTI

Baby Joggers garanti:

Baby Jogger garanti täcker tillverkningsfel på chassit under hela produktens livslängd. Tillverkningsfel omfattar, men är inte begränsade till, defekter i svetsning och skador på chassirören. Klädsel och andra mjuka material samt alla andra delar omfattas av denna garanti under ett år från inköpsdatum (med undantag för slangar och däck). För att kunna utnyttja garantin krävs kvitto eller annat köpbevis och garantin gäller endast för den ursprungliga köparen.

GARANTIN OMFATTAR INTE:

- Normalt slitage
- Korrosion eller rost
- Felaktig montering eller montering av delar eller tillbehör från tredje part som inte är godkända av Baby Jogger
- Oavsiktligt eller avsiktligt vållade skador, missbruk eller försummelse
- Kommersiell användning
- Felaktig förvaring/skötsel av produkten

Garantin utesluter uttryckligen anspråk i samband med indirekta eller tillfälliga skador och följdskador. Underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett speciellt syfte gäller i enlighet med den specifika garantiperioden för denna modell vid tidpunkten för inköpet. Baby Jogger USA omfattas av andra villkor, betingelser, modeller och testkriterier. Baby Jogger USA får inte användas för att hämta information om specifikationer eller garantivillkor. Garantiregistrering online gäller endast kunder i USA.

Alla Baby Jogger-återförsäljare ansvarar för hanteringen av garantiärenden som avser produkter de säljer i det egna landet. Om du får problem med din Baby Jogger-vagn ska du kontakta återförsäljaren i det land där du köpt vagnen. En lista över auktoriserade återförsäljare hittar du på <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



OBSERVERA: Du bör ha vagnens serienummer och tillverkningsdatum tillgängligt när du kontaktar Baby Jogger-återförsäljaren angående din vagn. Du hittar dem till höger på fällmekanismen.

OSTRZEŻENIE

WAŻNE – Przed rozpoczęciem użytkowania z wózka należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Postępowanie niezgodne z niniejszą instrukcją może spowodować zagrożenie dla twojego dziecka. Dla dobra najdroższego pasażera należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed rozpoczęciem użytkowania z wózka.

WÓZEK POJEDYNCZY

- Wózek przeznaczony jest do przewożenia jednego dziecka.
- Wózek przeznaczony dla dzieci od urodzenia do ok. 5 roku życia i masie max. 15kg.
- Dopuszczalne całkowite obciążenie dla tego wózka wynosi 20.5kg (15kg dla siedziska, 1kg dla kieszeni przy siedzisku oraz 4.5kg dla kosza).

WÓZEK PODWÓJNY

- Wózek przeznaczony jest do przewożenia dwójki dzieci.
- Wózek przeznaczony dla dzieci od urodzenia do ok. 5 roku życia (max. masa 15kg dla każdego siedziska).
- Dopuszczalne całkowite obciążenie dla tego wózka wynosi 36.5kg (15kg dla każdego siedziska, 1kg dla każdej kieszeni przy siedzisku oraz 4.5kg dla kosza).
- **OSTRZEŻENIE:** Nie przekraczać prędkości 3 mph (4.8km/godz). Nie należy pchać wózka biegając, uprawiając jogging, jeżdżąc na wrotkach ani na rolkach.
- **OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Pozostawienie dziecka wwózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
- **OSTRZEŻENIE:** Zawsze używać paska krokowego w połączeniu z paskiem biodrowym.
- **OSTRZEŻENIE:** Dziecko może ześlizgnąć się do otworów na nogi i udusić się. Nigdy nie używać wózka z oparciem w pozycji leżącej, jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są prawidłowe.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed użyciem wózka sprawdzić prawidłowość zamocować gondola lub siedzisk do podwozia.

- **OSTRZEŻENIE:** W celu uniknięcia obrażeń, dziecko powinno znajdować się w bezpiecznej odległości podczas składania i rozkładania wózka.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy pozostawiać wózka dziecku do zabawy.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy umieszczać paczek lub elementów akcesoriów na wózku, chyba że zostały one wykonane lub specjalnie zatwierdzone przez Baby Jogger. Paczki lub elementy akcesoriów mogą sprawić, że wózek będzie niestabilny.
- **OSTRZEŻENIE:** Wszelkie obciążenia rączki naruszają stabilność wózka.
- Dopuszczalne obciążenie kieszeni siedziska to 1kg oraz 4.5kg dla kosza. Nadmierne obciążenie może stać się przyczyną niebezpiecznej utraty stabilności wózka.
- Siedzisko powinno być używane w pozycji leżącej tak długo, dopóki dziecko będzie potrafiło samo usiąść, przewrócić się lub podnieść się na swoich rękach i kolanach.
- Wózek nie jest przeznaczony do transportowania dzieci w górę ani w dół po schodach. Uszkodzenie wózka wynikające z takiego postępowania nie będą objęte gwarancją.
- Wózek ten nie może służyć jako łóżeczko lub łóżko. Jeżeli dziecko potrzebuje snu, należy zapewnić mu przeznaczony do tego wózek/gondolę lub łóżeczko.
- Zabronione jest stosowanie akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta lub dystrybutora.
- Uważaj na samochody – nigdy nie zakładaj, że kierownica widzi ciebie i twoje dziecko.
- Dziecko musi pozostać w pozycji siedzącej w wózku (stanie w wózku jest niedozwolone).
- Używanie części zamiennych innych niż dostarczone lub zatwierdzone przez producenta może stwarzać zagrożenie.
- Siedzisko powinno być używane w pozycji leżącej tak długo, dopóki dziecko będzie potrafiło samo usiąść, przewrócić się lub podnieść się na swoich rękach i kolanach.



- | | |
|----|--|
| 1 | Rączka |
| 2 | Pasek do joggingu |
| 3 | Dźwignia blokady przedniego koła |
| 4 | Wspornik mocujący akcesoria |
| 5 | Pasek zabezpieczający |
| 6 | Przycisk zwalniający tylne koło |
| 7 | Tylne koło |
| 8 | Hamulec postojowy |
| 9 | Kosz |
| 10 | Przycisk zwalniający przedniego koła |
| 11 | Przednie koło |
| 12 | Dźwignia blokady przedniego koła - Jogging |
| 13 | Pokrętło wyrównywania |
| 14 | Podnóżek |
| 15 | Pas ułatwiający składanie |
| 16 | Pasy ramienne |
| 17 | Pasek przechowywania |
| 18 | Klamra pasa krocza |
| 19 | Budka |
| 20 | Hamulec ręczny |

STELAŻ

- 1 Odpakować wózek z pudełka i odłożyć koła na bok.
- 2 W celu rozłożenia wózka należy pociągnąć rączkę wózka od dolnej ramy wózka przesuwając w kierunku podłogi, aż wózek zatrzaśnie się i zablokuje we właściwej pozycji.
- 3 Umieścić wózek w pozycji pionowej.
- 4 Przed korzystaniem z wózka należy przypiąć czerwony pas zabezpieczający do stelaża poniżej mechanizmu składania.

⚠ OSTRZEŻENIE: Przed użyciem wózka upewnij się, że wszystkie mechanizmy składania zostały zablokowane.

PRZEDNIE KOŁO

- 1 Montaż: W celu zamontowania przedniego koła należy odchylić wózek w tył tak, by rączka znajdowała się

na podłodze. Nasadzić przednie koło, wsuwając oś w końcówkę koła. Upewnić się, że przednie koło zostało zamocowane na właściwym miejscu.

- 2 Demontaż: W celu zdjęcia przedniego koła należy wcisnąć przycisk zwalniający przednie koło wysuwając z mechanizmu mocowania.

FUNKCJA PRZEDNIEGO OBROTOWEGO KOŁA DO CHODZENIA PO NIERÓWNYM TERENIE:

- 1 Delikatnie pociągnąć dźwignię blokady przedniego koła do pozycji pionowej aż zaskoczy we właściwym miejscu.

DO JOGGINGU ORAZ BIEGANIA:

- 2 Pociągnąć dźwignię blokady przedniego koła w dół i przesunąć w prawo, aby zablokować koło w pozycji prostej dla biegania/joggingu.
- 3 Obrócić przednie koło do momentu aż zablokuje się w pozycji prostej.

UWAGA: Przednie koło powinno być zablokowane w pozycji prostej podczas joggingu lub biegania oraz podczas wkładania oraz wyciągania dziecka z wózka.

FUNKCJA WYRÓWNYWANIA

- 4 Jeżeli wózek ściąga na jeden bok, podczas gdy przednie koło jest zablokowane w stałej pozycji, należy użyć pokrętła wyrównania, w celu dostosowania. Jeśli wózek ściąga na prawo, należy obrócić pokrętło w lewo, aby dostosować. Jeśli ściąga w lewo, obróć pokrętło w prawo, aby dostosować wózek na wyrównanie.

TYLNE KOŁO

1 Montaż

- Wyrównać tylne koło z osią na ramie wózka, a następnie wsunąć oś w końcówkę osi koła, aż zatrzaśnie się we właściwej pozycji.
- Delikatnie pociągnąć za tylne koło, aby upewnić się że jest prawidłowo zamocowane.

2 Demontaż

- W celu zdjęcia tylnego koła należy wcisnąć przycisk zwalniający koło i jednocześnie delikatnie zsunąć koło z osi.

HAMULEC

- 1 W celu zablokowania tylnego hamulca parkowania należy wcisnąć pedał.
- 2 Podniesienie pedału spowoduje zwolnienie hamulca.

! OSTRZEŻENIE: Przed wsadzeniem lub wyjęciem dziecka z wózka należy zablokować urządzenie hamujące.

BUDKA

- 1 Mocowanie budki do stelaża wózka: W celu przymocowania budki do stelaża należy wsunąć oś budki do górnego zaczepu na stelażu do momentu usłyszenia kliknięcia.
- 2 Owinąć pasek wokół rączki stelaża w górnej i bocznej części budki. Przypiąć zatrzaśki do rączki i przymocować pasek do tylnej części siedziska.
- 3 Przypiąć górną część budki wokół stelaża wózka.

- 4 Zdejmowanie budki: W celu zdjęcia budki należy wcisnąć przyciski zaczepu jednocześnie wyjmując budkę z zaczepu.

PASY BEZPIECZEŃSTWA

- 1 Odpiąć rzep kieszonki znajdującej się z tyłu siedziska i zlokalizować kwadratową blokadę pasów z plastiku. Obrócić blokadę i wyciągnąć pas przeciągając go przez otwór w płycie PE oraz w tapicerce siedziska.
- 2 Włożyć blokadę w otwór siedziska znajdujący się najbliżej ramion dziecka. Przeciągnąć ponownie przez tapicerkę siedziska i płytę PE. Pociągnąć za pasek by upewnić się, iż blokada jest zapięta. Powtórzyć czynność po obu stronach.

! OSTRZEŻENIE: Unikać poważnych urazów spowodowanych wypadnięciem lub wyslizgnięciem się dziecka z wózka. Zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

! OSTRZEŻENIE: Zawsze zapinać pas biegnący między nóżkami dziecka w połączeniu z pasami ramieniowymi i biodrowymi.

- 3 Przesunąć końce szelek przez odpowiadającą plastikową prowadnicę na pasie.
- 4 Przytrzymując plastikową prowadnicę pociągnąć pas w celu napięcia lub poluzowania.
- 5 Umieścić klamrę bocznych pasów do klamry szelek po obu stronach.
- 6 Umieścić połączone szelki z bocznymi klamrami pasów do boków klamry krocza.
- 7 W celu odpięcia wcisnąć przycisk znajdujący się na klamrze krocza.

ROZKŁADANIE SIEDZISKA

- 1 Ścisnąć zasisk za siedziskiem i zsunąć go w dół do poziomu żądanego nachylenia.
- 2 Pociągnąć siedzisko w dół z obydwóch stron tak, by było zgodne z pozycją nachylenia zaciśku.

OSŁONA PRZECIWDIESZCZOWA

- 3 W razie potrzeby pociągnąć osłonę przeciwdeszczową w dół i ponad tylną siatkę siedziska. Zamocować starannie po obydwu stronach siedziska. Gdy

osłona przeciwdeszczowa nie jest używana, należy zwinąć ją w górę i zamocować elastyczną pętelkę z kołeczką znajdującą się w górnej części tapicerki siedziska.

ZDEJMOWANIE SIEDZISKA

- 1 Usunąć budkę. Począwszy od górnych zaczepów najbliższej rączki idąc w dół po całym stelażu odczepić siedzisko od ramy stelaża.
- 2 Odczepić pasy siedziska od dolnej części ramy znajdującej się za przednim kołem.
- 3 Zlokalizować pierścienie pasa ułatwiającego składanie, znajdujące się pod siedziskiem wózka, a następnie odkręcić i odpiąć od mechanizmu składania.
- 4 Wysunąć tkaninę poza podnóżek.

ODPINANIE KOSZYKA

Koszyk wózka Summit X3 jest w pełni załączony.

- 1 Z tyłu wózka: Odpiąć górne zatrzaski kosza od rurki stelaża wózka powyżej środkowej belki.
- 2 Następnie odpiąć dolne zatrzaski kosza od rurki stelaża wózka poniżej środkowej belki.
- 3 Ułożyć wózek tyłem pleców na podłodze tak, aby kierownica dotykała podłogi.
- 4 Z przodu wózka: Odpiąć haczyk zakładki od bocznych plastikowych pętelek.
- 5 Usunąć haczyk zakładki ze środkowej plastikowej pętli.

MONTAŻ KOSZA

Instrukcje te są opcjonalne i przeznaczone dla tych, którzy chcą skorzystać z adaptera fotelika i/lub gondoli bez tkaniny siedziska wózka i budki.

- 1 Usunąć tapicerkę siedziska ze stelaża wózka Summit X3 odczepiając wszystkie zatrzaski i wysunąć tkaninę poza podnóżek.
- 2 Przesunąć przód kosza do rowka w obszarze podnóżka.
- 3 Przypiąć górne zatrzaski kosza wokół rurki stelaża powyżej środkowej belki po każdej stronie. Przypiąć dolne zatrzaski kosza wokół rurki stelaża poniżej środkowej belki po każdej stronie.

HAMULEC RĘCZNY

- Model tego wózka został wyposażony w hamulec ręczny w celu zapewnienia wygody podczas joggingu.

- 1 Jeżeli działanie hamulca jest nieprawidłowe, należy pięć- lub sześciokrotnie ścisnąć rączkę hamulca (A). jeżeli problem nie został usunięty, należy poluzować cylindryczny pierścień (B) hamulca w celu wyregulowania małego pierścienia (C), a następnie odsunąć mały pierścień od rączki, aby docisnąć kabel. (Zachować ostrożność, aby nie dokręcić go zbyt mocno) W celu zablokowania pierścienia należy dokręcić pierścień cylindryczny (B) w stronę rączki, przytrzymując mały pierścień (C) w miejscu.

- 2 Ściskając ręczny hamulec można zapewnić sobie lepszą kontrolę nad wózkiem podczas biegania lub uprawiania joggingu.

ZMIANA POŁOŻENIA HAMULCA RĘCZNEGO

- 3 W celu zmiany pozycji hamulca ręcznego na pałąku rączki, należy poluzować śrubę używając klucza imbusowego (nie dołączony do wózka). Obrócić moduł hamulca ręcznego na pałąku rączki do momentu, gdy znajdzie się on w wygodnej dla użytkownika pozycji. Dokręcić śrubę w celu zamocowania hamulca ręcznego.

TECHNOLOGIA SZYBKIEGO SKŁADANIA

- 1 Wyjąć dziecko z siedziska. Odpiąć czerwone pasy zabezpieczające ze stelaża.
- 2 Pociągnąć w górę za pas ułatwiający składanie z lekkim szarpnięciem.

 **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem korzystania z wózka zawsze należy upewnić się, że pas zabezpieczający został dokładnie przypięty do stelaża!

PASEK PRZECHOWYWANIA

- 1 Pas zabezpieczający siedzisko został dołączony do wózka w celu utrzymania wózka w odpowiedniej pozycji po jego złożeniu. Odpiąć pas zabezpieczający od położenia zabezpieczenia.
- 2 Następnie przełożyć pas zabezpieczający przez metalowy pierścień z boku ramy siedziska.
- 3 Pociągnąć pas zabezpieczający i przypiąć go.

PIELĘGNACJA & KONSERWACJA

Chcąc zagwarantować długi okres eksploatacji wózka należy pamiętać o regularnym wykonywaniu prostych prac konserwacyjnych. Co pewien czas należy upewnić się, że złącza i obszary składania są nadal w dobrym stanie. Jeżeli słyszalne jest skrzypienie lub wyczuwalne jest napięcie należy udać się z wózkiem do lokalnego sklepu z częściami rowerowymi w celu wykonania dodatkowego smarowania. Wszystkie naprawy mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis Baby Jogger.

CZYSZCZENIE

Siedzisko

- Siedzisko tego wózka może być prane w pralce w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego środka piorącego.
- Nie wolno używać żadnych środków żrących, rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.
- W celu zminimalizowania kurczenia należy ponownie zamocować siedzisko do stelaża i pozostawić do wyschnięcia.
- Nie wykręcać, nie prasować, czyścić na sucho. Siedziska nie należy suszyć w suszarce.
- W przypadku, gdy tapicerka wymaga wymiany należy zastosować wyłącznie części zakupione u autoryzowanego przedstawiciela produktów Baby Jogger. Zapewnia nam to gwarancję, że części te były testowane oraz zaprojektowane w celu dopasowania do produktu.

Części plastikowe/metalowe

- Wszystkie elementy z plastiku oraz metalu mogą być myte przy użyciu łagodnego mydła i letniej wody.
- Nie wolno usuwać, demontować ani modyfikować żadnej części mechanizmu składania siedziska lub hamulca.

Czyszczenie kół

- Koła można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Należy je dokładnie osuszyć przy pomocy miękkiego ręcznika lub szmatki.

PRZECHOWYWANIE

- Działanie promieni słonecznych może powodować blaknięcie pokrycia siedziska i wysuszanie opon, więc przechowywanie wózka wewnątrz budynku przedłuży jego atrakcyjny wygląd.
- Nie należy przechowywać wózka na zewnątrz.
- Należy upewnić się, że wózek jest suchy przed planowanym przechowywaniem przez dłuższy okres.
- Należy zawsze przechowywać wózek w suchym pomieszczeniu.
- Przechowywać wózek w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest w użyciu (tzn. w przypadku, aby dzieci nie miały możliwości bawić się nim).
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na wierzchu wózka.
- Nie należy przechowywać wózka w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła jak grzejnik czy ogień.

GWARANCJA BABY JOGGER

Gwarancja okresu użytkowania:

Baby Jogger udziela dożywotniej gwarancji na ramę produktu. Wady producenta obejmują, ale nie są ograniczone dla spoin oraz złamań czy uszkodzeń rurek ramy. Producent udziela gwarancji na tekstylia oraz wszystkie inne elementy produktu (za wyjątkiem opon i rur) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie prawidłowo wypełnionej przez Sprzedawcę karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Normalnego zużycia
- Korozji lub rdzy
- Nieprawidłowego montażu lub instalacji innych części niż tych zatwierdzonych przez Baby Joggera
- Naprawy, konserwacji lub modyfikacji, które nie zostały przeprowadzone przez autoryzowany serwis Baby Jogger
- Przypadkowych lub celowych uszkodzeń, nadużycie lub zaniedbania
- Użytku komercyjnego
- Niewłaściwego przechowywania/konserwacji produktu
- Produktów zakupionych w Stanach Zjednoczonych lub poza granicami twojego kraju

Niniejsza gwarancja wyraźnie wyklucza roszczenia o szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe. Domniemanych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu jest według określonego okresu gwarancyjnego dla tego modelu produktu w momencie zakupu.

Baby Jogger USA posiada inne warunki, zasady, modele i kryteria testowe. Baby Jogger USA nie udziela informacji na temat specyfikacji i warunków gwarancji. Rejestracja online gwarancji dotyczy wyłącznie klientów z USA.

INFORMACJE KONTAKTOWE:

Każdy dystrybutor produktów Baby Jogger odpowiedzialny jest we własnym zakresie za obsługę roszczeń gwarancyjnych produktów, które są dystrybuowane na terenie dystrybutora. W przypadku powstałego problemu z Państwa wózkiem, proszę o kontakt z dystrybutorem w kraju, w którym został zakupiony produkt. Lista autoryzowanych dystrybutorów znajduje się na <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



UWAGA! W przypadku kontaktu z dystrybutorem marki Baby Jogger odnośnie twojego wózka, należy podać numer seryjny oraz datę produkcji. Dane znajdują się na prawym mechanizmie składania.

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ - Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Bezpečnost Vašeho dítěte může být ohrožena, pokud nebudete postupovat dle návodu.

JEDNODUCHÝ KOČÁREK

- Kočárek je určen k převážení jednoho dítěte.
- Kočárek je určen pro děti od narození do 5 roku věku a hmotnosti max.15 kg. Tento kočárek byl testován do 34 kg zatížení.
- Celkové přípustné zatížení kočárku je 20.5 kg (15 kg pro sedák, 1 kg pro kapsu na sedáku a 4.5 kg pro nákupní koš.

DVOJČATOVÝ KOČÁREK

- Kočárek je určen k převážení dvou dětí.
- Kočárek je určen pro děti od narození do 5 roku věku (max. hmotnost 15 kg pro každé dítě). Tento kočárek byl testován do 22.6 kg zatížení pro každé dítě.
- Celkové přípustné zatížení kočárku je 36.5 kg (15 kg pro každý sedák, 1 kg pro kapsu na sedáku a 4.5 kg pro nákupní koš.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepřekračvat rychlost 3 mph (4.8 km/hod). Kočárek není určen k běhání, joggingu, k jízdě na kolečkových bruslích a na bruslích.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nikdy neponechávejte dítě bez dozoru. Ponechání dítěte v kočárku bez dozoru může být nebezpečné.
- **UPOZORNĚNÍ:** Používejte vždy upínací popruh s opaskem.
- **UPOZORNĚNÍ:** Dítě může sklouznout do otvorů pro nohy a udusit se. Nikdy nepoužívejte kočárek s opěradlem v poloze naležato, pokud bezpečnostní pásy nejsou v pořádku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím kočárku zkontrolujte správnost uchycení sedáku nebo korbičky k podvozku.

- **UPOZORNĚNÍ:** Při skládání a rozkládání kočárku se dítě musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od kočárku, aby nedošlo k poranění dítěte.
- **UPOZORNĚNÍ:** Neponechávejte dítěti kočárek ke hraní.
- **UPOZORNĚNÍ:** Na kočárek neumísťujte žádné předměty nebo doplňky, které nebyly odsouhlaseny Výrobce Baby Jogger. Takové předměty nebo doplňky mohou vést k nestabilitě kočárku.
- **UPOZORNĚNÍ:** Všechna zatížení rukojeti narušují stabilitu kočárku.
- Přípustné zatížení kapsy je 1 kg a nákupního koše 4.5 kg. Nadměrné zatížení může být příčinou nebezpečné ztráty stability kočárku.
- Sedák musí být používán v poloze ležmo tak dlouho, dokud dítě bude umět samostatně sednout, převrátit se nebo se zvednout na rukách a kolenách.
- Kočárek není určen k převážení dětí nahoru nebo dolů po schodech. Poškození kočárku z tohoto důvodu nepodléhá záruce.
- Kočárek neslouží jako lůžko nebo postýlka. Pokud dítě potřebuje spát, je potřeba mu zajistit odpovídající korbičku nebo lůžko.
- Je zakázáno používat doplňky neschválené výrobcem nebo distributorem.
- Dávejte pozor na motorová vozidla – nikdy nepředpokládejte, že řidič Vás a Vaše dítě vidí.
- Dítě v kočárku musí sedět (stání je nepřípustné).
- Používání náhradních dílů jiných než schválených výrobcem může být nebezpečné.
- Sedák musí být používán v poloze ležmo tak dlouho, dokud dítě bude umět samostatně sednout, převrátit se nebo se zvednout na rukách a kolenách.



- | | |
|----|--|
| 1 | Rukojeť |
| 2 | Pásek pro jogging |
| 3 | Páčka aretace předního kola |
| 4 | Díl držící doplňky |
| 5 | Zajišťovací pásek |
| 6 | Tlačítko pro uvolnění zadního kola |
| 7 | Zadní kolo |
| 8 | Parkovací brzda |
| 9 | Koš |
| 10 | Tlačítko pro uvolnění přední kolo |
| 11 | Přední kolo |
| 12 | Páčka aretace předního kola - Joggingu |
| 13 | Vyrovnávací šroub |
| 14 | Podnožník |
| 15 | Pásek usnadňující skládání |
| 16 | Ramenní pásy |
| 17 | Popruh pro skladování |
| 18 | Spona mezinožního pásu |
| 19 | Stříška |
| 20 | Ruční brzda |

KONSTRUKCE

- 1 Vybalte kočárek a kola z krabice.
- 2 Kočárek se rozloží potažením rukojeti kočárku od spodního rámu směrem k podlaze, dojde k zaskočení a zablokování kočárku ve správné poloze.
- 3 Kočárek ustavte do polohy na kola.
- 4 Před používáním kočárku připevněte zajišťovací červený pásek ke konstrukci.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před použitím kočárku se ujistěte, že skládací mechanismus je zajištěn proti rozložení.

PŘEDNÍ KOLO

- 1 Montáž: Abychom namontovali přední kolo, je nutné kočárek naklonit dozadu tak, aby se rukojeť dotýkala podlahy. Poté nasadit přední kolo zasunutím osy do koncovky pro kolo. Ujistit se, že přední kolo je namontováno do správného místa.

- 2 Sundávání: Abychom sundali přední kolo, stiskneme tlačítko uvolňující přední kolo a vysuneme.

FUNKCE PŘEDNÍHO OTOČNÉHO KOLA VHODNÉ PRO NEROVNÝ TERÉN:

- 1 Jemně zatáhnout za páku aretace předního kola do kolmé polohy až do zaskočení ve správné poloze.

K JOGGINGU A BĚHÁNÍ

- 2 Potáhnout páku blokády předního kola dolů a přesunout vpravo, dojde k zablokování kola.
- 3 Otočit přední kolo až do momentu zablokování v přímé poloze.

UPOZORNĚNÍ: Přední kolo musí být zablokované v přímé poloze při joggingu a běhání a při vkládání a vytahování dítěte do/z kočárku.

FUNKCE VYROVNÁVÁNÍ

- 4 Pokud kočárek při zablokovaném

předním kole táhne na jednu stranu, pro vyrovnaní je potřeba použít vyrovnávací šroub. Pokud kočárek táhne doprava, je potřeba šroub pootočit doleva, pokud kočárek táhne vlevo, je potřeba šroub pootočit doprava.

ZADNÍ KOLO

1 Montáž

- Vyrovnat zadní kolo s osou na rameni kočárku a následně vsunout osu do koncovky osy kola až do chvíle, kdy se ozve klinkutí.
- Jemně zatáhnout za zadní kolo abychom se ujistili, že je správně nasazeno.

2 Sundávání

- Abychom sundali zadní kolo, stiskneme uvolňovací tlačítko a jemně kolo vytáhneme z osy.

BRZDA

1 Zablokování zadní parkovací brzdy provedeme zmáčknutím pedálu.

2 Zvednutím pedálu brzdu uvolníme.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Před vložením nebo vytažením dítěte z kočárku je potřeba kočárek zabrzdít.

STŘÍŠKA

1 Upevnění stříšky ke konstrukci kočárku: Stříšku upevníme ke konstrukci vsunutím osy stříšky do horního čepu na konstrukci až uslyšíme klinkutí.

2 Ovinout pásek kolem rukojeti na konstrukci v horní a dolní části stříšky. Připnout druk k rukojeti a přichytit pásek k zadní části sedáku.

3 Připnout horní část stříšky kolem konstrukce kočárku.

4 Sundávání stříšky: Za účelem sejmutí stříšky stisknout tlačítka a vyjmout stříšku z otvorů.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

1 Odepnout suchý zip kapsičky nacházející se na zadní části sedáku, najít hranatou blokádu a pás vytáhnout přetžením přes otvor v PE desce a v čalounění sedáku.

2 Vložit blokádu do otvoru sedáku

nacházející se co nejbližší ramen dítěte. Znovu protáhnout přes čalounění a PE desku. Pozáhnout za pásek a ujistit se, že blokáda je zapnutá. Tuto činnost provést na obou stranách.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vyvarujte se vzniku úrazů způsobených vypadnutím nebo vyklouznutím dítěte z kočárku. Bezpečnostní pásy vždy zapínejte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vždy zapínejte mezinožní pás spolu s ramenními a bederními pásy.

3 Přesunout konce pásů odpovídajícím plastovým vedením.

4 Při přidržování plastového vedení potáhnout pás, dojde k napnutí nebo k povolení pásu.

5 Umístit sponu bočních pásů do spony pásů na obou stranách.

6 Umístit spojené pásy s bočními sponami do boků spony mezinožního pásu.

7 Odepnutí pásů provedeme stisknutím tlačítka nacházejícího se na sponě mezinožního pásu.

ROZKLÁDÁNÍ SEDÁKU

1 Stisknout tlačítko za sedákem a přesunout dolů na úroveň požadovaného nachýlení.

2 Potáhnout sedák směrem dolů, aby se nacházel v souladu s polohou nachýlení tlačítka.

PLÁŠTĚNKA

3 V případě potřeby potáhnout pláštěnku dolů a nad zadní síťku sedáku. Pečlivě přichytit po obou stranách sedáku. Pokud se pláštěnka nepoužívá, je možné ji svinout nahoru a uchytit pružným páskem s kolečkem nacházejícím se v horní části potahu sedáku.

SUNDÁVÁNÍ SEDÁKU

1 Sejmutí stříšky. Počínaje horními druky směrem dolů odejmout sedák od rámu konstrukce.

2 Odejmout pásy sedáku od dolní části rámu nacházejícího se za předním kolem.

3 Lokalizovat prstence pásku pro skládání

nacházející se pod sedákem kočárku, odšroubovat a odepnout od skládacího mechanismu.

- 4 Vysunout tkaninu mimo drážky u nánožníku.

ODEPÍNÁNÍ KOŠE

Košík kočárku Summit X3 je součástí.

- 1 Ze zadní části kočárku: Odepnout horní druky koše od trubky konstrukce nad horním břevnem.
- 2 Následně odepnout dolní druky koše od konstrukce kočárku.
- 3 Položit kočárek zadní částí na podlahu tak, aby se rukojeť dotýkala podlahy.
- 4 Z přední části kočárku: Odepnout háček od bočních plastových smyček.
- 5 Odstranit háček z prostřední plastové smyčky.

MONTÁŽ KOŠE

Tento návod je informativní a určen pro ty, kteří chtějí využít adaptér autosedačky a/ nebo korbičky bez potahu sedáku kočárku a stříšky.

- 1 Odstranit potah sedáku z rámu kočárku Summit X3 a odepnout všechny druky a vysunout tkaninu mimo podnožník.
- 2 Přesunout přední část koše do drážky u nánožníku.
- 3 Připnout horní druky koše okolo trubky rámu nad středním příčnickem na každé straně. Připnout dolní druky koše okolo trubky rámu pod středním příčnickem na každé straně.

RUČNÍ BRZDA

- Model tohoto kočárku je vybaven ruční brzdou za účelem pohodlí při joggingu.
- 1 Pokud brzda nefunguje správně, je potřeba 5-6x stisknout páčku brzdy (A). Pokud problém není vyřešen, uvolněte prstenec (B) brzdy, aby bylo možné nastavit malý prstenec (C). Dále odsuňte malý prstenec od páčky a utáhněte kabel. (Opatrně, aby nebyl utažen příliš silně). Pro zajištění prstence je potřeba dotáhnout prstenec (B) na straně rukojeti při přidržení malého prstence (C) na místě.

- 2 Při brzděním ruční brzdou je možné zajistit lepší kontrolu nad kočárkem při běhání nebo joggingu.

ZMĚNA POLOHY RUČNÍ BRZDY

- 3 Změna polohy ruční brzdy na rukojeti se provede povolením šroubku pomocí imbusového klíče (není součástí kočárku). Dále pootočit páčku ruční na rukojeti tak, aby se ocitla v žádané poloze. Následně utáhnout šroub.

TECHNOLOGIE RYCHLÉHO SKLÁDÁNÍ

- 1 Vyjmout dítě ze sedáku. Odepnout červené zajišťovací pásky od konstrukce.
- 2 Potáhnout nahoru za pásek usnadňující skládání s lehkým cuknutím.

 **UPOZORNĚNÍ:** Před používáním kočárku je potřeba se ujistit, že zajišťovací pás je důkladně připevněn ke konstrukci.

POPRUH PRO SKLADOVÁNÍ

- 1 Pás zajišťující sedák byl dodán ke kočárku za účelem udržení kočárku ve správné poloze po jeho složení. Odepnout pás.
- 2 Dále přeložit zajišťující pás skrz kovový prstenec z boku rámu sedáku.
- 3 Potáhnout zajišťující pás a připnout jej.

ÚDRŽBA A PÉČE

Aby byla garantována dlouhá doba provozu kočárku, je potřeba pamatovat na pravidelné jednoduché údržbářské práce. Je potřeba se občas přesvědčit, že spoje a skládací mechanismus je v dobrém stavu. Pokud je slyšitelné skřípání nebo je cítit napětí, v nejbližší prodejně s bicykly zajistěte promazání pohyblivých částí. Všechny opravy smí provádět pouze autorizovaný servis Baby Jogger.

ČIŠTĚNÍ

Sedák

- Sedák tohoto kočárku může být prán v pračce ve studené vodě s jemným pracím prostředkem.
- Je zakázáno používat žíraviny, rozpouštědla a drsné čisticí prostředky.
- Za účelem minimalizace krčení je potřeba namontovat sedák na konstrukci a ponechat až do vysušení.
- Neždímat, nežehlit, čistit na sucho. Sedák nesmí být sušen v sušičce.
- V případě, že potah musí být vyměněn, je nutné použít pouze části zakoupené u autorizovaného dealera produktů Baby Jogger. Zajišťuje nám to záruku, že tyto díly byly testovány a projektovány pro daný produkt.

Plastové/kovové díly

- Všechny plastové a kovové díly mohou být umývány za použití mýdla a vlažné vody.
- Je zakázáno odstaňovat a modifikovat části skládacího mechanismu nebo brzdy.

Čištění kol

- Kola je možné čistit pomocí vlhkého hadříku. Je potřeba je důkladně vysušit pomocí měkkého ručníku nebo hadříku.

SKLADOVÁNÍ

- Vliv a působení slunečního záření může způsobit blednutí barev a vysušování pneumatik, takže skladování kočárku uvnitř budovy prodlouží jeho atraktivní vzhled.
- Neskladujte kočárek venku.
- Ujistěte se, že před delším skladováním kočárku je kočárek suchý.
- Kočárek vždy skladujte na suchém místě.
- Kočárek skladujte na bezpečném místě (mimo dosah dětí).
- Neumísťujte těžké předměty na kočárek.
- Neskladujte kočárek blízko přímého zdroje tepla jako například radiátor nebo oheň.

ZÁRUKA BABY JOGGER

Záruka doby používání:

Baby Jogger poskytuje doživotní záruku na rám kočárku. Záruka výrobce se vztahuje na sváry nebo zlomení či poškození trubek rámu. Výrobce poskytuje záruku na látku a všechny jiné části výrobku (vyjma pneumatik a trubek) po dobu 24 měsíců od datumu prodeje. Podmínkou poskytnutí záruky je správně vyplněný záruční list spolu s dokladem o nákupu.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUE:

- Běžné opotřebení
- Koroze a rez
- Nesprávná montáž nebo instalace jiných než schválených dílů firmou Baby Jogger
- Opravy, údržba nebo modifikace, které nebyly provedeny autorizovaným servisem Baby Jogger
- Náhodné nebo cílené poškození, nadměrné opotřebení nebo zanedbání
- Komerční použití
- Nesprávné skladování/údržba produktu
- Produktů zakoupených v USA nebo za hranicemi Vašeho státu

Tato záruka důrazně vylučuje nároky nepřímých škod, náhodné nebo v důsledku. Záruka je platná pro tento model v době nákupu.

Baby Jogger USA má jiné podmínky, principy, modely a testovací kritéria. Baby Jogger neuděluje informace na téma specifikace a podmínek záruky. Registrace on line platí pouze pro klienty v USA.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

Každý distributor produktů Baby Jogger je odpovědný za záruční nároky produktů, které jsou distribuovány na území distributora. V případě problému s kočárkem se kontaktujte s distributorem v zemi, ve které byl produkt zakoupen. Seznam distributorů najdete na <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



POZOR ! V případě kontaktu s distributorem značky Baby Jogger ve věci Vašeho kočárku je nutné uvést sériové číslo a datum výroby. Tyto údaje se nacházejí na pravé straně skládacího mechanismu.

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ: Pred použitím si starostlivo prečítajte návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.

Bezpečnosť Vášho dieťaťa môže byť ohrozená, pokiaľ nebudete postupovať podľa návodu.

JEDNODUCHÝ KOČÍK

- Kočík je určený na prevážanie jedného dieťaťa.
- Kočík je určený pre jedno dieťa od narodenia do 5 rokov a hmotnosti max. 15kg.
- Celkové prípustné zaťaženie kočíka je 20.5kg (15kg na sedadlo, 1kg na tašku na sedadle a 4.5kg na nákupný košík).

DVOJIČKOVÝ KOČÍK

- Kočík je určený na prevážanie dvoch detí.
- Kočík je určený pre deti od narodenia do 5 rokov (max. Hmotnosť 15kg pre každé dieťa).
- Celkové prípustné zaťaženie kočíka je 36,5kg (15kg na každé sedadlo, 1kg na tašku na sedadle a 4.5kg na nákupný košík).
- **UPOZORNENIE:** Neprekračujte rýchlosť 3 mph (4,8km/hod). Kočík nie je určený na behanie, joggingu, k jazde na kolieskových korčuľiach a na korčuľiach.
- **UPOZORNENIE:** Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Ponechať dieťa v kočíku bez dozoru môže byť nebezpečné.
- **UPOZORNENIE:** Popruh používajte vždy spolu s opaskom.
- **UPOZORNENIE:** Dieťa môže sklznúť do otvoru na nožičky a udusiť sa. Nikdy nepoužívajte kočík s operadlom v polohe ležmo, pokiaľ bezpečnostné pásy nie sú v poriadku.
- **UPOZORNENIE:** Pred použitím kočíka skontrolujte správnosť uchytenia sedadla alebo vaničky k podvozku.
- **UPOZORNENIE:** Pri skladaní a rozkladaní kočíka sa dieťa musí nachádzať v

bezpečnej vzdialenosti od kočíka, aby nedošlo poraneniu dieťaťa.

- **UPOZORNENIE:** Neponechávajte dieťaťu kočík na hranie.
- **UPOZORNENIE:** Na kočík neumiestňujte žiadne predmety alebo doplnky, ktoré neboli odsúhlasené Výrobcom Baby Jogger. Také predmety alebo doplnky môžu viesť k nestabilite kočíka.
- **UPOZORNENIE:** Všetky zaťaženia rukoväti narúšajú stabilitu kočíka.
- Prístupné zaťaženie tašky je 1kg a nákupného koša 4.5kg. Nadmerné zaťaženie môže byť príčinou nebezpečnej straty stability kočíka.
- Sedadlo musí byť používané v polohe ležmo tak dlho, pokiaľ dieťa bude vedieť si samostatne sadnúť, prevrátiť sa alebo sa zdvihnúť na rukách a kolenách.
- Kočík nie je určený na prevážanie detí hore alebo dole po schodoch. Poškodenie kočíka z tohto dôvodu nepodlieha záruke.
- Kočík neslúži ako lôžko alebo postieľka. Pokiaľ dieťa potrebuje spať, je potrebné mu zaistiť zodpovedajúcu vaničku alebo lôžko.
- Je zakázané používať doplnky neschválené výrobcom alebo distribútorom.
- Dávajte pozor na motorové vozidlá – nikdy nepredpokladajte, že vodič Vás a Vaše dieťa vidí.
- Dieťa v kočíku musí sedieť (stanie je neprípustné).
- Používanie náhradných dielov iných ako schválených výrobcom môže byť nebezpečné.
- Sedadlo musí byť používané v polohe ležmo tak dlho, pokiaľ dieťa bude vedieť si samostatne sadnúť, prevrátiť sa alebo sa zdvihnúť na rukách a kolenách.



- 1 Rukoväť
- 2 Pásik na jogging
- 3 Páčka aretácie predného kolesa
- 4 Diel držiaci doplnky
- 5 Zaisťovací pásik
- 6 Tlačidlo na uvoľnenie zadného kolesa
- 7 Zadné koleso
- 8 Parkovacia brzda
- 9 Kôš
- 10 Tlačidlo na uvoľnenie predné koleso
- 11 Predné koleso
- 12 Páčka aretácie predného kolesa - Joggingu
- 13 Vyrovnávacia skrutka
- 14 Podnožník
- 15 Pásik uľahčujúci skladanie
- 16 Ramenné pásy
- 17 Popruh na skladovanie
- 18 Spona medzinožného pásu
- 19 Strieška
- 20 Ručná brzda

KONŠTRUKCIA

- 1 Vybalte kočík a kolesá z obalu.
- 2 Kočík sa rozloží potiahnutím rukoväte kočíka od spodného rámu smerom k podlahe, dôjde k zaskočeniu a zablokovaniu kočíka v správnej polohe.
- 3 Kočík postavte do polohy na kolesá.
- 4 Pred používaním kočíka pripnite zaisťovací červený pásik ku konštrukcii.

! UPOZORNENIE: Pred použitím kočíka sa uistite, že skladací mechanizmus je zistený proti rozloženiu.

PREDNÉ KOLESO

- 1 Montáž: Aby sme namontovali predné koleso, je nutné kočík nakloniť dozadu tak, aby sa rukoväť dotýkala podlahy. Potom nasadiť predné koleso zasunutím osy do koncovky pre koleso. Uistiť sa, že predné koleso je namontované na správnom mieste.

- 2 Odpojenie: Aby sme odpojili predné koleso, stlačíme tlačidlo uvoľňujúce predné koleso a vysunieme ho.

FUNKCIA PREDNÉHO OTOČNÉHO KOLESA VHODNÝ PRE NEROVNOMERNÝ TERÉN:

- 1 Jemne zatiahnuť za páčku aretácie predného kolesa do kolmej polohy až do zaskočenia v správnej polohe.

K JOGGINGU A NA BEHANIE

- 2 Potiahnuť páčku blokády predného kolesa dole a presunúť vpravo, dôjde k zablokovaniu kolesa.
- 3 Otočiť predné koleso až do momentu zablokovania v priamej polohe.

UPOZORNENIE: Predné koleso musí byť zablokované v priamej polohe pri joggingu a behaníu a pri vkladaní a vyťahovaní dieťaťa do/z kočíka.

FUNKCIA VYROVNÁVANIA

- 4 Pokiaľ kočík pri zablokovanom

prednom kolese tiahne na jednu stranu, na vyrovnanie je potrebné použiť vyrovňavaciu skrutku. Pokiaľ kočík tiahne doprava, je potrebné skrutku pootočiť doľava, pokiaľ kočík tiahne doľava, je potrebné skrutku pootočiť doprava.

ZADNÉ KOLESO

1 Montáž

- Vyrovnať zadné koleso s osou na ramene kočíka a následne vsunúť osu do koncovky osy kolesa až do chvíle, kedy sa ozve kliknutie.
- Jemne zatiahnuť za zadné koleso aby sme sa uistili, že je správne nasadené.

2 Odpojenie

- Aby sme odpojili zadné koleso, stlačíme uvoľňovacie tlačidlo a jemne koleso vytiahneme z osy.

BRZDA

1 Zablokovanie zadnej parkovacej brzdy zapneme stlačením pedálu.

2 Zdvihnutím pedálu brzdu uvoľníme.

- ⚠ UPOZORNENIE:** Pred vložením alebo vytiahnutím dieťaťa z kočíka je nutné kočík zabrzdiť.

STRIEŠKA

- 1 Upevnenie striešky ku konštrukcii kočíka: Striešku upevníme ku konštrukcii vsunutím osy do striešky do horného čapu na konštrukcii až kým započujeme kliknutie.
- 2 Ovinúť pásik okolo rukoväti na konštrukcii v hornej a dolnej časti striešky. Pripnite cvok k rukoväti a prichyťte pásik k zadnej časti.
- 3 Pripnúť hornú časť striešky okolo konštrukcie kočíka.
- 4 Odopínanie striešky: Za účelom odopnutia striešky stlačiť tlačidlá a vybrať striešku z otvorov.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

- 1 Odopnúť suchý zips vrecka nachádzajúceho sa na zadnej časti sedadla, nájsť hranatú blokádu a pás vytiahnuť pretiahnutím cez otvor v PE doske a v čalúnení sedadla.

- 2 Vložiť blokádu do otvorov sedadla nachádzajúceho sa čo najbližšie ramien dieťaťa. Znova pretiahnuť cez čalúnenie a PE dosku. Potiahnuť za pásik a uistiť sa, že blokáda je zapnutá. Túto činnosť zopakovať na oboch stranách

- ⚠ UPOZORNENIE:** Vyvarujte sa vzniku úrazov spôsobených vypadnutím alebo vyklznutím dieťaťa z kočíka. Bezpečnostné pásy vždy zapínajte.

- ⚠ UPOZORNENIE:** Vždy zapínajte medzinožný pás spolu s ramennými a bedrovými pásmi.

- 3 Presunúť konce pásov zodpovedajúcim plastovým vedením.
- 4 Pri pridržiavaní plastového vedenia potiahnuť pás, dôjde k napnutiu alebo k povoleniu pásov.
- 5 Umiestniť sponu bočných pásov do spony pásov na oboch stranách
- 6 Umiestniť spojené pásy s bočnými sponami do bokov spony medzinožného pásu.
- 7 Odopnutie pásov vykonáme stlačením tlačidla nachádzajúceho sa na spone medzinožného pásu.

ROZKLADANIE SEDADLA

- 1 Stlačiť tlačidlo za sedadlom a presunúť dole na úroveň požadovaného nachýlenia.
- 2 Potiahnuť sedadlo smerom dole, aby sa nachádzal v súlade s polohou nachýlenia tlačidla.

PLÁŠTENKA

- 6 V prípade potreby potiahnuť pláštenku dole a nad zadnú sieťku sedadla. Dôkladne prichyťte po oboch stranách sedadla. Pokiaľ sa pláštenka nepoužíva, je možné ju zvinúť hore a uchytiť pružným pásikom s kolieskom nachádzajúcim sa v hornej časti poťahu sedadla.

ODPÁJANIE SEDADLA

- 1 Odpojiť striešku. Zčať hornými cvokmi smerom dole odpojiť sedadlo od rámu konštrukcie.
- 2 Odpojiť pásy sedadla od dolnej časti rámu nachádzajúceho sa za predným

kolesom.

- 3 Lokalizovať prstence pásu pre skladanie nachádzajúceho sa po sedadlom kočíka, odskrutkovať a odopnúť od skladacieho mechanizmu.
- 4 Vysunúť tkaninu mimo drážky k nánožníku.

ODOPÍNANIE KOŠA

Košík kočíka Summit X3 je súčasťou.

- 1 Odopnúť horné cvoky koša od trubky konštrukcie nad horným brevnom.
- 2 Následne odopnúť dolné cvoky koša od konštrukcie kočíka.
- 3 Položiť kočík zadnej časti na podlahu tak, aby sa rukoväť dotýkala podlahy.
- 4 Z prednej časti kočíka: Odopnúť háčik od bočných plastových slučiek.
- 5 Odstrániť háčik zo strednej plastovej slučky.

MONTÁŽ KOŠÍKA

Tento návod je informačný a určený pre tých, ktorí chcú využiť adaptér autosedačky a/alebo vaničky bez potahu sedadla kočíka a striedky.

- 1 Odstrániť potah sedadla z rámu kočíka Summit X3 a odopnúť všetky cvoky a vysunúť tkaninu mimo podnožník.
- 2 Presunúť prednú časť koša do drážky k nánožníku.
- 3 Pripnúť horné cvoky koša okolo trubky rámu nad stredným priečnikom na každej strane. Pripnúť dolné cvoky koša okolo trubky rámu pod stredným priečnikom na každej strane.

RUČNÁ BRZDA

- Model tohoto kočíka je vybavený ručnou brzdou za účelom pohodlia pri joggingu.
- 1 Pokiaľ brzda nefunguje správne, je treba 5-6x stlačiť páčku brzdy (A). Pokiaľ problém nie je vyriešený, uvoľnite prstenec (B) brzdy, aby bolo možné nastaviť malý prstenec (C). Ďalej odsuňte malý prstenec od páčky a utiahnite kábel. (opatrne, aby nebol utiahnutý príliš silno). Na zaistenie prstenca je treba dotiahnuť prstenec (B) na strane rukoväti pri pridržaní malého prstenca (C) na mieste.

- 2 Pribrzdovaním ručnou brzdou je možné zaistiť lepšiu kontrolu nad kočíkom pri behaní alebo joggingu.

ZMENA POLOHY RUČNEJ BRZDY

- 3 Zmenu polohy ručnej brzdy na rukoväti vytvoríte povolením skrutky pomocou imbusového kľúča (nie je súčasťou kočíka). Ďalej pootočiť páčku ručnej na rukoväti tak, aby sa ocitla v požadovanej polohe. Následne utiahnuť skrutku.

TECHNOLÓGIA RÝCHLEHO SKLADANIA

- 1 Vyberte dieťa zo sedadla. Odopnite červené zaistovacie pásiky od konštrukcie.
- 2 Potiahnuť hore za pásik uľahčujúci skladanie s ľahkým trhnutím.

⚠ UPOZORNENIE: Pred používaním kočíka je potrebné sa uistiť, že zaistovací pás je dôkladne pripevnený ku konštrukcii.

POPRUH NA SKLADOVÁNIE

- 1 Pás zaistujúci sedadlo bol dodaný ku kočíku za účelom udržiavania kočíka v správnej polohe po jeho zložení. Odopnúť pás.
- 2 Ďalej preložiť zaistujúci pás cez kovový prstenec z boku rámu sedadla.
- 3 Potiahnuť zaistujúci pás a pripnúť ho.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Aby bola garantovaná dlhá doba činnosti kočíka, je potrebné pamätať na pravidelné jednoduché údržbárske práce. Je potrebné sa občas presvedčiť, že spoje a skladací mechanizmus je v dobrom stave. Pokiaľ počujete škripanie alebo cítite napätie, v najbližšej predajni s bicyklami zaistíte premazanie pohyblivých častí. Všetky opravy smie vykonávať len autorizovaný servis Baby Jogger.

ČISTENIE

Sedadlo

- Sedadlo tohto kočíka môže byť prané v práčke v studenej vode s jemným pracím prostriedkom.
- Je zakázané používať žieraviny, rozpúšťadla a drsné čistiace prostriedky.
- Za účelom minimalizácie krčenia je potrebné namontovať sedadlo na konštrukciu a ponechať až do vysušenia.
- Neodstredovať, nežehliť, čistiť na sucho. Sedadlo nesmie byť sušené v sušičke.
- V prípade, že poťah musí byť vymenený, je nutné použiť len časti zakúpené u autorizovaného dealera produktov Baby Jogger. Zaisťuje nám to záruku, že tieto diely boli testované a projektované pre daný produkt.

Plastové/kovové díly

- Všetky plastové a kovové diely môžu byť umývané za použitia mydla a vlažnej vody.
- Je zakázané odstraňovať a modifikovať časti skladacieho mechanizmu alebo brzdy.

Čistenie kolies

- Kolesá je možné čistiť pomocou vlhkej handričky. Je potrebné ich dôkladne vysušiť pomocou mäkkého uteráka alebo handričky.

SKLADOVANIE

- Vplyv a pôsobenie slnečného žiarenia môže spôsobiť blednutie farby a vysušovanie pneumatík, takže skladovanie kočíka vo vnútri budovy predlžuje jeho atraktívny vzhľad.
- Neskladujte kočík vonku.
- Uistite sa, že pred dlhším skladovaním kočíka je kočík suchý.
- Kočík vždy skladujte na suchom mieste.
- Kočík skladujte na bezpečnom mieste (mimo dosahu detí).
- Neumiestňujte ťažké predmety na kočík.
- Neskladujte kočík blízko priameho zdroja tepla ako napríklad radiátor alebo oheň.

ZÁRUKA BABY JOGGER

Záruka doby používania:

Baby Jogger poskytuje doživotnú záruku na rám kočíka. Záruka výrobcu sa vzťahuje na zvary alebo zlomenie či poškodenie trubiek rámu. Výrobca poskytuje záruku na látku a všetky iné časti výrobku (napr. pneumatiky a trubky) počas 24 mesiacov od dátumu predaja. Podmienkou poskytnutia záruky je správne vyplnený záručný list spolu s dokladom o kúpe.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE:

- Bežné opotrebenie
- Koróziu a hrdzu
- Nesprávnu montáž alebo inštaláciu iných ako schválených dielov firmou Baby Jogger
- Opravy, údržba alebo modifikácia, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisom Baby Jogger
- Nevhodné alebo cielené poškodenie, nadmerné opotrebenie alebo zanedbanie
- Komerčné použitie
- Nesprávne skladovanie/údržba produktu
- Produktov zakúpených v USA alebo za hranicami Vášho štátu

Táto záruka dôrazne vylučuje nároky nepriamych škôd, náhodné alebo v dôsledku. Záruka je platná pre tento model v dobe nákupu.

Baby Jogger USA má iné podmienky, princípy, modely a testovacie kritéria. Baby Jogger neudeľuje informácie na tému špecifikácie a podmienky záruky. Registrácia on line platí len pre klientov v USA.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE: Každý distribútor produktov Baby Jogger je zodpovedný za záručné nároky produktov, ktoré sú distribuované na území distribútora. V prípade problému s kočíkom sa kontaktujte s distribútorom v zemi, v ktorej bol produkt zakúpený. Zoznam distribútorov nájdete na <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



POZOR! V prípade kontaktu s distribútorom značky Baby Jogger vo veci Vášho kočíka je nutné uviesť sériové číslo a dátum výroby. Tieto údaje sa nachádzajú na pravej strane skladacieho mechanizmu.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНО - Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием коляски. Несоблюдение инструкции может быть опасно для ребенка.

ОДНОМЕСТНАЯ КОЛЯСКА

- Данная коляска предназначена для одного ребенка.
- Коляска подходит для ребенка в возрасте до 5 лет и весом до 15 кг.
- Максимальная рекомендуемая весовая нагрузка составляет 20,5 кг (15 кг в кресле, 1 кг в заднем кармане кресла и 4,5 кг в корзине).

ДВУХМЕСТНАЯ КОЛЯСКА

- Данная коляска предназначена для двух детей.
- Коляска предназначена для детей в возрасте до 5 лет и весом до 15 кг каждый.
- Максимальная рекомендуемая весовая нагрузка составляет 36,5 кг (15 кг в каждом кресле, кг в каждом заднем кармане кресел и 4,5 кг в корзине).
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** С коляской нельзя бегать, кататься на коньках или роликах.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всегда используйте систему фиксации.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ребенок может соскользнуть в отверстия для ног, застрять и задохнуться. Никогда не используйте коляску в наклонном положении, не пристегнув ребенка.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием убедитесь, что корпус коляски или кресло правильно пристегнуто.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание травм не складывайте и не раскладывайте коляску рядом с ребенком.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не позволяйте ребенку играть с коляской.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ничего не кладите на коляску во избежание ее неустойчивости.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Любой вес, прикрепленный к ручке, влияет на устойчивость коляски.
- Рекомендованная весовая нагрузка для заднего кармана кресла составляет 1 кг, а для корзины- 4,5 кг. Большая нагрузка может привести к неустойчивости коляски.
- Кресло должно быть максимально наклонено, чтобы ребенок мог без посторонней помощи сесть, перевернуться или приподняться на руках или коленях.
- Не перевозите детей в коляске по лестнице. Гарантия не покрывает повреждение коляски, вызванное таким использованием.
- Данная коляска не может заменить детскую кроватку. Если вы хотите уложить ребенка спать, воспользуйтесь подходящей коляской, детской кроваткой или обычной кроватью.
- Не используйте аксессуары, не одобренные изготовителем или дистрибутором.
- Берегитесь машин – никогда не думайте, что водитель видит вас и ребенка.
- Ребенок должен сидеть (не стоять) в коляске.
- Запчасти, отличные от поставленных или одобренных изготовителем, могут быть небезопасны.
- Кресло должно быть максимально наклонено, чтобы ребенок мог без посторонней помощи сесть, перевернуться или приподняться на руках или коленях.



- 1 Ручка
- 2 Ремень для бега
- 3 Замок поворотного колеса
- 4 Кронштейн для установления аксессуаров
- 5 Предохранительный ремень
- 6 Кнопка для снятия задних колес
- 7 Заднее колесо
- 8 Стояночный тормоз
- 9 Корзина для вещей
- 10 Кнопка Для Снятия Переднее Колесо
- 11 Переднее колесо
- 12 Замок поворотного колеса - бегать
- 13 Регулятор для выравнивания
- 14 Ниша для ног
- 15 Ручка для сложения коляски
- 16 Пряжка ремня безопасности
- 17 Ремень для хранения
- 18 Подкладки ремня безопасности
- 19 Капюшон
- 20 Ручной тормоз

РАМА

- 1 Достаньте коляску из коробки и отложите колеса.
- 2 Разложите коляску, потянув за Ручку по направлению от рамы, и нажимаю по направлению к полу до щелчка.
- 3 Поставьте коляску вертикально.
- 4 Перед использованием прикрепите красный Предохранительный ремень к раме под складным механизмом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что все зафиксировано.

ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО

- 1 Установка: Положите коляску на пол таким образом, чтобы Ручка лежала на полу. Наденьте Переднее колесо на ось, вы должны услышать характерный щелчок. Аккуратно

потяните Переднее колесо, чтобы убедиться, что оно прочно закрепилось.

- 2 Снятие: Удерживая кнопку снятия Переднего колеса нажатой, снимите его с опоры.

ОСОБЕННОСТЬ ПЕРЕДНЕГО ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КОЛЕСА ДЛЯ ПРОГУЛОК ПО НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

- 1 Плавно потяните вращающийся рычажок до верхнего положения, пока не услышите характерный щелчок

ДЛЯ БЕГА:

- 2 Потяните вращающийся рычажок в нижнее положение и прокрутите вправо, чтобы зафиксировать колесо для бега
- 3 Поверните переднее колесо, пока оно не защелкнется в нужное положение

Внимание: Переднее колесо должно быть зафиксировано для бега или для погрузки и разгрузки ребенка.

ФУНКЦИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

- 4 Если коляску ведет в одну из сторон, при использовании фиксации переднего колеса в положении "прямо", необходимо использовать Регулятор для Выравнивания чтобы выровнить коляску. Если коляску ведет в правую сторону, то для выравнивания, поверните регулятор в левую сторону. Если коляску ведет в левую сторону, то поверните регулятор в правую сторону.

ЗАДНЕЕ КОЛЕСО

- 1 Установка
 - Установите ось Заднего колеса параллельно к опоре рамы коляски и вставьте в опору. Вы должны услышать характерный щелчок.
 - Аккуратно потяните Заднее колесо, чтобы убедиться, что оно прочно закрепилось.
- 2 Снятие
 - Удерживая кнопку снятия заднего колеса нажатой, снимите колесо с опоры.

ТОРМОЗ

- 1 Чтобы задействовать тормоз, аккуратно надавите на педаль Стояночного тормоза.
- 2 Поднимите педаль, чтобы снять коляску с тормоза.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как посадить ребенка в коляску или вынуть его, задействуйте тормоз.

КАПЮШОН

- 1 Прикрепление капюшона к раме: Вставьте фиксатор Капюшона в верхнее отверстие Кронштейна для установления аксессуаров. Вы должны услышать характерный щелчок.
- 2 Оберните застежку «липучку» вокруг рамы Ручки сверху и сбоку Капюшона. Закрепите застежку на Ручку и прикрепите к сиденью.
- 3 Прикрепите верхнюю часть Капюшона к раме коляски с помощью застежки «липучки».
- 4 Снятие Капюшона: Открепите

застежку «липучку» от верхней части навеса и нажмите серую кнопку на Кронштейне для установления аксессуаров, чтобы снять капюшон.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1 Откройте кармашек на липучке с задней стороны сиденья и найдите пластиковый ограничитель. Нажмите ограничитель и проденьте через отверстия в ткани сиденья.
- 2 Вставьте ограничитель обратно в отверстие рядом с плечами малыша. Просуньте обратно через ткань сиденья. Потяните за ремни, чтобы удостовериться, что ограничители зафиксированы. Повторите с обеих сторон.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следите, чтобы ребенок не выпал и не соскользнул. Всегда прочно пристегивайте его.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда пристегивайте ребенка паховым, плечевыми и поясным ремнями.

- 3 Сместите мягкую прокладку ремня, чтобы получить доступ к пластиковому регулятору длины ремня.
- 4 Держите регулятор длины и потяните чтобы затянуть или ослабить его.
- 5 Вставьте пряжки боковых ремней в пряжки ремня безопасности с двух сторон.
- 6 Вставьте соединенные пряжки боковых ремней и ремней безопасности с обеих сторон в нижнюю пряжку.
- 7 нажмите кнопку на нижней пряжке.

НАКЛОН КРЕСЛА

- 1 С помощью зажима, находящегося позади сиденья, отрегулируйте его угол наклона.
- 2 Чтобы наклонить кресло, потяните его с двух сторон. Чтобы вернуться в вертикальное положение, повторите все в обратном порядке.

ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

- 3 При необходимости накройте кресло защитной шторкой, прочно закрепив ее с обеих сторон. Когда вы не используете защитную

шторку, скрутите ее и зафиксируйте эластичной петлей, находящейся под тканью капюшона.

СНЯТИЕ СИДЕНЬЯ

- 1 Снимите капюшон. Начиная с верхнего, ближайшего к ручке, зажима и двигаясь вниз, отстегните кресло от рамы.
- 2 Отсоедините ремни от нижней/задней части рамы, находящиеся за Передним колесом.
- 3 Найдите кольца фиксации ремня, прикрепленные к раме коляски под креслом. Открутите кольца и отстегните складной механизм.
- 4 Переместите переднюю ткань с подножек.

СНЯТИЕ КОРЗИНЫ

Корзина вашей коляски Summit X3 идет пристегнутой в комплекте.

- 1 С задней стороны коляски: Отстегните верхние ремешки корзины от рамы над средней перекладиной.
- 2 Отстегните нижние ремешки корзины от рамы под средней перекладиной.
- 3 Положите коляску на пол таким образом, чтобы Ручка лежала на полу.
- 4 С передней стороны коляски: Отстегните застежки-липучки от боковых петель.
- 5 Отстегните застежки-липучки от центральной петли.

УСТАНОВКА КОРЗИНЫ

Данная инструкция обязательна только в том случае, если вы будете использовать адаптер для сиденья и/или люльку без ткани сиденья коляски и капюшона.

- 1 Снимите ткань сиденья с коляски Summit X3, отстегнув заклепки и стянув ткань с подножек.
- 2 Переместите переднюю часть корзины в выемку в зоне для ног..
- 3 Застегните верхние заклепки корзины с каждой стороны рамы над центральной перекладиной. Застегните нижние заклепки корзинки с каждой стороны рамы под центральной перекладиной.

РУЧНОЙ ТОРМОЗ

- Для удобства использования коляски

во время бега, коляска оснащена Ручным Тормозом

- 1 Если вы заметили низкую эффективность торможения, просто сожмите ручку тормоза (А) пять-шесть раз. Если проблема остается, ослабьте кольцо цилиндра (В), чтобы отрегулировать малое кольцо (С), затем отодвиньте малое кольцо дальше от ручки, чтобы подтянуть трос. (пожалуйста, убедитесь, что он не перетянут!). Чтобы закрепить кольца, подтяните кольцо цилиндра (В) в сторону ручки, одновременно, удерживая малое кольцо (С) на месте.
- 2 Сжимайте Ручной Тормоз постепенно для усиленного контроля коляски во время бега.

ПЕРЕСТАНОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА

- 3 Ручной Тормоз можно подвинуть на нужное вам место на Ручке для более комфортного использования. Ослабьте болт с помощью шестигранного ключа (не входит в комплект). Расположите Ручной Тормоз на удобное для вас положение на Ручке. Подтяните болт для безопасности использования Ручного Тормоза.

ТЕХНОЛОГИЯ БЫСТРОГО СКЛАДЫВАНИЯ

- 1 Выньте ребенка из коляски. Отсоедините красные Предохранительные ремни от рамы.
- 2 Аккуратно потяните Ручку с надписью "Pull to Fold", и коляска сложится пополам

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что ремень прикреплен к раме!

РЕМЕНЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

- 1 Ремень для хранения разработан для того, чтобы сиденье вашей коляски оставалось в сложенном виде во время хранения и транспортировки. Расстегните застежку-липучку из закрытого положения.
- 2 Проденьте Ремень для Хранения сквозь металлическое D-образное кольцо с боковой стороны рамы сиденья.
- 3 Возьмитесь за Ремень для Хранения и застегните его в первоначальное положение.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

Простое регулярное обслуживание продлит срок службы коляски. Время от времени проверяйте состояние стыков и мест складывания. Если вы слышите скрип или прикладываете усилия, чтобы что-то сложить, смажьте соответствующие части коляски. Ремонт должен проводить только официальный дилер.

ЧИСТКА

Ткань сиденья

- Сиденье коляски можно стирать в стиральной машине в холодной воде с мягкодействующим моющим средством.
- Не используйте растворители, едкие или абразивные моющие средства.
- Чтобы ткань не села, сушите сиденье, предварительно прикрепив его к раме.
- Ткань не подлежит глажке, химической чистке, сушке в стиральной машине или отжиму.
- При необходимости замены ткани сиденья, используйте только запчасти, предоставляемые официальным дилером Baby Jogger. Только они прошли испытания на безопасность и предназначены для данного сиденья.

Пластмассовые/металлические части

- Мойте теплой водой с мягким мылом.
- Не снимайте, не разбирайте и не меняйте никакие части складного механизма или тормозов.

Уход за колесами

- Колеса можно протирать влажной тряпкой, после чего их нужно вытереть насухо мягким полотенцем или тканью.

ХРАНЕНИЕ

- Под воздействием солнца ткань кресла выгорает, а покрышки высыхают, поэтому рекомендуется хранить коляску в помещении для сохранения ее товарного вида.
- НЕ храните коляску на улице.
- Перед долгим хранением хорошо высушите коляску.
- Храните коляску в сухом помещении.
- Храните коляску в надежном месте (т.е. в недоступном для детей).
- НЕ кладите на коляску тяжелые предметы.
- НЕ храните коляску рядом с источником тепла, таким как батарея или огонь.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ BABY JOGGER

Пожизненная ограниченная гарантия Baby Jogger:

Baby Jogger гарантирует отсутствие заводского брака рамы на весь срок службы коляски. К заводскому браку относятся поломки сварных соединений и рамы, но могут быть и прочие поломки. Действует гарантия на заводской брак (текстильные, мягкие и другие материалы) сроком на один год с даты покупки. (кроме перекладин и покрышек). Для претензии по гарантии требуется доказательство покупки. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ:

- Естественный износ
- Коррозию и ржавчину
- Неправильную сборку или установку запчастей или аксессуаров третьих лиц, не являющихся запчастями или аксессуарами Baby Jogger
- Ремонт, техобслуживание и изменения, сделанные лицами, отличными от официальных дилеров Baby Jogger
- Случайное или умышленное повреждение, неправильное или небрежное использование
- Коммерческое использование
- Неправильное хранение/уход
- Продукцию, приобретенную в США или за пределами вашей страны

Эти гарантии не распространяются на косвенные, случайные, последующие повреждения. Представленная гарантия на годность для продажи и пригодность для конкретной цели действует во время определенного периода на гарантию для данной модели на момент покупки.

Сроки, условия, модели и критерии тестирования Baby Jogger США отличаются от данных, поэтому информацию по спецификациям и условиям гарантии нельзя запрашивать у Baby Jogger США. Он-лайн регистрация гарантии предназначена только для покупателей в США.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Каждый дистрибутор Baby Jogger отвечает за претензии по гарантии к продуктам, проданным на их территории. Если у вас возникли проблемы с коляской Baby Jogger, пожалуйста, свяжитесь с дистрибутором территории покупки коляски. Список официальных дистрибуторов можно найти на сайте <http://www.babyjogger.com/retailers/#international>.



Примечание: Связываясь с дистрибутором продукции Baby Jogger на вашей территории, будьте готовы сообщить серийный номер Вашей коляски и дату производства. Эта информация расположена на правой части складного механизма.

Imported for Baby Jogger in Europe by:

KoolTrade Ltd • Unit 3, Orbital Way
Denton, Manchester • United Kingdom M34 3QA

Bichos Atrevidos S.L.U. • CIF:B82998949
Infante Don Luis 18, 28660 Boadilla-Madrid • Spain
Tel. (+34) 91 485 5550

Haas Handelsagentur • Esbachgraben 4
94563 Bindlach • Germany

Kidscom SA • 71m Millerou str.
10436 Athens • Greece

Eleven Srl • Viale della navigazione interna 87/A
35027 Noventa Padovana • PD • Italy

Pro Support Scandinavia AB • Fransgustavsgatan 2
253 33 Vellinge • Sweden

Euro-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K
ul. Łokietka 155 • 31-263 Kraków • Poland

Euro-Trade Office, School & Baby Corporation
Čs. armády 360 • 735 51 Bohumín-Pudlov • Czech Republic

Euro-Trade Office, School & Baby Corporation
Dolné Rudiny 8363/5 • 010 01 Žilina • Slovakia

Alisa Company • 408 office • #26 Varshavskoye Shosse
Varshavskoye Plaza • Moscow, Russia



Baby Jogger, LLC

8575 Magellan Parkway, Suite 1000 • Richmond, VA 23227
T: 800.241.1848 • F: 804.262.6277 • www.babyjogger.com